

Grundlegendes	5
Lieferumfang der Dokumentation	6
Einführung	7
Stratos Evo im Überblick	12
Modulkonzept	
Klemmenschild und Typschilder	17
Installation	
Stromversorgung, Signalbelegung	19
Digitale Sensoren: Memosens	20
Ändern des Messverfahrens	23
Wechselmodul einsetzen	23
Wechselmodul Cond	24
Beschaltungsbeispiele Cond	25
Wechselmodul Condl	33
Kabelvorbereitung SE 655 / SE 656	
Beschaltungsbeispiele Condl	35
Wechselmodul Dual-Leitfähigkeit	40
Beschaltungsbeispiele Cond-Cond	41
Die Bedienung	44
Die Tasten und ihre Funktion	45
Das Display	46
Displaydarstellung im Messmodus	47
Farbgeleitete Nutzerführung	48
Betriebsart wählen / Werteingabe	49
Die Betriebsarten	50
Ubersicht Konfigurierung	54
Parametersätze A/B umschalten	
Parametersatz signalisieren	
Anschluss von Memosens-Sensoren	57
Konfigurierung Cond-Sensor	59
USP-Funktion	62

Konfigurierung Condl-Sensor	71
Gerätetyp: Cond-Cond	
Eingaben zur Verbrauchsberechnung des Ionentauschers	
Übersichten zur Konfigurierung	
Konfigurierung Stromausgang	92
Temperaturkompensation	102
Konfigurierung Eingang CONTROL	104
Konfigurierung Alarm	108
Konfigurierung Schaltkontakte	112
Schutzbeschaltung Schaltkontakte	118
PID-Regler (nicht bei Cond-Cond)	
Konfigurierung WASH-Kontakt	
Konfigurierung Unrzeit / Datum	130
Kalibrierung	
Kalibrierung mit Kalibrierlösung	134
Produktkalibrierung	136
Kalibrierung Induktiver Sensoren	139 140
Nulloupkt-Kalibrierupg	140 1 111
Magazing	1 4 7
nessung	
Diagnose	147
Service	152
Vorsicht Bedienfehler	156
Fehlermeldungen	
Sensocheck und Sensoface	
Betriebszustände	
Lieferprogramm	
Technische Daten	
Kalibrierlösungen	
Konzentrationsmessung	
Konzentrationsverläufe	179
Index	

Änderungen vorbehalten.

Rücksendung im Garantiefall

Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall das Service-Team. Senden Sie das Gerät gereinigt an die Ihnen genannte Adresse. Bei Kontakt mit Prozessmedium muss das Gerät vor dem Versand dekontaminiert/ desinfiziert werden. Legen Sie der Sendung in diesem Fall eine entsprechende Erklärung bei, um eine mögliche Gefährdung der Service-Mitarbeiter zu vermeiden.

Entsorgung

Die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften für die Entsorgung von "Elektro/Elektronik-Altgeräten" sind anzuwenden.

Zu dieser Betriebsanleitung:

Dieses Heft soll Ihnen als "Nachschlagewerk zum Gerät" dienen. Sie müssen das Buch nicht von vorn bis hinten lesen.

Sie suchen im *Index* oder *Inhaltsverzeichnis* nach der Funktion, die Sie interessiert. Das Thema finden Sie auf der aufgeschlagenen Doppelseite, Schritt für Schritt wird aufgezeigt, wie Sie die gewünschte Funktion einstellen können. Gut lesbare Seitenzahlen und Kolumnentitel helfen Ihnen, schnell auf die Information zugreifen zu können:



Lieferumfang der Dokumentation

Sicherheitshinweise

In EU-Landessprachen und weiteren

Kurzbedienungsanleitungen

Installation und erste Schritte:

Bedienung

6

- Menüstruktur
- Kalibrierung
- Handlungshinweise bei Fehlermeldungen

Werksprüfzeugnis

Elektronische Dokumentation

Manuals + Software

Ex-Geräte:

Control Drawings

EU-Konformitätserklärungen

Aktuelle Dokumentation im Internet:



www.knick.de

Einführung

Stratos Evo ist ein 4-Leiter-Gerät für den Einsatz in der Analysenmesstechnik. Das Gerät wird in einer Basisausführung für die Messung mit digitalen Sensoren (Memosens, optische Sauerstoffmessung, induktive Leitfähigkeitsmessung) geliefert. In einem internen Speicher werden alle Messverfahren vorgehalten. Durch Wahl eines Messverfahrens wird das Gerät auf die spezifische Messaufgabe vorbereitet. Für Messaufgaben mit analogen Sensoren können zusätzlich Messmodule gesteckt werden. Die Ausführung A402B erlaubt den Einsatz in Ex-Zone 2. Zur Stromversorgung dient eine universelle Netzversorgung 80 ... 230 V AC, 45 ... 65 Hz / 24 ... 60 V DC. Ausgangsseitig verfügt das Gerät über zwei Stromausgänge (0) 4 ... 20 mA zur Übertragung von z. B. Messwert und Temperatur. Vier frei konfigurierbare potenzialfreie Schaltkontakte stehen zur Verfügung. Parametrierbar sind ein PID-Regler sowie eine zeitgesteuerte Reinigungsfunktion. Zwei Parametersätze stehen zur Verfügung und können z. B. über den Control-Eingang extern umgeschaltet werden. Der Hold-Eingang erlaubt externes Setzen des Betriebszustandes Hold. Das Gerät ermöglicht auch die Speisung und Messwertverarbeitung von zusätzlichen Messumformern z. B. zur Durchflussüberwachung.

Folgende Messverfahren sind einstellbar:

- pH
- Redoxpotenzial
- Sauerstoff
- Sauerstoff, optisch
- Leitfähigkeitsmessung (konduktiv/induktiv)
- Dual-Leitfähigkeitsmessung mit zwei analogen Sensoren
- Dual-Messung pH/pH und pH/Oxy mit zwei Memosens-Sensoren

Das Gehäuse und die Montagemöglichkeiten

- Das robuste Kunststoffgehäuse ist ausgelegt für die Schutzart IP 67/NEMA 4X outdoor, Material Front: PBT, Untergehäuse: PC. Abmaße H 148 mm, B 148 mm, T 117 mm. Vorbereitete Durchbrüche im Gehäuse für:
- Schalttafeleinbau (Ausschnitt 138 mm x 138 mm nach DIN 43700)
- Wandmontage (mit Dichtstopfen zur Abdichtung des Gehäuses)
- Mastmontage (Ø 40 ... 60 mm, 🗆 30 ... 45 mm)

Der Anschluss der Sensoren, Kabelzuführungen

Für die Zuführung der Kabel verfügt das Gehäuse über

- 3 Durchbrüche für Kabelverschraubungen M20x1,5
- 2 Durchbrüche für NPT 1/2" bzw. Rigid Metallic Conduit

Das Display

Klartextanzeigen im großen, hinterleuchteten LC-Display erlauben eine intuitive Bedienung. Der Anwender kann festlegen, welche Werte im Standard-Messmodus angezeigt werden sollen ("Main Display").

Farbgeleitete Nutzerführung

Durch farbige Hinterleuchtung des Displays werden verschiedene Betriebszustände signalisiert (z. B. Alarm: rot, HOLD-Zustand: orange).

Diagnosefunktionen

Diagnosefunktionen bieten "Sensocheck" als automatische Überwachung des Sensors sowie "Sensoface" zur übersichtlichen Darstellung des Sensorzustandes.

Datenlogger

Das interne Logbuch (Zusatzfunktion, TAN SW-A002) kann bis zu 100 Einträge verwalten – bei AuditTrail (Zusatzfunktion, TAN SW-A003) bis zu 200.

2 Parametersätze A, B

Das Gerät bietet zwei über einen Steuereingang bzw. manuell umschaltbare Parametersätze für unterschiedliche Prozessadaptionen oder unterschiedliche Prozesszustände.

Übersicht Parametersätze (Kopiervorlage) siehe CD oder www.knick.de.

Passwortschutz

Ein Passwortschutz (Passcode) für die Vergabe von Zugriffsrechten bei der Bedienung ist konfigurierbar.

Einführung

Steuereingänge



Stromversorgung

Zur Stromversorgung dient eine universelle Netzversorgung 80 ... 230 V AC, 45 ... 65 Hz/ 24 ... 60 V DC.

Optionen

Zusätzliche Funktionen können über TAN freigeschaltet werden.

Signalausgänge

Ausgangsseitig verfügt das Gerät über zwei Stromausgänge 0 (4) 20 mA zur Übertragung von z. B. Messwert und Temperatur.

Schaltkontakte

Vier potenzialfreie Schaltkontakte stehen zur Verfügung.



Stromausgänge

Die potenzialfreien Stromausgänge (0) 4 ... 20 mA dienen zur Übertragung von Messwerten. Ein Ausgangsfilter ist programmierbar, der Fehlerstromwert kann vorgegeben werden.

Schaltkontakte

2 Relaiskontakte für Grenzwerte. Einstellbar für die gewählte Messgröße sind Hysterese, Schaltverhalten (Grenzwert MIN/MAX), Kontakttyp (Arbeits-/ Ruhekontakt) und Verzögerungszeit.

Alarm

Ein Alarm kann durch Sensocheck, Durchflussüberwachung oder Stromausfall erzeugt werden.

Wash (Reinigungsfunktion)

Der Kontakt kann zur Ansteuerung von Spülsonden verwendet werden oder er signalisiert den gerade aktiven Parametersatz.

PID-Regler

Als Impulslängen- oder Impulsfrequenzregler konfigurierbar.

Einsatzbeispiel Stratos Evo



Spannungsversorgung

11

Lieferumfang

Kontrollieren Sie die Lieferung auf Transportschäden und auf Vollständigkeit!

Zum Lieferumfang gehören:

Fronteinheit, Untergehäuse, Kleinteilebeutel Werksprüfzeugnis Dokumentation



Abb.: Montage der Gehäusekomponenten

- 1) Kurzschlussbrücke (3 Stück)
- Scheibe (1 Stück), für Conduit-Montage: Scheibe zwischen Gehäuse und Mutter
- 3) Kabelbinder (3 Stück)
- 4) Scharnierstift (1 Stück), von beiden Seiten steckbar
- 5) Gehäuseschrauben (4 Stück)

- 6) Verschlusspfropfen (1 Stück)
- 7) Reduziergummi (1 Stück)
- 8) Kabelverschraubungen M20x1,5 (3 Stück)
- 9) Blindstopfen (3 Stück)
- 10) Sechskantmuttern (5 Stück)
- 11) Dichtstopfen (2 Stück), zur Abdichtung bei Wandmontage

Stratos Evo im Überblick

Montageplan, Abmessungen







Mastmontage-Satz, Zubehör ZU 0274 Schutzdach für Wand- und Mastmontage, Zubehör ZU 0737 Schalttafel-Montagesatz, Zubehör ZU 0738



- 1) Kabelverschraubung (3 Stück)
- 2) Bohrungen für Kabelverschraubung oder Conduit ½",

ø 21,5 mm (2 Bohrungen) Conduit-Verschraubungen sind nicht im Lieferumfang enthalten!

- 3) Bohrungen für Mastmontage (4 Bohrungen)
- 4) Bohrungen für Wandmontage (2 Bohrungen)

Mastmontage, Schutzdach



- 1) Schlauchschellen mit Schneckentrieb nach DIN 3017 (2 Stück)
- 2) Mastmontageplatte (1 Stück)
- 3) Wahlweise senkrechte oder waagerechte Mastanordnung
- 4) Schneidschrauben (4 Stück)

Abb.: Mastmontage-Satz, Zubehör ZU 0274



Abb.: Schutzdach für Wand- und Mastmontage, Zubehör ZU 0737

14

Schalttafeleinbau



- 1) umlaufende Dichtung (1 Stück)
- 2) Schrauben (4 Stück)
- 3) Lage der Schalttafel
- 4) Riegel (4 Stück)
- 5) Gewindehülsen (4 Stück)

Schalttafelausschnitt 138 x 138 mm (DIN 43700)

Abb.: Schalttafel-Montagesatz, Zubehör ZU 0738



Klemmenbelegung

Anschlussklemmen geeignet für Einzeldrähte / Litzen bis 2,5 mm²

24 to 230 < 0 AC/DC AC/DC	REL 3/ WASH O- 61		10 0 1 8 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1		CONTROL 5	CONTROL/ 5	<u>11</u> 10н	20 mA (4) to +	0(4) to 20 mA + 🕲	20 mA + 9	> PWR out G		YE M	2 GN V	1 BN 7 8
[Power]		- Contac	cts ——		LD	igital	-In -J	Out 1	Out 21	└_ I-In	<u> </u>		RS	485 -	
WARNING DO NOT S	: EPARATE	WHEN EN	ERGIZE	D!		D	о NO.	T REMO	VE OR F	REPLACE	FUSE	WHEN		ERGI	ZED!

Typschild A402N



Installationshinweise

- Die Installation des Geräts darf nur durch ausgebildete Fachkräfte (BGV A 3) unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und der Betriebsanleitung erfolgen!
- Bei der Installation müssen die technischen Daten und die Anschlusswerte beachtet werden!
- Leitungsadern dürfen beim Abisolieren nicht eingekerbt werden!
- Vor Anschließen des Geräts an die Hilfsenergie sicherstellen, dass deren Spannung im Bereich 80 ... 230 V AC oder 24 ... 60 V DC liegt!
- Ein in den Stromeingang eingespeister Signalstrom muss galvanisch getrennt sein. Andernfalls muss ein Trennbaustein vorgeschaltet werden.
- Bei der Inbetriebnahme muss eine vollständige Konfigurierung durch den Systemspezialisten erfolgen!

Anschlussklemmen

geeignet für Einzeldrähte / Litzen bis 2,5 mm²

Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen



Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen die Angaben der Control Drawing beachten!

Stromversorgung

Anschluss der Stromversorgung bei Stratos Evo an die Klemmen 21 und 22 (24 ... 230 V AC, 45 ... 65 Hz / 24 ... 80 V DC)



Abbildung:

Anschlussklemmen, Gerät geöffnet, Rückseite der Fronteinheit

Anschluss Memosens-Sensor

Der Memosens-Sensor wird an die RS-485-Schnittstelle des Messgerätes angeschlossen. Anschließend wählen Sie das Messverfahren. (Das Messverfahren können Sie bei späterem Wechsel auf einen anderen Sensortyp im Menü "Service" ändern.) Bei der Auswahl des Sensors im Menü Konfigu-

ration werden die Kalibrierdaten aus dem Sensor ausgelesen und können anschließend durch eine Kalibrierung verändert werden.

Klemmenbelegung								
Anschluss Memosens								
1 (BN)	+3 V braun							
2 (GN)	RS 485 A	grün						
3 (YE)	RS 485 B	gelb						
4 (WH)	GND/ weiß / shield Schirm							
5	Power Out							
6	+ input							
7	– input							
Stromausgänge OUT1, OUT2								
8	+ Out 2							
9	– Out 2 / – Out 1 / HART							
10	+ Out 1 / HART							
11	+ HOLD							
12	– HOLD / – Control							
13	+ Control							
Schaltkon	takte REL1, R	EL2						
14	REL 1							
15	REL 1/2							
16	REL 2							
17	alarm							
18	alarm							
19	wash							
20	wash							
Stromversorgung								
21	power							
22	power							

Inbetriebnahme

Beim ersten Einschalten des Gerätes erfolgt eine Abfrage nach dem gewünschten Messverfahren (ein angeschlossener Memosens-Sensor wird nicht automatisch erkannt).

Ändern des Messverfahrens

Ein anderes Messverfahren kann jederzeit im Menü "Service" eingestellt werden.

Kalibrierung und Wartung im Labor

Die Software "MemoSuite" erlaubt das Kalibrieren von Memosens-Sensoren unter reproduzierbaren Bedingungen am PC im Labor. Die Sensor-Parameter werden in einer Datenbank erfasst. Dokumentation und Archivierung entsprechen Anforderungen gemäß FDA CFR 21 Part 11. Detaillierte Protokolle können als csv-Export für Excel ausgegeben werden. MemoSuite wird als Zubehör in den Versionen "Basic" und "Advanced" angeboten: www.knick.de.

Einstellungen und Vorgaben Angeschlossener Sensor: Sensortyp, Hersteller, Bestell- und Seriennummer



Memosens-Sensoren anschließen

Star	ndard-Anschlu	ss (Sensor A)				
1	braun	+3 V				
2	grün	RS 485 A				
3	gelb	RS 485 B				
4	weiß/transp.	GND/shield				
		satzflächen n Abziehen der schlussklemmen		Bei Ans A B C D E	Dualgerät chluss Sen grün gelb weiß transp.	en sor B +3 V RS 485 A RS 485 B GND SHIELD

Das Memosens-Kabel



21

Anschlusskabel für die kontaktlose induktive digitale Übertragung von Messsignalen (Memosens).

Das Memosens-Kabel verhindert Störungen der Messung durch eine perfekte galvanische Trennung zwischen Sensor und Analysenmessgerät. Jegliche Einflüsse von Feuchtigkeit und Korrosion werden unterbunden.

Technische Daten

Material	TPE						
Kabeldurchmesser	6,3 mm						
Länge	bis zu 100 m						
Prozesstemperatur	−20 °C +135 °C / −4 +275 °F						
Schutzart	IP 68						

Typschlüssel

	Kabeltyp	Kabellänge	Bestellnummer
	Aderendhülsen	3 m	CA/MS-003NAA
ns		5 m	CA/MS-005NAA
ose		10 m	CA/MS-010NAA
Ĩ		20 m	CA/MS-020NAA
ž	M12-Stecker, 8-polig	3 m	CA/MS-003NCA
		5 m	CA/MS-005NCA
*	Aderendhülsen	3 m	CA/MS-003XAA
ñ		5 m	CA/MS-005XAA
ens		10 m	CA/MS-010XAA
sor		20 m	CA/MS-020XAA
len	M12-Stecker, 8-polig	3 m	CA/MS-003XCA
2		5 m	CA/MS-005XCA
		Andoro Kabollängen	und waitara Kabaltypan auf

Andere Kabellängen und weitere Kabeltypen auf Anfrage lieferbar.

*) Ex-zertifiziert ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga

Wechselmodul einsetzen



Wechselmodule für den Anschluss analoger Leitfähigkeits-Sensoren:

Wechselmodule für den Anschluss analoger Sensoren werden einfach in den Modulschacht gesteckt. Bei der Erstinbetriebnahme erkennt das Messgerät das gesteckte Modul automatisch, die Software wird an die ermittelte Messgröße angepasst. Wenn ein Wechselmodul getauscht wird, muss das Messverfahren im Menü "Service" eingestellt werden.

Das gilt nicht für das Mehrkanal-Modul doppelte Leitfähigkeitsmessung und den Anschluss von Memosens-Sensoren; hier erfolgt beim ersten Einschalten des Gerätes eine Abfrage nach dem gewünschten Messverfahren.

Mehrkanal-Messmodul für den Anschluss analoger Sensoren: Dual-Leitfähigkeit

Bei diesem Modul muss die Betriebsart ("Gerätetyp") in der Konfigurierung eingestellt werden.

Ändern des Messverfahrens

Ein anderes Messverfahren kann jederzeit im Menü "Service" eingestellt werden.



Wechselmodul Cond

Modul Leitfähigkeitsmessung medienberührt (Cond)

Bestellnummer MK-COND025... Beschaltungsbeispiele siehe folgende Seiten



Klemmenschild Modul Cond-Messung

Anschlussklemmen geeignet für Einzeldrähte / Litzen bis 2,5 mm²

Dem Wechselmodul liegt ein selbstklebendes Label bei. Bringen Sie das Label auf dem Modulschacht der Gerätefront auf. Sie haben so die Beschaltung "sicher im Griff".



Cond

25

Beispiel 1:

Messaufgabe: Sensoren (Prinzip): Leitfähigkeit, Temperatur 4 Elektroden



26

Beschaltungsbeispiele Cond

Cond

Beispiel 2:

Messaufgabe: Sensoren (Prinzip): Leitfähigkeit, Temperatur 2 Elektroden, koaxial



Cond

27

Beispiel 3:

Messaufgabe: Sensoren (Beispiel): Leitfähigkeit, Temperatur SE 604, Kabel ZU 0645



28

Cond

Beispiel 4:

Messaufgabe: Sensoren (Beispiel): Leitfähigkeit, Temperatur SE 610



Cond

29

Beispiel 5:

Messaufgabe: Sensoren (Beispiel): VP-Kabel Leitfähigkeit, Temperatur SE 620 z. B. CA/VP6ST-003A



30

Beschaltungsbeispiele Cond

Cond

Beispiel 6:

Messaufgabe: Sensoren (Beispiel): Leitfähigkeit, Temperatur SE 630



Cond

*) nicht anschließen

31

Beispiel 7:

Messaufgabe: Sensoren (Beispiel): Leitfähigkeit, Temperatur 4-EL-Streufeld-Sensor SE 600 / SE 603 (Knick)



32

Cond

Beispiel 8:

Messaufgabe:

Sensor:

Leitfähigkeit, Temperatur Memosens



Der Memosens-Sensor wird an die RS-485-Schnittstelle des Messgerätes angeschlossen.

Wechselmodul Condl



33



Modul Leitfähigkeitsmessung induktiv (Condl)

Bestellnummer MK-CONDI035... Beschaltungsbeispiele siehe folgende Seiten



Klemmenschild Modul Condl

Anschlussklemmen geeignet für Einzeldrähte / Litzen bis 2,5 mm²

Dem Wechselmodul liegt ein selbstklebendes Label bei. Bringen Sie das Label auf dem Modulschacht der Gerätefront auf. Sie haben so die Beschaltung "sicher im Griff".



34

Kabelvorbereitung SE 655 / SE 656

Condl

Vorbereitung Schirmanschluss

Vorkonfektioniertes Spezialmesskabel für Sensoren SE 655 / SE 656



- Das Spezialmesskabel durch die Kabeldurchführung in den Anschlussraum führen.
- Den bereits abgetrennten Teil der Kabelisolierung (1) entfernen
- Abschirmgeflecht (2) nach außen über die Kabelisolierung stülpen (3).
- Anschließend Quetschring (4) über das Abschirmgeflecht führen und mit einer Zange zusammenziehen (5).

Das vorbereitete Spezialmesskabel:



Condl

35

Beispiel 1:

Messaufgabe: Sensoren: Leitfähigkeit induktiv, Temperatur SE 655 oder SE 656



36

Beschaltungsbeispiele Condl

Condl

Beispiel 2:

Messaufgabe:

Sensor:

Leitfähigkeit, Temperatur SE 660


Beschaltungsbeispiele Condl

Condl

37

Beispiel 3:

Messaufgabe: Sensor: Leitfähigkeit, Temperatur Yokogawa ISC40 (Pt1000)



Für die Konfigurierung dieses Sensors erforderliche Eingaben:

Sensor:	Leitfähigkeit, Temperatur
SENSOR	OTHER
RTD TYPE	1000Pt
CELL FACTOR	1,88
TRANS RATIO	125

38

Beschaltungsbeispiele Condl

Condl

Beispiel 4:

Messaufgabe:

Sensor:

Leitfähigkeit, Temperatur Yokogawa IC40S (NTC 30k)



Für die Konfigurierung dieses Sensors erforderliche Eingaben:

Sensor:	Leitfähigkeit, Temperatur
SENSOR	OTHER
RTD TYPE	30 NTC
CELL FACTOR	ca. 1,7
TRANS RATIO	125

Beschaltungsbeispiele Condl

Condl

39

Beispiel 5:

Messaufgabe:	Leit
Sensor:	SE 6
Kabel:	CA/I

eitfähigkeit induktiv, Temperatur E 670, SE 680 A/M12-005NA



Die Sensoren SE 670 / SE 680 werden an die RS-485-Schnittstelle des Messgerätes angeschlossen. Bei der Auswahl des Sensors SE 670 / SE 680K im Menü Konfiguration werden die Default-Werte als Kalibrierdaten übernommen und können anschließend durch eine Kalibrierung verändert werden.

Im Sensor SE 680M mit Memosens-Protokoll liegen alle Kalibrierdaten im Sensor ab.

40

Cond

Wechselmodul Dual-Leitfähigkeit

CC-A CELL Eingang A CELL (GND) В A RTD A RTD (GND) D Ε SHIELD F **B** CELL G B CELL (GND) **B** RTD Η B RTD (GND) I Κ SHIELD

Cond

Modul Dual-Leitfähigkeitsmessung Bestellnummer MK-CC065... Beschaltungsbeispiele siehe folgende Seiten



Klemmenschild Dual-Leitfähigkeitsmessung

Anschlussklemmen geeignet für Einzeldrähte / Litzen bis 2,5 mm²

Dem Wechselmodul liegt ein selbstklebendes Label bei. Bringen Sie das Label auf dem Modulschacht der Gerätefront auf. Sie haben so die Beschaltung "sicher im Griff".



Beschaltungsbeispiele Cond-Cond

Cond

Cond

41

Beispiel 1:

Messaufgabe: Sensoren (Prinzip): Dual-Leitfähigkeit, Temperatur 2 x 2-Elektroden-Sensor



42

Beschaltungsbeispiele Cond-Cond

Cond Cond

Beispiel 2:

Messaufgabe:

Sensoren:

Kabel:

Dual-Leitfähigkeit, Temperatur 2 x SE 604 2 x ZU 0645



Beschaltungsbeispiele Cond-Cond

43

Cond

Cond

Beispiel 3:

Messaufgabe: Sensoren: Dual-Leitfähigkeit, Temperatur 2 x SE 610



Betriebsart Messen

Voraussetzung: Ein Memosens-Sensor ist angeschlossen bzw. ein Wechselmodul mit angeschlossenem analogen Sensor gesteckt.

Nach Zuschalten der Betriebsspannung geht das Gerät automatisch in die Betriebsart "Messen". Aufruf der Betriebsart Messen aus einer anderen Betriebsart heraus (z. B. Diagnose, Service): Taste **meas** lang drücken (> 2 s).



Je nach Konfiguration können Sie verschiedene Anzeigen als Standard-Display für die Betriebsart "Messen" einstellen (s. S. 47).

Hinweis: Durch Drücken der Taste **meas** in der Betriebsart Messen lassen sich die Displaydarstellungen temporär für ca. 60 s einblenden.



Die Tasten und ihre Funktion





46

Signalfarben (Displayhinterleuchtung)

rot	Alarm (im Fehlerfall: blinkende Anzeigewerte)
rot blinkend	Fehleingabe: unzulässiger Wert bzw. falsche Passzahl
orange	HOLD-Zustand (Kalibrierung, Konfigurierung, Service)
türkis	Diagnose
grün	Info
magenta	Sensoface-Meldung (Voralarm)



Als MAIN DISPLAY wird die im Messmodus aktive Anzeige bezeichnet. Den Messmodus rufen Sie aus anderen Betriebsarten durch längeres Drücken der Taste **meas** auf (> 2 s).



Die farbgeleitete Nutzerführung garantiert eine erhöhte Bedienungssicherheit und signalisiert Betriebszustände besonders deutlich.

Der normale Messmodus ist weiß hinterleuchtet, während Anzeigen im Informationsmodus grün und das Diagnosemenü türkis erscheinen. Der orangefarbene HOLD-Modus z. B. bei Kalibrierungen ist ebenso weithin sichtbar wie der Magenta-Farbton zur optischen Unterstreichung von Asset-Management-Meldungen für die vorausschauende Diagnostik – wie z. B. Wartungsbedarf, Voralarm und Sensorverschleiß.

Der Alarmstatus selbst weist eine besonders auffallende rote Displayfarbe auf und wird auch noch durch blinkende Anzeigewerte signalisiert. Unzulässige Eingaben oder falsche Passzahlen lassen das gesamte Display rot blinken, so dass Bedienfehler deutlich reduziert werden.



weiß: Messmodus



rot blinkend: Alarm, Fehler



orange: Hold-Zustand



magenta: Wartungsbedarf



türkis: Diagnose



grün: Info-Texte

Betriebsart wählen:

- 1) Taste meas lang (> 2 s) drücken (Betriebsart Messen)
- 2) Taste menu drücken das Auswahlmenü erscheint
- 3) Betriebsart mittels Pfeiltasten links / rechts wählen
- 4) Gewählte Betriebsart mit enter bestätigen



Werte eingeben:

- 5) Ziffernposition auswählen: Pfeiltaste links / rechts
- 6) Zahlenwert ändern: Pfeiltaste auf / ab
- 7) Eingabe bestätigen mit enter



Diagnose

Anzeige der Kalibrierdaten, Anzeige der Sensordaten, Sensormonitor, Durchführung eines Geräteselbsttests, Abruf der Logbuch-Einträge und Anzeige der Hard-/Softwareversion der einzelnen Komponenten. Das Logbuch kann 100 Einträge erfassen (00...99), sie sind direkt am Gerät einsehbar. Über eine TAN (Option) kann das Logbuch auf 200 Einträge erweitert werden.

HOLD

Manueller Aufruf des Betriebszustandes HOLD, z. B. für den Wechsel von Sensoren. Die Signalausgänge nehmen einen definierten Zustand ein.

Kalibrierung

Jeder Sensor verfügt über typische Kenngrößen, die sich im Lauf der Betriebszeit ändern. Um einen korrekten Messwert liefern zu können, ist eine Kalibrierung erforderlich. Dabei prüft das Gerät, welchen Wert der Sensor bei Messung in einem bekannten Medium liefert. Wenn eine Abweichung besteht, dann kann das Gerät "justiert" werden. In diesem Fall zeigt das Gerät den "tatsächlichen" Wert an und korrigiert intern den Messfehler des Sensors. Die Kalibrierung muss zyklisch wiederholt werden. Die Zeitabstände zwischen den Kalibrierzyklen richten sich nach der Belastung des Sensors. Während der Kalibrierung geht das Gerät in den Betriebszustand HOLD. **Bei der Kalibrierung bleibt das Gerät im Kalibriermodus, bis dieser durch den Bediener verlassen wird.**

Konfigurierung

Um das Gerät an die Messaufgabe anzupassen, muss es konfiguriert werden. In der Betriebsart "Konfigurierung" wird eingestellt, welches Messverfahren gewählt und welcher Sensor angeschlossen wurde, welcher Messbereich übertragen werden soll und wann Warn- bzw. Alarmmeldungen erfolgen sollen. Während der Konfigurierung geht das Gerät in den Betriebszustand HOLD.

Der Konfiguriermodus wird automatisch 20 Minuten nach der letzten Tastenbetätigung verlassen. Das Gerät geht in den Messmodus.

Service

Wartungsfunktionen (Stromgeber, Relaistest, Reglertest), Passcodes vergeben, Auswahl Gerätetyp (pH/Oxy/Leitfähigkeit), zurückstellen auf Werkseinstellungen, Optionen (TAN) freischalten.

Der Betriebszustand HOLD

Der HOLD-Zustand ist ein Sicherheitszustand beim Konfigurieren und Kalibrieren. Der Ausgangsstrom ist eingefroren (Last) oder auf einen festen Wert gesetzt (Fix). Alarm- und Grenzwertkontakte sind inaktiv. Die Displayhinterleuchtung wechselt auf Orange, Anzeige auf dem Display:

Verhalten des Ausgangssignals

- Last: Der Ausgangsstrom wird auf den letzten Wert eingefroren. Ratsam bei kurzer Konfigurierung. Der Prozess darf sich während der Konfigurierung nicht wesentlich ändern. Änderungen werden in dieser Einstellung nicht bemerkt!
- **Fix:** Der Ausgangsstrom wird auf einen deutlich anderen Wert als den Prozesswert gesetzt, um dem Leitsystem zu signalisieren, dass am Gerät gearbeitet wird.

Ausgangssignal bei HOLD:



Beenden des Betriebszustands HOLD

Der HOLD-Zustand wird durch Wechsel in den Messmodus beendet (Taste **meas** lang drücken). Im Display erscheint "Good Bye", anschließend wird HOLD aufgehoben.

Beim Verlassen der Kalibrierung erfolgt eine Sicherheitsabfrage, um sicherzustellen, dass die Messstelle wieder betriebsbereit ist (z. B.: Sensor wurde wieder eingebaut, befindet sich im Prozess).

HOLD extern auslösen

Der Betriebszustand HOLD kann von außen über ein Signal am HOLD-Eingang gezielt ausgelöst werden (z.B. über das Prozessleitsystem).

HOLD inaktiv	02 V AC/DC
HOLD aktiv	1030 V AC/DC

Alarm

Bei Auftreten eines Fehlers erfolgt sofort die Anzeige **Err xx** im Display. Erst nach Ablauf einer parametrierbaren Verzögerungszeit wird der Alarm registriert und ein Logbucheintrag erzeugt.

Bei Alarm blinkt das Display des Geräts, die Farbe der Displayhinterleuchtung wechselt auf **rot**.

Fehlermeldungen können zusätzlich durch ein 22-mA-Signal über den Ausgangsstrom gemeldet werden (bei entsprechender Auswahl in der Konfigurierung). Bei Alarm und Hilfsenergieausfall wird der Alarmkontakt aktiv. Nach dem Wegfall eines Fehlerereignisses wird der Alarmzustand nach ca. 2 s gelöscht.

Auch Sensoface-Meldungen können 22 mA auslösen (konfigurierbar).

Meldung über den Eingang CONTROL erzeugen

(Durchfluss min. / Durchfluss max.)

Je nach Voreinstellung im Menü "Konfigurierung" kann der Eingang CONTROL zur Parametersatzumschaltung bzw. zur Durchflussmessung (Impulsprinzip) verwendet werden.

Der Durchflussgeber muss vorher in CONTROL kalibriert werden: ADJUST FLOW

Bei Voreinstellung auf Durchflussmessung CONF/CNTR_IN/CONTROL = FLOW

kann bei Überschreitung des minimalen bzw. maximalen Durchflusses ein Alarm generiert werden:

CONF/ALA/FLOW CNTR = ON

CONF/ALA/FLOW min (Wert eingeben, Voreinstellung ist 5 Liter/h) **CONF/ALA/FLOW max** (Wert eingeben, Voreinstellung ist 25 Liter/h)



Messmodus	meas	Anzeige TAG	meas	Anzeige CLK	meas •	Anzeige ►Reglerparameter	meas
(Hauptdisplay wählbar)	-	🛉 nach	60 s	nach 🗸	60 s	(wenn parametriert)	
	Drücken Mithilfe Öffnen	n der Taste me der Pfeiltaster der Menüpunk	nu (Pfeilta n rechts / li tte mit ent	ste unten) führt nks erfolgt die <i>I</i> er . Zurück mit n	zum A Auswal neas .	uswahlmenü. 11 der Menügruppe.	
DIAG	CALDATA Anzeige der Kalibrierdaten						
	SENSC	OR Ar	nzeige der	Sensorkenndate	en		
	SELFT	EST Se	lbsttest: R	AM, ROM, EEPRO	DM, Mo	odul	
	LOGBC	ООК 10	0 Ereignis	se mit Datum ur	nd Uhr	zeit	
	ΜΟΝΙΤ	FOR Ar	nzeige der	direkten Sensor	werte		
	VERSIC	ON Ar	nzeige von	Software-Versio	on, Ger	ätetyp und Seriennu	mmer
	Manuel Die Sigi	lles Auslösen d nalausgänge ve	es HOLD-Z erhalten si	Custandes, z.B. fü	ir Sens riert (z.	orwechsel. B. letzter Messwert, 2	21 mA)
	pH	Ju	stierung p	H / Justierung C	DRP / P	roduktkalibrierung	
	Oxy	Ju	stierung (\	VIR/AIR) / Justa	ge Nu		
	COND		stierung m	Tomoroung / Eing	Jabe Z	elifaktor / ProdKal.	
	CAL_R		gieich des	remperaturiun	liers		
	PARSE	T A Kc T B Sie	nfigurieru he "Übers	ng Parametersa icht der Konfigu	tz A / E rierun	3 g" auf der Folgeseite	
SERVICE	MONIT	TOR Ar	zeige der	Messwerte für V	/alidier	ungszwecke (Simula	toren)
(Zugriff über	SENSO	R Se	nsor (Rück	stellung von Di	agnose	emeldungen)	
einstellung:	POWE	R OUT W	ahl der Au	sgangsspannun	g (3,1 \	/ / 12 V / 15 V / 24 V)	
5555)	OUT1	St	romgeber	Ausgang 1			
	OUT2	St	romgeber	Ausgang 2			
	RELAIS	Re	laistest				
	CONTR	ROL Re	gler, manu	ielle Vorgabe de	er Stell	größe	
	CODES	5 Ve	rgabe von	Zugangscodes	für die	Betriebsarten	
	DEVICE	AL	ıswahl Ger	ätetyp			
	DEFAU	LT Rü	cksetzung	auf Werksvorei	nstellu	ng	
	OPTIO	NOp	otionsfreis	chaltung über T	AN		

Die Konfigurierschritte sind in Menügruppen zusammengefasst. Mithilfe der Pfeiltasten links / rechts kann zur jeweils nächsten Menügruppe vor- bzw. zurückgesprungen werden. Jede Menügruppe besitzt Menüpunkte zur Einstellung der Parameter. Öffnen der Menüpunkte mit **enter**.

Das Ändern der Werte erfolgt mit den Pfeiltasten, mit **enter** werden die Einstellungen bestätigt/übernommen. Zurück zur Messung: **meas** lang drücken (> 2 s).

Wahl Menügruppe	Menügruppe	Code	Display	Wahl Menüpunkt
	Sensorauswahl (bei Mehrkanalgeräten: Wahl Sensor A / Sensor B)	SNS: (S_A / S_B)		enter
		Menüpunkt	1	< enter
			:	← antor
		Menüpunkt		« enter
	Stromausgang 1	OT1:		enter
	Stromausgang 2	OT2:		
	Kompensation	COR:		
	Schalteingang (Parametersatz bzw. Durchflussmessung)	IN:		
\$ • (Alarmmodus	ALA:		
•	Schaltausgänge	REL:		
•	Reinigung	WSH:		₹) •
\$ • (Uhr stellen	CLK:		
×	Messstellenbezeichnung	TAG:		

Parametersätze A/B umschalten

Hinweis:

Bei Cond-Cond gibt es an Stelle der zwei Parametersätze die beiden Sensoren A und B

Parametersatz A/B: konfigurierbare Menügruppen

Das Gerät verfügt über 2 Parametersätze "A" und "B". Durch das Umschalten des Parametersatzes kann das Gerät so z. B. an zwei verschiedene Messsituationen angepasst werden. Der Parametersatz "B" lässt nur die Einstellung prozessbezogener Parameter zu.

Menügruppe	Parametersatz A	Parametersatz B
SENSOR	Sensorauswahl	
OUT1	Stromausgang 1	Stromausgang 1
OUT2	Stromausgang 2	Stromausgang 2
CORRECTION	Kompensation	Kompensation
CNTR_IN	Schalteingang	
ALARM	Alarmmodus	Alarmmodus
REL 1/REL 2	Schaltausgänge	Schaltausgänge
WASH	Reinigung (nicht bei Gerätetyp Cond-Cond)	
PARSET	Parametersatzumschaltung (nicht bei Gerätetyp Cond-Cond)	
CLOCK	Uhr stellen	
TAG	Messstellenbezeichnung	
GROUP	Messstellenkreis	

Parametersatz A/B extern umschalten

Über ein Signal am CONTROL-Eingang kann der Parametersatz A/B umgeschaltet werden (Parametrierung: CNTR-IN – PARSET).



Parametersatz A aktiv 0...2 V AC/DC

Parametersatz B aktiv 10...30 V AC/DC

Parametersatz A/B: manuell umschalten

Display	Aktion	Bemerkung
	Manuelles Umschalten der Parametersätze: meas drücken	Das manuelle Umschalten der Parametersätze muss vorher in CONFIG gewählt werden. Liefereinstellung ist fester Parametersatz A. Falsch eingestellte Parameter verändern die Messeigenschaften!
©] 5] i 5] m 5 c (PARSET A) ■■■	In der unteren Zeile blinkt PARSET. Mit Tasten ◀ und ▶ Para- metersatz auswählen	
• 1253 m 5/c • PARSET 3 ,	Auswahl PARSET A / PARSET B	Der aktive Parametersatz wird im Display angezeigt:
	Übernehmen mit enter Keine Übernahme mit meas	

Parametersatz A/B: Signalisierung mit WASH-Kontakt

(nicht bei Gerätetyp Cond/Cond)



Der aktive Parametersatz kann mithilfe des Kontakts WASH gemeldet werden:

Wenn konfiguriert, dann signalisiert der WASH-Kontakt: Parametersatz A: Kontakt offen

Parametersatz B: Kontakt geschlossen

Anschluss von Memosens-Sensoren

Schritt	Aktion/Display	Bemerkung
Sensor anstecken	¶ ¶ i m5 ND SENSOR	Zuerst "Sensortyp Memosens" oder "SE680-M" in der Konfigurierung auswählen. Hinweis: Ist kein Memosens-Sensor angeschlossen, erscheint die Fehlermeldung "NO SENSOR" im Display
Warten, bis die Sen- sordaten angezeigt werden.		Die Sanduhr blinkt im Display.
Sensordaten prüfen	Image: Second system Image: Second system Mit Pfeiltasten ◀ → Sensorinformationen anzeigen, mit enter bestätigen.	Sensoface ist freundlich, wenn die Sensordaten in Ordnung sind.
In den Messmodus gehen	Taste meas, info oder enter drücken	Nach 60 s geht das Gerät auto- matisch in den Messmodus (timeout).
Mögliche Fehlermeldung		
Sensor defekt. Sensor tauschen	i E I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Wenn diese Fehlermeldung erscheint, kann der Sensor nicht verwendet werden. Sensoface ist traurig.

58 Memosens-Sensoren: Sensorwechsel

Schritt	Aktion/Display	Bemerkung
HOLD-Zustand wählen Der Wechsel von Sen- soren sollte immer im HOLD-Zustand erfolgen, um unbeabsichtigte Reaktionen der Ausgän- ge und der Kontakte zu vermeiden.	Mit Taste menu Auswahl- menü aufrufen, mit Pfeiltaste () HOLD wählen, bestätigen mit enter.	Das Gerät befindet sich anschließend im HOLD- Zustand. Alternativ kann der HOLD-Zustand auch über den HOLD-Eingang extern ausgelöst werden. Während HOLD ist der Ausgangsstrom auf den letzten Wert eingefroren bzw. auf einen fixen Wert gesetzt.
Alten Sensor abziehen und ausbauen		
Neuen Sensor einbauen und anstecken.		Temporäre Meldungen, die beim Wechsel entstehen, wer- den im Display angezeigt, aber nicht auf dem Alarmkontakt ausgegeben und nicht in das Logbuch eingetragen.
Warten, bis die Sensor- daten angezeigt werden.	SEAS I DENTIFICATION	
Sensordaten prüfen	MEMOSENS Mit Pfeiltasten () Sen- sorinformationen anzei- gen, mit enter bestätigen.	Sensorhersteller und -Typ, Seriennummer und letztes Kalibrierdatum können ange- zeigt werden.
Messwerte kontrollieren		
HOLD verlassen	Taste meas kurz drücken: zurück ins Auswahlmenü, langes Drücken von meas : Gerät geht in den Messmodus	

Konfigurierung Cond-Sensor

Cond

59

Übersicht Konfigurierung Cond-Sensor

Sensor	Cond		Auswahl	Vorgabe
SNS:			2-ELECTRODE 4-ELECTRODE MEMOSENS	2-ELECTRODE
	2-EL / 4-EL	CELLFACTOR	00.0000 - 19.9999 c	01.0000 c
	MEAS MODE		Cond Conc % Sal ‰ USP μS/cm	Cond
	Cond	MEAS RANGE	x.xxx μS/cm xx.xx μS/cm xxxx μS/cm x.xxx mS/cm x.xxx mS/cm xxx.x mS/cm x.xxx S/m x.xxx S/m xx.xx S/m xx.xx MΩ	xxx.x mS/cm
	Conc	Solution	-01- (NaCl) -02- (HCl) -03- (NaOH) -04- (H2SO4) -05- (HNO3) -06- (H2SO4) -07- (HCl) -08- (HNO3) -09- (H2SO4) -10- (NaOH) -11-(H ₂ SO ₄ ·SO ₃) (Oleum)	-01- (NaCl)
	TEMP UNIT		°C / °F	°C
	TEMPERATURE (EXT. nur, wenn I-Input über TAN freige- schaltet wurde)		AUTO MAN EXT (nur wenn über TAN freigeschaltet)	AUTO
	AUTO	RTD TYPE	100 PT 1000 PT 8.55 NTC 30 NTC Ni100	100 PT
	MAN	TEMPERATURE	–50 250 °C (–58 482 °F)	025.0 °C (077.0 °F)



Gerätetyp Cond

Gesteckte Module werden automatisch erkannt. Ist beim ersten Einschalten kein Modul installiert aber ein Memosens-Sensor angeschlossen, so wird dieser erkannt und die entsprechende Messgröße nachgeladen. Der Gerätetyp kann im Menü SERVICE geändert werden, der Kalibriermodus muss anschließend im Menü CONF eingestellt werden.

- 1 Taste **menu** drücken.
- 3 Auswahl Parametersatz mit Pfeiltasten ◀ ►, enter drücken.
- 5 Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "SNS:" im Display.
 Wahl der Menüpunkte mit **enter**-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite).
 Bestätigen (und weiter) mit **enter**.
- 6 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.

4	Loof Ai
e e	nter
5	

Ρ)

(स्म



	5
Wahl Sensortyp	enter
Eingabe Zellkonstante	~
Wahl Messmodus	~
Wahl Messbereich	
Konzentrationsbestimmung	
Temperatureinheit	
Temperaturerfassung	
Wahl Temperaturfühlertyp	
Reinigungszyklen	
Sterilisierungszyklen	
CHECK TAG	
CHECK GROUP	

61 Cond

5		
Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Wahl Sensortyp	Mit Pfeiltasten A V verwendeten Sensortyp aus- wählen.	2-ELECTRODE 4-ELECTRODE MEMOSENS
Eingabe Zellkonstante	Mit Pfeiltasten ▲ ✓ Stelle ver- ändern, mit Pfeiltasten ▲ → andere Stelle auswählen Übernehmen mit enter	00.0050 19.9999 c (01.0000 c)
Wahl Messmodus	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ gewünsch- ten Messmodus auswählen. Übernehmen mit enter	Cond Conc % Sal ‰ USP μS/cm
Wahl Messbereich	nur bei Cond-Messung Mit Pfeiltasten ▲ gewünsch- ten Messbereich auswählen. Übernehmen mit enter	x.xxx μS/cm, xx.xx μS/cm xxx.x μS/cm, xxxx μS/cm x.xxx mS/cm, xx.xx mS/cm xxx.x mS/cm , x.xxx S/m xx.xx S/m, xx.xx MΩ
Konzentrations- bestimmung - I - A i 5N5: SOLUTION T	nur bei Conc-Messung Mit Pfeiltasten ▲ gewünsch- te Konzentrationslösung aus- wählen. Übernehmen mit enter	-01- (NaCl) -02- (HCl) -03- (NaOH) -04- (H ₂ SO ₄) -05- (HNO ₃) -06- (H ₂ SO ₄) -07- (HCl) -08- (HNO ₃) -09- (H ₂ SO ₄) -10- (NaOH) -11-(H ₂ SO ₄ •SO ₃) (Oleum)

Cond

Die Leitfähigkeit von Reinstwasser in der pharmazeutischen Industrie kann nach der Richtlinie "USP" (U.S. Pharmacopeia), Abschnitt 645 "Water Conductivity" online überwacht werden. Dazu wird die Leitfähigkeit ohne Temperaturkompensation gemessen und mit Grenzwerten (s. Tabelle nächste Seite) verglichen.

Das Wasser ist verwendbar, wenn die Leitfähigkeit unterhalb des USP-Grenzwertes liegt. Wenn die Leitfähigkeit höher liegt, dann müssen entsprechend der Richtlinie weitere Prüfschritte durchgeführt werden.

Zur Erhöhung der Sicherheit lässt sich der USP-Grenzwert im Gerät prozentual reduzieren. Dazu wird zusätzlich ein Faktor angegeben (%).

Konfigurierschritte

• Menügruppe SNS:

Wenn die Messgröße USP-Funktion gewählt wird, dann ist der Messbereich fest eingestellt auf 00.00...99.99 μ S/cm. Die Temperaturkompensation ist abgeschaltet. Die Temperatur wird überwacht.

- In der Menügruppe **REL** wird für die Grenzwertfunktion USP FUNCT. gewählt. Relais 1 und 2 stehen jetzt als USP-Grenzwertkontakte bereit.
- Reduzierter Grenzwertkontakt **REL1**: USP-Faktor eingeben (reduzierter USP-Grenzwert, konfigurierbar im Bereich 10 %...100 %). Kontaktverhalten für Relais 1 einstellen. Verzögerungszeit einstellen.
- Grenzwertkontakt REL2:
 REL 2 ist fest auf den USP Grenzwert eingestellt (100%)
 Kontaktverhalten für Relais 2 einstellen.
 Verzögerungszeit einstellen.

Temp (°C)	Cond (µS/cm)	Temp (°C)	Cond (µS/cm)
0	0,6	55	2,1
5	0,8	60	2,2
10	0,9	65	2,4
15	1,0	70	2,5
20	1,1	75	2,7
25	1,3	80	2,7
30	1,4	85	2,7
35	1,5	90	2,7
40	1,7	95	2,9
45	1,8	100	3,1
50	1,9		

Temperatur / Leitfähigkeit (Cond) nach USP

Grenzwerte bei USP-Funktion

Verhalten der Grenzwertkontakte REL1 und REL2



Cond

Sensor, Temperatureinheit, Temperaturerfassung, Temperaturfühlertyp





- 1 Taste **menu** drücken.
- 3 Auswahl Parametersatz mit Pfeiltasten ◀ ►, enter drücken.
- 4 Mit Pfeiltasten ◀ ► Menügruppe SENSOR wählen, enter drücken.
- Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "SNS:" im Display.
 Wahl der Menüpunkte mit **enter**-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite).
 Bestätigen (und weiter) mit **enter**.
- 6 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.

	5
Wahl Sensortyp	ente
Eingabe Zellkonstante	A Contraction
Wahl Messmodus	~
Wahl Messbereich	
Konzentrationsbestimmung	
Temperatureinheit	
Temperaturerfassung	
Wahl Temperaturfühlertyp	
Reinigungszyklen	
Sterilisierungszyklen	
CHECK TAG	
CHECK GROUP	

65 Cond

Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Temperatureinheit	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ °C oder °F wählen. Übernehmen mit enter	°C / °F
Temperaturerfassung	Mit Pfeiltasten A V Modus auswählen: AUTO: Erfassung über Sensor MAN: direkte Eingabe der Temp., keine Erfassung (s. nächster Schritt) EXT: Temperaturvorgabe über Stromeingang (nur wenn über TAN freigeschaltet) Übernehmen mit enter	AUTO MAN EXT
(Manuell Temperatur)	Mit Pfeiltasten ▲	–50250 °C (−58482 °F)
Wahl Temperaturfühlertyp	(nicht bei Memosens) Mit Pfeiltasten ▲ ▼ verwen- deten Temperaturfühlertyp auswählen. Übernehmen mit enter	100 PT 1000 PT 30 NTC 8.55 NTC Ni100

Cond

Sensor, Reinigungszyklen, Sterilisierungszyklen



- 1 Taste **menu** drücken.
- 3 Auswahl Parametersatz mit Pfeiltasten ◀ ►, enter drücken.
- 4 Mit Pfeiltasten ◀ ► Menügruppe SENSOR wählen, enter drücken.
- Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "SNS:" im Display.
 Wahl der Menüpunkte mit **enter**-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite).
 Bestätigen (und weiter) mit **enter**.
- 6 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.

	5	
Wahl Sensortyp		enter
Eingabe Zellkonstante	-	\mathbf{P}
Wahl Messmodus		\mathbf{P}
Wahl Messbereich		
Konzentrationsbestimmung		
Temperatureinheit		
Temperaturerfassung		
Wahl Temperaturfühlertyp		
Reinigungszyklen		[
Sterilisierungszyklen		
CHECK TAG		
CHECK GROUP		

5			.ona
Menüpunkt	Aktion	Auswahl	
CIP / SIP			
Reinigungszyklen ein/aus	Mit Pfeiltasten ▲ ON oder OFF auswählen. Schaltet die Protokollierung im erweiterten Logbuch ein/aus Übernehmen mit enter	ON/ OFF	
Sterilisierungszyklen ein/ aus	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ ON oder OFF auswählen. Schaltet die Protokollierung im erweiterten Logbuch ein/aus Übernehmen mit enter	ON/ OFF	

Das Protokollieren von Reinigungs- und Sterilisierungszyklen bei eingebautem Sensor trägt zur Messung der Belastung des Sensors bei.

Praktikabel bei Bioanwendungen (Prozesstemperatur ca. 0 ... 50 °C, CIP-Temperatur > 55 °C, SIP-Temperatur > 115 °C).

Hinweis:

Der Eintrag von CIP- bzw. SIP-Zyklen in das Logbuch erfolgt erst 2 Stunden nach dem Beginn, um zu gewährleisten, dass es sich um einen abgeschlossenen Zyklus handelt.

Bei Memosens-Sensoren erfolgt der Eintrag auch in den Sensor.

Cond

68

Sensor, Sensorkontrolle (TAG, GROUP)



σŗ

- 1 Taste **menu** drücken.
- 3 Auswahl Parametersatz mit Pfeiltasten ◀ ►, enter drücken.
- 4 Mit Pfeiltasten ◀ ► Menügruppe SENSOR wählen, enter drücken.
- Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "SNS:" im Display.
 Wahl der Menüpunkte mit **enter**-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite).
 Bestätigen (und weiter) mit **enter**.
- 6 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.

	5
Wahl Sensortyp	enter
Eingabe Zellkonstante	\mathbf{A}
Wahl Messmodus	~
Wahl Messbereich	
Konzentrationsbestimmung	
Temperatureinheit	
Temperaturerfassung	
Wahl Temperaturfühlertyp	
Reinigungszyklen	
Sterilisierungszyklen	
CHECK TAG	
CHECK GROUP	

Cond

Menüpunkt	Aktion	Auswahl
TAG	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ ON oder OFF auswählen. Übernehmen mit enter Wenn eingeschaltet, wird der Eintrag für "TAG" im Memosens- Sensor mit dem Eintrag im Messgerät verglichen. Stimmen die Einträge nicht überein, wird eine Meldung generiert.	ON/ OFF
GROUP	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ ON oder OFF auswählen. Übernehmen mit enter Funktion siehe oben.	ON/ OFF

Sensorkontrolle (TAG, GROUP)

Werden Memosens-Sensoren im Labor kalibriert, ist es oft sinnvoll oder manchmal zwingend, dass diese Sensoren wieder an den gleichen oder an einer definierten Gruppe von Messstellen betrieben werden. Dafür können im Sensor Messstelle (TAG) und Messstellenkreis (GROUP) hinterlegt werden. TAG und GROUP können vom Kalibriertool vorgegeben oder vom Transmitter automatisch eingetragen werden. Beim Anschließen eines MS-Sensors an den Transmitter kann geprüft werden, ob der Sensor den richtigen TAG enthält bzw. zur richtigen GROUP gehört, andernfalls wird eine Meldung generiert und Sensoface wird traurig, die Displayhinterleuchtung wird magenta. Sensoface kann als Summenmeldung auch als 22 mA-Fehlersignal übertragen werden. Die Sensorkontrolle kann in der Konfigurierung zweistufig als TAG und GROUP eingeschaltet werden.

lst im Sensor noch keine Messstelle / kein Messstellenkreis hinterlegt, z. B. bei einem neuen Sensor, trägt Stratos die eigene TAG und GROUP ein. Bei ausgeschalteter Sensorkontrolle schreibt Stratos immer die eigene Messstelle und den Messstellenkreis in den Sensor, eine bereits vorhandene TAG/GROUP wird dabei überschrieben.

Cond

Konfigurierung Condl-Sensor

Condl

Übersic		ht Konfigurierung Condl-Sensor			
	Sensor Con	dI		Auswahl	Vorgabe
	SNS:			SE 655 SE 656 SE 660 SE 670 SE 680-K, SE 680-M, MEMOSENS, OTHER	SE 655
		OTHER	RTD TYPE	100PT / 1000PT / 30 NTC	1000PT
			CELL FACTOR	XX.XXx	01.980
			TRANS RATIO	XXX.Xx	120.0
		MEAS MODE		Cond Conc % Sal ‰	Cond
		Cond	MEAS RANGE	xxx.x µS/cm x.xxx mS/cm xx.xx mS/cm xxx.x mS/cm x.xxx S/m xx.xx S/m	x.xxx mS/cm
		Conc	Solution	-01- (NaCl) -02- (HCl) -03- (NaOH) -04- (H2SO4) -05- (HNO3) -06- (H2SO4) -07- (HCl) -08- (HNO3) -09- (H2SO4) -10- (NaOH) -11-(H ₂ SO ₄ •SO ₃) (Oleum)	-01- (NaCl)
		TEMP UNIT		°C / °F	°C

Condl

72



σŗ

Konfigurierung Condl

Gerätetyp Condl

Gesteckte Module werden automatisch erkannt. Der Gerätetyp kann im Menü SERVICE geändert werden, der Kalibriermodus muss anschließend im Menü CONF eingestellt werden.

- 1 Taste **menu** drücken.
- 3 Auswahl Parametersatz mit Pfeiltasten ◀ ►, enter drücken.
- 4 Mit Pfeiltasten ◀ ► Menügruppe SENSOR wählen, enter drücken.
- 5 Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "SNS:" im Display.
 Wahl der Menüpunkte mit **enter**-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite).
 Bestätigen (und weiter) mit **enter**.
- 6 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.

Sensortyp Temperaturfühler Zellfaktor	
Temperaturfühler Zellfaktor	:er
Zellfaktor	
Übertragungsfaktor	
Messmodus	
Messbereich	
Konzentrationsbestimmung	
Temperatureinheit	
Reinigungszyklen	
Sterilisierungszyklen	
CHECK TAG	
CHECK GROUP	
73 Condl

5		
Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Sensortyp	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ verwendeten Sensortyp aus- wählen. Übernehmen mit enter	SE 655 SE 656 SE 660 SE 670 SE680-K SE 680-M MEMOSENS OTHER
Temperaturfühler	nur bei OTHER: Mit Pfeiltasten ▲ ✓ verwendeten Temperaturfühlertyp auswäh- len. Übernehmen mit enter Mit Pfeiltasten ▲ ✓ ◀ ↓ Zellfaktor eingeben. Übernehmen mit enter	1000PT 100PT 30 NTC 01.980 XX.XXx
Übertragungsfaktor	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ ◀ ▶ Übertragungsfaktor eingeben. Übernehmen mit enter	120.00 XXX.Xx
Messmodus	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ gewünsch- ten Messmodus auswählen. Übernehmen mit enter	Cond Conc % Sal ‰
Messbereich	nur bei Cond-Messung Mit Pfeiltasten ▲ ▼ gewünsch- ten Messbereich auswählen. Übernehmen mit enter	xxx.x μS/cm, x.xxx mS/cm , xx.xx mS/cm xxx.x mS/cm, x.xxx S/m xx.xx S/m

Condl

74

Sensor, Konzentrationsbestimmung, Temperatureinheit





- 1 Taste **menu** drücken.
- 3 Auswahl Parametersatz mit Pfeiltasten ◀ ►, enter drücken.
- 4 Mit Pfeiltasten ↓ Menügruppe SENSOR wählen, enter drücken.
- Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "SNS:" im Display.
 Wahl der Menüpunkte mit **enter**-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite).
 Bestätigen (und weiter) mit **enter**.
- 6 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.

Sensortyp Temperaturfühler Zellfaktor Übertragungsfaktor Messmodus Messbereich Konzentrationsbestimmung Temperatureinheit Reinigungszyklen Sterilisierungszyklen CHECK TAG CHECK GROUP		5	
Temperaturfühler Zellfaktor Übertragungsfaktor Messmodus Messbereich Konzentrationsbestimmung Temperatureinheit Reinigungszyklen Sterilisierungszyklen CHECK TAG CHECK GROUP	Sensortyp		enter
Zellfaktor Übertragungsfaktor Messmodus Messbereich Konzentrationsbestimmung Temperatureinheit Reinigungszyklen Sterilisierungszyklen CHECK TAG CHECK GROUP	Temperaturfühler	*	
ÜbertragungsfaktorMessmodusMessbereichKonzentrationsbestimmungTemperatureinheitReinigungszyklenSterilisierungszyklenCHECK TAGCHECK GROUP	Zellfaktor	*)
MessmodusMessbereichKonzentrationsbestimmungTemperatureinheitReinigungszyklenSterilisierungszyklenCHECK TAGCHECK GROUP	Übertragungsfaktor		
Messbereich Konzentrationsbestimmung Temperatureinheit Reinigungszyklen Sterilisierungszyklen CHECK TAG CHECK GROUP	Messmodus		
Konzentrationsbestimmung Temperatureinheit Reinigungszyklen Sterilisierungszyklen CHECK TAG CHECK GROUP	Messbereich		
Temperatureinheit Reinigungszyklen Sterilisierungszyklen CHECK TAG CHECK GROUP	Konzentrationsbestimmung		
Reinigungszyklen Sterilisierungszyklen CHECK TAG CHECK GROUP	Temperatureinheit		
Sterilisierungszyklen CHECK TAG CHECK GROUP	Reinigungszyklen		
CHECK TAG CHECK GROUP	Sterilisierungszyklen		
CHECK GROUP	CHECK TAG		
	CHECK GROUP		

75 Condl

5		Condi
Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Konzentrations- bestimmung	nur bei Conc-Messung Mit Pfeiltasten ▲	-01- (NaCl) -02- (HCl) -03- (NaOH) -04- (H ₂ SO ₄) -05- (HNO ₃) -06- (H ₂ SO ₄) -07- (HCl) -08- (HNO ₃) -09- (H ₂ SO ₄) -10- (NaOH) -11-(H ₂ SO ₄ •SO ₃) (Oleum)
Temperatureinheit	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ °C oder °F wählen.	° C / °F
SNS: TEMP UN: T	Übernehmen mit enter	

Condl

Sensor, Reinigungszyklen, Sterilisierungszyklen



σŗ

- 1 Taste menu drücken.
- 3 Auswahl Parametersatz mit Pfeiltasten ◀ ▶, enter drücken.
- Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "SNS:" im Display.
 Wahl der Menüpunkte mit **enter**-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite).
 Bestätigen (und weiter) mit **enter**.
- 6 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.

	5
Sensortyp	enter
Temperaturfühler	
Zellfaktor	<
Übertragungsfaktor	
Messmodus	
Messbereich	
Konzentrationsbestimmung	
Temperatureinheit	
Reinigungszyklen	
Sterilisierungszyklen	
CHECK TAG	
CHECK GROUP	

76

5			Condl
Menüpunkt	Aktion	Auswahl	
CIP / SIP			
Reinigungszyklen ein/aus	Mit Pfeiltasten ▲ ON oder OFF auswählen. Schaltet die Protokollierung im erweiterten Logbuch ein/aus Übernehmen mit enter	ON/ OFF	
Sterilisierungszyklen ein/ aus	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ ON oder OFF auswählen. Schaltet die Protokollierung im erweiterten Logbuch ein/aus Übernehmen mit enter	ON/ OFF	

Das Protokollieren von Reinigungs- und Sterilisierungszyklen bei eingebautem Sensor trägt zur Messung der Belastung des Sensors bei.

Praktikabel bei Bioanwendungen (Prozesstemperatur ca. 0 ... 50 °C, CIP-Temperatur > 55 °C, SIP-Temperatur > 115 °C).

Hinweis:

Der Eintrag von CIP- bzw. SIP-Zyklen in das Logbuch erfolgt erst 2 Stunden nach dem Beginn, um zu gewährleisten, dass es sich um einen abgeschlossenen Zyklus handelt.

Bei Memosens-Sensoren erfolgt der Eintrag auch in den Sensor.

Condl

Sensor, Sensorkontrolle (TAG, GROUP)



- 1 Taste **menu** drücken.
- 3 Auswahl Parametersatz mit Pfeiltasten ◀ ►, enter drücken.
- 4 Mit Pfeiltasten ◀ ► Menügruppe SENSOR wählen, enter drücken.
- Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "SNS:" im Display.
 Wahl der Menüpunkte mit **enter**-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite).
 Bestätigen (und weiter) mit **enter**.
- 6 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.

	5	
Sensortyp		enter
Temperaturfühler	4) \
Zellfaktor	*)
Übertragungsfaktor		
Messmodus		
Messbereich		
Konzentrationsbestimmung		
Temperatureinheit		
Reinigungszyklen		
Sterilisierungszyklen		
CHECK TAG		
CHECK GROUP		

Condl

Menüpunkt	Aktion	Auswahl
TAG	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ ON oder OFF auswählen. Übernehmen mit enter Wenn eingeschaltet, wird der Eintrag für "TAG" im Memosens- Sensor mit dem Eintrag im Messgerät verglichen. Stimmen die Einträge nicht überein, wird eine Meldung generiert.	ON/ OFF
GROUP	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ ON oder OFF auswählen. Übernehmen mit enter Funktion siehe oben.	ON/ OFF

Sensorkontrolle (TAG, GROUP)

Werden Memosens-Sensoren im Labor kalibriert, ist es oft sinnvoll oder manchmal zwingend, dass diese Sensoren wieder an den gleichen oder an einer definierten Gruppe von Messstellen betrieben werden. Dafür können im Sensor Messstelle (TAG) und Messstellenkreis (GROUP) hinterlegt werden. TAG und GROUP können vom Kalibriertool vorgegeben oder vom Transmitter automatisch eingetragen werden. Beim Anschließen eines MS-Sensors an den Transmitter kann geprüft werden, ob der Sensor den richtigen TAG enthält bzw. zur richtigen GROUP gehört, andernfalls wird eine Meldung generiert und Sensoface wird traurig, die Displayhinterleuchtung wird magenta. Sensoface kann als Summenmeldung auch als 22 mA-Fehlersignal übertragen werden. Die Sensorkontrolle kann in der Konfigurierung zweistufig als TAG und GROUP eingeschaltet werden.

lst im Sensor noch keine Messstelle / kein Messstellenkreis hinterlegt, z. B. bei einem neuen Sensor, trägt Stratos die eigene TAG und GROUP ein. Bei ausgeschalteter Sensorkontrolle schreibt Stratos immer die eigene Messstelle und den Messstellenkreis in den Sensor, eine bereits vorhandene TAG/GROUP wird dabei überschrieben.



Die Sensoren A und B – Anordnung der Messstelle (Beispiel)



Gerätetyp: Cond-Cond

Cond Cond

81

Berechnungen (CALC)

CONF	Berechnung	Gleichung	
-C1-	Differenz	COND A – COND B	
-C2-	Ratio	COND A / COND B	
-C3-	Passage	COND B / COND A * 100	
-C4-	Rejection	(COND A – COND B) / COND A * 100	
-C5-	Deviation	(COND B – COND A) / COND A * 100	
-C6- **)	pH-Wert nach VBG S-006	Zusätzliche Vorgaben möglich zur Verbrauchsberechnung des Ionentauschers (Größe, Kapazität, Effizienz)	
	Alkalisierungsmittel NaOH	11+log((COND A – COND B /3)/243)	
	Alkalisierungsmittel NH3	11+log((COND A – COND B /3)/273)	
Alkalisierungsmittel 11+log((COND A – COND B /3)/228 LiOH		11+log((COND A – COND B /3)/228)	
	EXCHER CAP	ON / OFF Anzeige der Restkapazität: Menü Diagnose, Monitor Bei Wechsel des Ionentauschers Eintrag im Menü SERVICE erforderlich	
	EXCHER SIZE	Eingabe der lonentauscher-Größe	
	CAPACITY	Eingabe der lonentauscher-Kapazität	
	EFFICIENCY	Eingabe der Ionentauscher-Effizienz	
-C7-	pH-Wert variabel, Faktoren eingebbar	C+log((Cond A -Cond B / F1) / F2) / F3	
	COEFFICIENT	Koeffizient C	
	FACTOR 1	Faktor F1	
	FACTOR 2	Faktor F2	
	FACTOR 3	Faktor F3	

82		Gerätetyp: Cond-Cond
Cond	d Cond	
-C8-	USER SPEC* (DAC) PARAMETER W, A, B eingebbar	
-C9- **)	ALCALISING	Konzentration des Alkalisierungsmittels Auswahl NaOH, NH3, LiOH
	nAOH	Konzentrationsberechnung
	nH3	Konzentrationsberechnung
	LiOH	Konzentrationsberechnung

*) Kundenspezifische Parametereingabe möglich

**) Die Konzentration des Alkalisierungsmittels kann bei C6 und C9 in der Messwertanzeige und im Sensormonitor angezeigt und auf die Stromausgänge geschaltet werden.

Cond||Cond

pH-Wert-Berechnung aus Dual-Leitfähigkeitsmessung

Bei der Überwachung von Kesselspeisewasser in Kraftwerken lässt sich aus einer Dual-Leitfähigkeitsmessung unter bestimmten Voraussetzungen der pH-Wert errechnen. Hierzu wird der Leitwert des Kesselspeisewassers vor und nach dem Ionenaustauscher gemessen. Diese häufig angewandte Methode der indirekten pH-Wert-Messung ist relativ wartungsarm und hat folgenden Vorteil: Eine reine pH-Wert-Messung in Reinstwasser ist sehr kritisch. Kesselspeisewasser ist ein ionenarmes Medium. Das erfordert den Einsatz einer Spezialelektrode, die laufend kalibriert werden muss und in der Regel keine hohe Standzeit besitzt.

Funktion

Zur Leitfähigkeitsmessung vor und nach dem Ionenaustauscher werden zwei Sensoren eingesetzt. Aus den beiden berechneten Leitfähigkeitsmesswerten wird der pH-Wert ermittelt.



Cond Cond

Konfi	gurier	ung	Auswahl	Vorgabe
SENSO	OR A			
S_A	CELLFAC		0.0050 1.9999	0.0290
	TC SELECT		OFF LIN, NLF, NaCl HCI, NH3, NaOH	OFF
	LIN	tc liquid	00.00 +19.99 %/K	00.00 %/K
SENSO	OR B			
S_B	CELLFAC		0.0050 1.9999	0.0290
	TC SELE	CT	OFF LIN, NLF, NaCl HCl, NH3,NaOH	OFF
	LIN	TC LIQUID	00.00 +19.99 %/K	00.00 %/K
MEAS	MODE			
MEAS	MEAS RANGE ²⁾ (diese Einstellung gilt gleichzeitig für beide Kanäle, A und B)		ο.οοο μS/cm οο.οο μS/cm ο.οοο μS/cm οοοο μS/cm οο.οο MOhm	οο.οο μS/cm
	TEMP UNIT		°C/°F	°C
	CALCUL	ATION	ON/OFF	OFF
	ON	(Auswahl in Textzeile)	-C1- DIFFERENCE -C2- RATIO -C3- PASSAGE -C4- REJECTION -C5- DEVIATION -C6- PH-VGB -C7- PH-VARIABLE -C8- USER SPEC -C9- ALCALISING	-C1- DIFFERENCE
	-C6-	Alkalisierungsmittel	NaOH, NH3, LiOH	NaOH
		Eingaben zur Verbrauch	sberechnung des Ioner	ntauschers
		EXCHER CAP 3)	ON / OFF	OFF
		EXCHER SIZE 3)	00.50 5.00 LTR	00.50 LTR
		CAPACITY ³⁾	1.000 5.000 VAL	1.000 VAL
		EFFICIENCY 3)	50.00 100.0 %	100.0 %

Konfigurierung Cond-Cond

Cond Cond

85

Konfigurierung			Auswahl	Vorgabe
MEAS	MODE			
MEAS	-C7-	COEFFICIENT	00.00 99.99	11.00
		FACTOR 1	01.00 10.00	03.00
		FACTOR 2	0100 0500	0243
		FACTOR 3	0.001 9.999	1.000
	-C8-	PARAMETER W	xxxx E-3	1000 E-3
		PARAMETER A	xxx.x E-3	000.0 E-3
		PARAMETER B	xxx.x E-4	000.0 E-4
	-C9-	ALCALISING	NaOH, NH3, LiOH	NaOH

- Sowohl über die Eingabe in der Konfigurierung als auch über eine Kalibrierung kann die Zellkonstante verändert werden (eine Speicherstelle). Damit wird eine durch die Kalibrierung ermittelte Zellkonstante in der Konfigurierung mit **enter** übernommen und bleibt unverändert. Die Zellkonstante wird erst verändert, wenn bewusst ein neuer Wert eingegeben wird.
- 2) Bei der Leitfähigkeit (μS/cm) wird mit der Bereichswahl die max. Auflösung gewählt. Wird dieser Bereich nach "oben" überschritten, wird automatisch in den nächsthöheren Bereich geschaltet bis zur max. Messgrenze (9999 μS/cm). Dieses Verfahren gilt für Display und Stromausgänge. Zur Einstellung der Stromausgänge wird ein Gleitkommaeditor verwendet, der eine Einstellung über mehrere Dekaden erlaubt. Der Anfangsbereich des Editors entspricht dem gewählten Bereich:

gewählte	dargestellter Messbereich (bzw. Gleitkomma-Editor)			
Auflösung	x.xxx μS/cm	xx.xx μS/cm	x.xxx μS/cm	xxxx μS/cm
x.xxx μS/cm				
xx.xx μS/cm				
xxx.x μS/cm				
xxxx μS/cm				

3) Eingaben zur Verbrauchsberechnung des Ionentauschers: Aktivieren mit EXCHER CAP = ON. Meldungen im Menü Diagnose / Monitor.

Cond

Gerätetyp: Cond

Sensor	Cond		Auswahl	Vorgabe
SNS:			2-ELECTRODE 4-ELECTRODE MEMOSENS	2-ELECTRODE
	2-EL / 4-EL	CELLFACTOR ¹⁾	00.0000 - 19.9999 c	01.0000 c
	MEAS MODE		Cond Conc % Sal ‰ USP µS/cm	Cond
	Cond	MEAS RANGE ²⁾	x.xxx μS/cm xx.xx μS/cm xxxx μS/cm x.xxx mS/cm x.xxx mS/cm xx.xx mS/cm x.xxx s/m x.xxx S/m xx.xx S/m xx.xx MΩ	xxx.x mS/cm
	Conc	Solution	-01- (NaCl) -02- (HCl) -03- (NaOH) -04- (H2SO4) -05- (HNO3) -06- (H2SO4) -07- (HCl) -08- (HNO3) -09- (H2SO4) -10- (NaOH) -11- (H,SO4*SO3) (Oleum)	-01- (NaCl)
	TEMP UNIT		°C / °F	°C
	TEMP UNIT TEMPERATURE (EXT. nur, wenn I-Input über TAN freige- schaltet wurde) AUTO RTD TYPE		AUTO MAN EXT (nur wenn über TAN freigeschaltet)	AUTO
	AUTO	RTD TYPE	100 PT 1000 PT 8.55 NTC 30 NTC Ni100	100 PT
	MAN	TEMPERATURE	−50 250 °C (−58 482 °F)	025.0 °C (077.0 °F)

Konfigurierung: Übersicht

87

Gerätetyp: Condl					
Sensor Con	dl		Auswahl	Vorgabe	
SNS:			SE 655, SE 656, SE 660, SE 670, SE 680-K, SE 680-M, MEMOSENS, OTHER	SE 655	
	OTHER	RTD TYPE	100PT / 1000PT / 30 NTC	1000PT	
		CELL FACTOR	XX.XXx	01.980	
		TRANS RATIO	XXX.Xx	120.0	
	MEAS MODE	5	Cond Conc % Sal ‰	Cond	
	Cond	MEAS RANGE	xxx.x µS/cm x.xxx mS/cm xx.xx mS/cm xxx.x mS/cm x.xxx S/m x.xxx S/m	x.xxx mS/cm	
	Conc	Solution	-01- (NaCl) -02- (HCl) -03- (NaOH) -04- (H2SO4) -05- (HNO3) -06- (H2SO4) -07- (HCl) -08- (HNO3) -09- (H2SO4) -10- (NaOH) -11- (H ₂ SO ₄ •SO ₃) (Oleum)	-01- (NaCl)	
	TEMP UNIT		°C / °F	°C	
	CHECK TAG		ON / OFF	OFF	
	CHECK GROU	JP	ON / OFF	OFF	

- 1) Bei Memosens wird die Zellkonstante automatisch aus dem Sensor geladen. Beim Umschalten von Memosens auf 2-/4-Elektroden-Sensor wird die Zellkonstante auf den Voreinstellwert 01.0000 c gesetzt und muss folgend manuell eingegeben werden.
- 2) Mit der Bereichswahl wird die maximale Auflösung gewählt. Wird dieser Bereich "nach oben" überschritten, wird automatisch in den nächsthöheren Bereich umgeschaltet.

Konfigurierung (Voreinstellung fett gedruckt)					
Stro	Stromausgang 1		Cond		
OT1:	RANGE		4 20 mA 0 20 mA		
CHANNEL		L	COND, CONC, SAL, USP TMP		
	OUTPUT (Kennlinie Stromausgang)		LIN / BILIN / LOG (LOG nur bei S/	/cm und S/m)	
	LIN	BEGIN 0/4 mA	Gleitkommaeingabe, 000.0 mS/c		
		END 20 mA	Gleitkommaeingabe, 100.0 mS/c		
	LOG	BEGIN 0/4 mA	Wählbare Dekaden: S/cm: 1.0 μS/cm* / 10.0 μS/c* / 100.0 μS/c* / 1.0 mS/c / 10.0 mS/c / 100.0 mS/c / 1000 mS/c S/m: 0.001 S/m / 0.01 S/m / 0.1 S/m / 1.0 S/m / 10.0 S/m / 100 S/m		
		END 20 mA	Dekaden (siehe oben) 100.0 mS/c		
	BI LIN	BEGIN 0/4 mA	Bereich entsprechend gewählten	n Kanal	
		END 20 mA	Bereich entsprechend gewähltem Kanal		
		CORNER X	Bedingungen bei bilinearer Kenn Eckpunkt X: BEGIN ≤ CORNER X ≤ BEGIN ≥ CORNER X ≥ END (fallen	linie: : END (steigend) d)	
		CORNER Y	Vorgabe: 12 mA Eckpunkt Y: (0 mA) 4 mA ≤ CORN	ER Y ≤ 20 mA	
	TMP °C	BEGIN 0/4 mA	– 50 250 °C (000.0 °C)		
		END 20 mA	– 50 250 °C (100.0 °C)		
	TMP °F	BEGIN 0/4 mA	– 58 482 °F (032.0 °F)		
		END 20 mA	– 58 482 °F (212.0 °F)		
	FILTERTI	ME	0120 SEC	0000 SEC	
	22mA-FA	AL.	ON/OFF	OFF	
	22mA-FA	\CE	ON/OFF	OFF	
	HOLD M	ODE	LAST/FIX	LAST	
	FIX HOLD-FIX		(0) 422 mA	021.0 mA	

Konfigurierung (Voreinstellung fett gedruckt)Stromausgang 2Voreinstellung CHANNEL: TMP (sonst wie OT1)

Korrektur				Cond	
COR:	COR: TC SELECT			OFF LIN, NLF, NaCl Reinstwasserkompensation: NaCl, HCL, NH3, NaOH	
			.IQUID	00.00 19.99 %/K (00.00 %/K)	
			TEMP	000.0 199.9 °C (025.0 °C)	
	EXT	I-INI	PUT	0–20 mA / 4–20 mA	420 mA
	I-INPUT °C BEGIN 4 mA END 20 mA °F BEGIN 4 mA END 20 mA		BEGIN 4 mA	–50250 °C	000.0 °C
			END 20 mA	–50250 °C	100.0 °C
			BEGIN 4 mA	–58482 °F	
			END 20 mA	–58482 °F	

*) nicht bei induktiven Leitfähigkeitssensoren

Konfigurierung (Voreinstellung fett gedruckt)				
Einga	Eingang CNTR_IN			
IN:	CONTROL		PARSET / FLOW	
	FLOW	FLOW ADJUST	0 20000 Impulse/Liter (12000 Impulse/Liter)	
Alarm				
ALA:	DELAYTIME		0 600 s (0010 SEC)	
	SENSOCHECK		ON / OFF	
	TEMP CHECK		ON / OFF	
	FLOW CNTR*)	-	ON / OFF	
	ON	FLOW MIN**)	0 99.9 Liter/h (005.0 Liter/h)	
		FLOW MAX**)	0 99.9 Liter/h (025.0 Liter/h)	
Schalt	kontakte REL1	/ REL2		
REL:	LIMITS CONTROLLER	Die Auswahl bestimmt das folgende Untermenü		
RL1:	CHANNEL	COND, CONC, SAL, US	P, TMP	
	FUNCTION	Lo LEVL / Hi LEVL		
	CONTACT	N/O / N/C		
	LEVEL	000.0 mS/cm		
	HYSTERESIS	005.0 mS/cm 0 50 % vom Messbereich		
	DELAYTIME	0010 SEC 0000 9999 s		
RL2:	Konfigurierung sie	he RL1; Voreinstellung C	HANNEL = TMP	
USP-F	-Funktion			
USP:	USP FACTOR	010.0 100.0 %		
	CONTACT REL1	N/O , N/C		
	DELAYTIME	00009999 SEC		
	CONTACT REL2	N/O , N/C		
	DELAYTIME	00009999 SEC		

Überwachung der Sensorleitungen auf Bruch

Die Sensorleitungen werden auf Bruch überwacht, wenn die Temperatur zur Berechnung von Leitfähigkeit oder Konzentration verwendet wird. Bei Fühler- oder Leitungsbruch wird ein Alarm erzeugt (Ausgangsstrom auf FIX oder 22 mA, je nach Parametrierung). Wenn die Leitfähigkeit unabhängig von der gemessenen Temperatur ausgegeben werden soll (unkompensiert), stellen Sie zur Überwachung der Sensorleitungen auf Bruch den Parameter "TEMP CHECK" im Alarm-Menü auf "ON" (Menü ALARM).

Konfigurierung (Voreinstellung fett gedruckt)			
PID-Re	egler	Cond	
CTR:	CHANNEL	COND / TMP	
	ТҮРЕ	PLC / PFC	
	PLC	00001 0600 s (0010 SEC)	
	PFC	0001 0180 min ⁻¹ (0060 min ⁻¹)	
	SETPOINT	innerhalb Messbereich	
	DEAD BAND	0 50 % vom Messbereich	
	P-GAIN	10 999 % (0100 %)	
	I-TIME	0 9999 s (0000 SEC)	
	D-TIME	0 9999 s (0000 SEC)	
	HOLD MODE	Y LAST / Y OFF	
Spülke	ontakt WASH		
WSH:	WASH / PARSET A/B	Spülkontakt / Signalisierung des aktiven Parametersatzes	
	WASH CYCLE	0.0 999.9 h (000.0 h)	
	WASH TIME	0 1999 s (0060 SEC)	
	CONTACT	N/O / N/C	
Umschaltung Parametersatz PARSET			
PAR:	PARSET FIX A MANUAL CNTR INPUT	(keine Umschaltung, Parametersatz A) (Umschaltung manuell im Menü "Konfigurierung") (Umschaltung über Steuereingang CNTR)	

Uhrzeit	Uhrzeit / Datum			
CLK	FORMAT	24 h / 12 h		
	24 h	hh:mm		
	12 h	hh:mm (AM / PM)	00 12:59 AM / 1 11:59 PM	
	DAY /	dd.mm		
	MONTH			
	YEAR	2000 2099		
Messstellenbezeichnung (TAG), Messstellenkreis (GROUP)				
TAG	Die Eingabe	erfolgt in der Textzeile.	AZ, 09, - + < > ? / @	
GROUP	Die Eingabe	erfolgt in der Textzeile.	00009999	

*) Die Menüpunkte erscheinen nur, wenn ausgewählt

**) Hysterese fest 5 % vom Schwellwert

Konfigurierung Stromausgang

Ausgangsstrom, Bereich, Stromanfang, Stromende





- 1 Taste **menu** drücken.
- 3 Auswahl Parametersatz mit Pfeiltasten ◀ ►, enter drücken.
- 4 Mit Pfeiltasten Menügruppe **OUT1** wählen, enter drücken.
- Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "OT1:" im Display.
 Wahl der Menüpunkte mit **enter**-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite).
 Bestätigen (und weiter) mit **enter**.
- 6 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.



Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Strombereich	Mit Pfeiltasten ▲ Bereich 4-20 mA oder 0-20 mA auswäh- len. Übernehmen mit enter	4-20 mA / 0-20 mA
Messgröße	Mit Pfeiltasten ▲ auswählen: Cond: Leitfähigkeit TMP: Temperatur Übernehmen mit enter Anschließend Auswahl Kennlinie (LIN/biLIN/LOG).	Cond/TMP
Stromanfang	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ Stelle ver- ändern, mit Pfeiltasten ∢ ▶ andere Stelle auswählen. Übernehmen mit enter	Eingabe für die gewählte Messgröße/Bereich Wird der eingestellte Bereich überschritten, wählt das Gerät automatisch den nächsthöheren Bereich (Autorange)
Stromende	Mit Pfeiltasten 🔺 🔸 Wert eingeben Übernehmen mit enter	Eingabe für die gewählte Messgröße/Bereich Wird der eingestellte Bereich überschritten, wählt das Gerät automatisch den nächsthöheren Bereich (Autorange)

Zuordnung von Messwerten: Stromanfang und Stromende



Ausgangsstrom, Kennlinie



- 1 Taste menu drücken.
- 3 Auswahl Parametersatz mit Pfeiltasten ◀ ►, enter drücken.
- 4 Mit Pfeiltasten ◀ ► Menügruppe **OUT1** wählen, **enter** drücken.
- Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "OT1:" im Display.
 Wahl der Menüpunkte mit **enter**-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite).
 Bestätigen (und weiter) mit **enter**.
- 6 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.



94

Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Kennlinie Ausgangsstrom	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ auswählen, übernehmen mit enter	LIN Kennlinie linear
		biLIN Kennlinie bilinear
		Kennlinie logarithmisch
Stromanfang und Stromende	Mit Pfeiltasten ▲ ✔ ◀ ▶ Wert eingeben Übernehmen mit enter	Eingabe für die gewählte Messgröße/Bereich Wird der eingestellte Bereich überschritten, wählt das Gerät automatisch den nächsthöheren Bereich (Autorange).
bilineare Kennlinie: Eckpunkt X/Y	Mit Pfeiltasten ▲ ✔ ↓ Wert eingeben	Eingabe für den gewünsch- ten Eckpunkt der biline- aren Kennlinie "Corner X"
	Übernehmen mit enter	(Messgröße) und "Corner Y" (Ausgangsstrom) – siehe Abbildung unten.

Eckpunkt bilineare Kennlinie

Ausgangsstrom

E



Beispiel: Strombereich 4 ... 20 mA, Stromanfang: 0 μS/cm, Stromende: 200 μS/cm Eckpunkt: "CORNER X": 10 μS/cm (Messgröße), "CORNER Y": 12 mA (Ausgangsstrom). Damit ändert sich der Ausgangsstrom im Bereich von 0 ... 10 μS/cm viel stärker als im Bereich 10 ... 200 μS/cm.

Messgröße [µS/cm]

Ausgangsstrom, logarithmische Kennlinie

Nichtlinearer Verlauf des Ausgangsstroms, ermöglicht eine Messung über mehrere Dekaden, z. B. die Messung sehr kleiner Leitfähigkeitswerte mit hoher Auflösung sowie die Messung hoher Leitfähigkeitswerte (gering auflösend). Erforderliche Vorgaben: Start- und Endwert

Mögliche Vorgabewerte für Start- und Endwert

Der Startwert muss mindestens eine Dekade kleiner sein als der Endwert. Startwert und Endwert müssen jeweils in den gleichen Einheiten angegeben werden (entweder in μ S/cm oder S/m, siehe Auflistung):

1,0 μS/cm	
10,0 μS/cm	0,001 S/m
100,0 μS/cm	0,01 S/m
1,0 mS/cm	0,1 S/m
10,0 mS/cm	1,0 S/m
100,0 mS/cm	10,0 S/m
1000 mS/cm	100 S/m

Der Startwert

ist der nächste, unter dem kleinsten Messwert liegende Dekadenwert.

Der Endwert

ist der nächste, über dem größten Messwert liegende Dekadenwert.

Die Anzahl der Dekaden ergibt sich aus: Anzahl Dekaden = log (Endwert) – log (Startwert)

Der Ausgangsstromwert ist wie folgt definiert:



Konfigurierung Stromausgang

Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Logarithmische Kennlinie Ausgangsstrom	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ auswählen, übernehmen mit enter	LOG Kennlinie logarithmisch
		biLIN Kennlinie bilinear LIN Kennlinie linear
Startwert	Mit Pfeiltasten 🔺 🖌 Vert eingeben Übernehmen mit enter	Eingabe für den Startwert der logarithmischen Ausgangskennlinie
Endwert	Mit Pfeiltasten ▲ ✔	Eingabe für den Endwert der logarithmischen Ausgangskennlinie

Wählbare Start- und Endwerte für logarithmische Kennlinie

S/cm:

1.0 μS/cm, 10.0 μS/cm, 100.0 μS/cm, 1.0 mS/cm, 10.0 mS/cm, 100.0 mS/cm, 1000 mS/cm

S/m:

0.001 S/m, 0.01 S/m, 0.1 S/m, 1.0 S/m, 10.0 S/m, 100 S/m

Ausgangsstrom, Zeitkonstante Ausgangsfilter



- 1 Taste menu drücken.
- 3 Auswahl Parametersatz mit Pfeiltasten ◀ ►, enter drücken.
- 4 Mit Pfeiltasten Menügruppe **OUT1** wählen, enter drücken.
- Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "OT1:" im Display.
 Wahl der Menüpunkte mit **enter**-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite).
 Bestätigen (und weiter) mit **enter**.
- 6 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.



5		
Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Zeitkonstante Ausgangsfilter	Mit Pfeiltasten ▲	0120 SEC (0000 SEC)
	Übernehmen mit enter	

Zeitkonstante Ausgangsfilter

Zur Beruhigung des Stromausgangs kann ein Tiefpass-Filter mit einstellbarer Filterzeitkonstante eingeschaltet werden. Bei einem Sprung am Eingang (100 %) steht nach Erreichen der Zeitkonstante am Ausgang ein Pegel von 63 %. Die Zeitkonstante kann im Bereich 0...120 s eingestellt werden. Wenn die Zeitkonstante mit 0 s eingestellt wird, dann folgt der Stromausgang direkt dem Eingang.

Hinweis:

Das Filter wirkt nur auf den Stromausgang, nicht auf das Display, die Grenzwerte bzw. den Regler!

Für die Dauer von HOLD wird die Filterberechnung ausgesetzt, damit kann kein Sprung am Ausgang entstehen.



Ausgangsstrom, Error und HOLD



1	Taste	menu	drücken.
---	-------	------	----------

- 3 Auswahl Parametersatz mit Pfeiltasten ◀ ►, enter drücken.
- 4 Mit Pfeiltasten ◀ ► Menügruppe **OUT1** wählen, **enter** drücken.
- Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "OT1:" im Display.
 Wahl der Menüpunkte mit **enter**-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite).
 Bestätigen (und weiter) mit **enter**.
- 6 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.



Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Ausgangsstrom bei Fehlermeldung	Bei Fehlermeldungen kann der Ausgangsstrom auf 22 mA gesetzt werden. Mit Pfeiltasten ▲ ✔ ON oder OFF auswählen. Übernehmen mit enter	OFF / ON
Ausgangsstrom bei Sensofacemeldungen OT1: FACE 22 mA	Bei Sensoface-Meldungen kann der Ausgangsstrom auf 22 mA gesetzt werden. Mit Pfeiltasten ▲ ON oder OFF auswählen. Übernehmen mit enter	OFF / ON
Ausgangsstrom bei HOLD	LAST: Bei HOLD wird der letzte Messwert am Ausgang gehal- ten. FIX: Bei HOLD wird ein (vorzu- gebender) Wert am Ausgang gehalten. Auswahl mit ▲ ▼ Übernehmen mit enter	LAST/FIX
Ausgangsstrom bei HOLD FIX	Nur bei Auswahl von FIX: Eingabe des Stroms, der bei HOLD am Ausgang fließen soll Mit Pfeiltasten A Wert eingeben Übernehmen mit enter	00.0022.00 mA (21.00 mA)
Ausgangssignal bei HOLD		





Temperaturkompensation

Wahl der Kompensationsmethode.



- 1 Taste **menu** drücken.
- 3 Auswahl Parametersatz mit Pfeiltasten ◀ ►, enter drücken.
- 5 Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "COR:" im Display. Bestätigen (und weiter) mit **enter**.
- 6 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.



5		
Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Temperaturkompensation	Mit Pfeiltasten ▲	
	LIN: Lineare Temperaturkompensation mit Eingabe des Temperaturkoeffizienten und der Referenztemperatur	
	nLF: Temperaturkompensation für natürliche Wässer nach EN 27888	COR: TE SELECT
	NaCl, HCL, NH3, NaOH: Spurenverunreinigtes Reinstwasser (0 +120 ℃ / +32 +248 °F)	
Temperaturkompensation Messmedium	Nur bei linearer Kompensation: 1. Schritt: Eingabe der Temperatur- kompensation des Messmediums.	
Eingabe der Bezugstemperatur	2. Schritt: Eingabe der Bezugstemperatur Mit Pfeiltasten ▲ ▼ ◀ ▶ Wert eingeben. Übernehmen mit enter zul. Bereich 0 199,9 °C	

104 Konfigurierung Eingang CONTROL

Parametersatzumschaltung (externes Signal)



- 1 Taste **menu** drücken.
- 3 Auswahl Parametersatz A mit Pfeiltasten ◀ ►, enter drücken.
- 4 Mit Pfeiltasten ↓ Menügruppe CNTR_IN wählen, enter drücken.
- Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "IN:" im Display.
 Wahl der Menüpunkte mit **enter**-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite).
 Bestätigen (und weiter) mit **enter**.
- 6 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.





Parametersatz extern umschalten

Der Parametersatz A/B kann von außen über ein Signal am CONTROL-Eingang gezielt ausgelöst werden (z. B. über das Prozessleitsystem).



106 Konfigurierung Eingang CONTROL

Durchflussmessung



οΓ

- 1 Taste **menu** drücken.
- 3 Auswahl Parametersatz A mit Pfeiltasten ◀ ►, enter drücken.
- Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "IN:" im Display.
 Wahl der Menüpunkte mit **enter**-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite).
 Bestätigen (und weiter) mit **enter**.
- 6 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.



3		
Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Auswahl Funktion Eingang CONTROL	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ auswählen, übernehmen mit enter	PARSET (Auswahl Parametersatz A/B über Signal am Eingang CONTROL)
		Flow (für Anschluss Durchflussmesser nach Impulsprinzip)
Justierung zur Anpassung an Durchflussmesser:	Bei Auswahl "Flow" müssen Sie zur Anpassung unterschied- licher Durchflussmesser eine Justierung vornehmen. Mit Pfeiltasten Wert vorgeben, übernehmen mit enter	12000 Impulse / Liter

Im Alarm-Menü kann eine Durchflussüberwachung eingestellt werden. Ist CONTROL auf FLOW eingestellt, können zusätzlich 2 Grenzwerte für den maximalen und minimalen Durchfluss vorgegeben werden. Liegt der Messwert außerhalb dieses Fensters, wird eine Alarmmeldung und falls parametriert ein 22-mA-Fehlersignal generiert.

Hinweis: Die Ansprechgeschwindigkeit kann wegen Wertemittelung erniedrigt sein.

Displaydarstellung

Durchflussmessung im Messmodus



Displaydarstellung

Durchflussmessung (Sensormonitor)

10



Alarm, Alarmverzögerungszeit, Sensocheck, Tempcheck





- 1 Taste menu drücken.
- 3 Auswahl Parametersatz mit Pfeiltasten ◀ ►, enter drücken.
- 4 Mit Pfeiltasten Menügruppe ALARM wählen, enter drücken.
- Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "ALA:" im Display.
 Wahl der Menüpunkte mit **enter**-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite), Bestätigen (und weiter) mit **enter**.
- 6 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.


3		
Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Alarmverzögerungszeit	Mit Pfeiltasten ▲ ✓ ◀ ▶ Alarmverzögerungszeit einge- ben. Übernehmen mit enter	0600 SEC (010 SEC)
Sensocheck	Auswahl Sensocheck (konti- nuierliche Überwachung der Zuleitungen). Mit Pfeiltasten ▲ ON oder OFF auswählen. Übernehmen mit enter . (Gleichzeitig wird Sensoface aktiviert. Bei OFF ist auch Sensoface ausgeschaltet.)	ON/ OFF
Tempcheck (s. S. 90)	Überwachung des Temperaturfühlers bei Auswahl TK OFF: Mit Pfeiltasten ▲ ▼ Tempcheck ON auswählen. Übernehmen mit enter . Nun wird der Temperaturfühler überwacht.	ON/ OFF



Der Alarmkontakt

Der Alarmkontakt ist im Normalbetrieb geschlossen (N/C, normally closed contact, Ruhestromkreis). Bei Alarm oder Hilfsenergieausfall öffnet der Kontakt. So wird auch

bei Leitungsbruch eine Ausfallmeldung ausgegeben (Fail-safe-Verhalten). Kontaktbelastbarkeit siehe Technische Daten.

Fehlermeldungen können zusätzlich durch ein 22-mA-Signal über den Ausgangsstrom übermittelt werden (siehe Fehlermeldungen und Konfigurierung Ausgang 1/Ausgang 2).

Betriebsverhalten des Alarmkontakts: siehe Betriebszustände.

Die Alarmverzögerungszeit verzögert das Umschalten der Displayhinterleuchtung auf rot, das 22-mA-Signal (wenn konfiguriert) und das Schalten des Alarmkontakts.

Alarm, Eingang CONTROL (FLOW MIN, FLOW MAX)



- 1 Taste **menu** drücken.
- 3 Auswahl Parametersatz mit Pfeiltasten ◀ ▶, enter drücken.
- 4 Mit Pfeiltasten () Menügruppe ALARM wählen, enter drücken.
- 5 Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "ALA:" im Display. Wahl der Menüpunkte mit **enter**-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite). Bestätigen (und weiter) mit **enter**.
- 6 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.



5		
Menüpunkt	Aktion	Auswahl
CONTROL-Eingang	Alarm kann der CONTROL- Eingang bei Voreinstellung im CONF-Menü "FLOW" (Durchflussüberwachung) erzeugen: FLOW CNTR Durchflussmessung: erlaubt die Überwachung des mini- malen und des maximalen Durchflusses (Impulszähler)	ON/ OFF (FLOW MIN, FLOW MAX.)
Alarm Minimaler Durchfluss FLOW MIN	Wert eingeben	Vorgabe 05,00 Liter/h
Alarm Maximaler Durchfluss FLOW MAX	Wert eingeben	Vorgabe 25,00 Liter/h

Grenzwertfunktion, Relais 1





- 1 Taste **menu** drücken.
- 3 Auswahl Parametersatz mit Pfeiltasten ◀ ▶, enter drücken.
- 5 Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "RL1:" im Display.
 Wahl der Menüpunkte mit **enter**-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite).
 Bestätigen (und weiter) mit **enter**.
- 6 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.

	5
Verwendung der Relais	enter
Messgröße wählen	Real Provide American Science Provide American
Schaltverhalten (Funktion) Grenzwert 1	~
Kontakttyp Grenzwert 1	
Schaltpunkt Grenzwert 1	
Hysterese Grenzwert 1	
Verzögerungszeit Grenzwert 1	

3		
Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Verwendung der Relais	Auswahl in der Textzeile mit Pfeiltasten ▲ ▼ : • Grenzwertfunktion (LIMITS) • Regler (CONTROLLER) • USP-Funktion (USP) Übernehmen mit enter	LIMITS / CONTROLLER (nicht bei Messgröße MOhm!) / USP FUNCT (nur bei Messgröße USP!). Hinweis: Wahl von CONTROLLER führt zur Menügruppe Regler CTR, Wahl von USP FUNCT zur Menügruppe USP-Funktion
Messgröße wählen	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ gewünsch- te Messgröße auswählen. Übernehmen mit enter	je nach Modul bzw. Memosens- Sensor
Funktion Grenzwert 1	Mit Pfeiltasten das gewünschte Schaltverhalten auswählen. LoLevel: aktiv bei Unterschreiten des Schaltpunkts HiLevel: aktiv bei Überschreiten des Schaltpunkts Übernehmen mit enter	Lo LEVL / Hi LEVL Symbol Grenzwert 1:
Kontaktverhalten Grenzwert 1 RL ‡ EONTRET	N/O: normally open (Arbeitskontakt) N/C: normally closed (Ruhekontakt) Mit Pfeiltasten ▲ auswählen. Übernehmen mit enter	N/O / N/C
Schaltpunkt Grenzwert 1	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ ◀ ↓ Schaltpunkt eingeben. Übernehmen mit enter	je nach Modul bzw. Memosens- Sensor

Grenzwertfunktion, Relais 1



- 1 Taste menu drücken.
- 3 Auswahl Parametersatz mit Pfeiltasten ◀ ►, enter drücken.
- Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "RL1:" im Display.
 Wahl der Menüpunkte mit **enter**-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite).
 Bestätigen (und weiter) mit **enter**.
- 6 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.

5	
Verwendung der Relais	enter
Messgröße wählen	\mathbf{A}
Schaltverhalten (Funktion) Grenzwert 1	\checkmark
Kontakttyp Grenzwert 1	
Schaltpunkt Grenzwert 1	
Hysterese Grenzwert 1	
Verzögerungszeit Grenzwert 1	

Konfigurierung Schaltkontakte

Aktion	Auswahl
Mit Pfeiltasten ▲ ▼ ◀ ▶ Hysterese wählen.	je nach Modul bzw. Memosens- Sensor
Übernehmen mit enter	
Der Kontakt wird verzögert aktiviert (aber unverzögert deaktiviert). Mit Pfeiltasten ▲ ▼ ◀ ▶ Verzögerungszeit einstellen. Übernehmen mit enter	099999 SEC (0010 SEC)
	Aktion Mit Pfeiltasten < ()

Anwendung Hysterese:

Grenzwert Lo



Grenzwert Hi



Grenzwertfunktion, Relais 2





- 1 Taste **menu** drücken.
- 3 Auswahl Parametersatz mit Pfeiltasten ◀ ►, enter drücken.
- 4 Mit Pfeiltasten ↓ Menügruppe REL1/REL2 wählen, enter drücken.
- Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "RL2:" im Display.
 Wahl der Menüpunkte mit **enter**-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite).
 Bestätigen (und weiter) mit **enter**.
- 6 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.

	5
Verwendung der Relais	enter
Messgröße wählen	×
Schaltverhalten (Funktion) Grenzwert 2	
Kontakttyp	
Grenzwert 2	
Schaltpunkt	
Grenzwert 2	
Hysterese	
Grenzwert 2	
Verzögerungszeit	
Grenzwert 2	

Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Messgröße wählen (CHANNEL)	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ gewünsch- te Messgröße auswählen. Übernehmen mit enter	je nach Modul bzw. Memosens- Sensor
Funktion Grenzwert 2 (FUNCTION)	Mit Pfeiltasten das gewünschte Schaltverhalten auswählen. Übernehmen mit enter	Lo LEVL / Hi LEVL Symbol Grenzwert 2:
Kontakttyp Grenzwert 2 (CONTACT)	N/O: normally open (Arbeitskontakt) N/C: normally closed (Ruhekontakt) Mit Pfeiltasten ▲ ▼ auswählen. Übernehmen mit enter	N/O / N/C
Schaltpunkt Grenzwert 2 (LEVEL)	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ ◀ ▶ Schaltpunkt eingeben. Übernehmen mit enter	je nach Modul bzw. Memosens- Sensor
Hysterese Grenzwert 2 (HYSTERESIS)	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ ◀ ▶ Hysterese wählen. Übernehmen mit enter	je nach Modul bzw. Memosens- Sensor
Verzögerungszeit Grenzwert 2 (DELAYTIME)	Der Kontakt wird verzögert aktiviert (aber unverzögert deaktiviert). Mit Pfeiltasten ▲ ▼ ↓ ↓ Verzögerungszeit einstellen. Übernehmen mit enter	09999 SEC (0010 SEC)

Anwendung Hysterese:

Grenzwert Lo



Grenzwert Hi



118 Schutzbeschaltung Schaltkontakte

Schutzbeschaltung der Schaltkontakte

Relaiskontakte unterliegen einer elektrischen Erosion. Besonders bei induktiven und kapazitiven Lasten wird dadurch die Lebensdauer der Kontakte reduziert. Elemente, die zur Unterdrückung von Funken und Lichtbogenbildung eingesetzt werden, sind z.B. RC-Kombinationen, nichtlineare Widerstände, Vorwiderstände und Dioden.



Typische AC-Anwendungen bei induktiver Last

1 Last

- 2 RC-Kombination, z.B. RIFA PMR 209 Typische RC-Kombinationen bei 230 V AC: Kondensator 0,1 μF / 630 V, Widerstand 100 Ω / 1 W
- 3 Kontakt

Typische Schutzbeschaltungsmaßnahmen



- A: DC-Anwendung bei induktiver Last
- B: AC/DC-Anwendungen bei kapazitiver Last
- C: Anschaltung von Glühlampen
- A1 Induktive Last
- A2 Freilaufdiode, z. B. 1N4007 (Polarität beachten)
- A3 Kontakt
- B1 Kapazitive Last
- B2 Widerstand, z. B. 8 $\Omega/1$ W bei 24 V / 0,3 A
- B3 Kontakt
- C1 Glühlampe, max 60 W / 230 V, 30 W / 115 V
- C3 Kontakt



Die zulässige Belastbarkeit der Schaltkontakte darf auch während der Schaltvorgänge nicht überschritten werden!

Typische Einsatzbereiche

P-Regler

Einsatz bei integrierenden Regelstrecken (z. B. abgeschlossener Behälter, Chargenprozesse).

PI-Regler

Einsatz bei nicht integrierender Regelstrecke (z. B. Abwasserleitung).

PID-Regler

Mit dem zusätzlichen D-Anteil können auftretende Spitzen schnell ausgeregelt werden.

Reglerkennlinie



Reglergleichungen

Stellgröße Y =	Y _P +	$\frac{1}{T_N} \int Y_P dt$	+ $T_V = \frac{dY_P}{dt}$
	P-Anteil	I-Anteil	D-Anteil
Proportionalanteil Y _P Y _P = <u>Sollwert - N</u> Messbe	1esswert* reich	mit: Y _P T _N T _V K _R	Proportionalanteil Nachstellzeit [s] Vorhaltezeit [s] Reglerverstärkung [%]

Neutralzone (Y=0)

Erlaubte Abweichung vom Sollwert. Zum Beispiel erlaubt die Eingabe "1 mS/cm" eine Regelabweichung von \pm 0,5 mS/cm vom Sollwert, ohne dass der Regler aktiv wird.

Proportionalanteil (Steigung K_R [%])



Impulslängen- / Impulsfrequenzregler

Der Impulslängenregler (PLC)

Der Impulslängenregler dient zur Ansteuerung eines Ventils als Stellglied. Er schaltet den Kontakt für eine Zeit ein, deren Dauer von der Stellgröße abhängt. Die Periodendauer ist dabei konstant. Die minimale Einschaltdauer von 0,5 s wird nicht unterschritten, auch wenn die Stellgröße entsprechende Werte annimmt.

Ausgangssignal (Schaltkontakt) beim Impulslängenregler



Der Impulsfrequenzregler (PFC)

Der Impulsfrequenzregler dient zur Ansteuerung eines frequenzgesteuerten Stellglieds (Dosierpumpe). Er variiert die Frequenz, mit der die Kontakte eingeschaltet werden. Die maximale Impulsfrequenz [Imp/min] kann parametriert werden. Sie ist abhängig vom Stellglied. Die Einschaltdauer ist konstant. Sie wird automatisch aus der parametrierten maximalen Impulsfrequenz abgeleitet:

Ausgangssignal (Schaltkontakt) beim Impulsfrequenzregler



PID-Regler und Verhalten bei HOLD

Für die Parametrierung des Reglers gibt es die Einstellung: HOLD MODE = Y LAST/ Y OFF. Y LAST: der Regler behält während HOLD die Stellgröße bei Y OFF: während HOLD wird Y = 0 (keine Regelung)

Bei einem stetigen (nicht integrierenden) Prozess ist die Einstellung Y LAST sinnvoll. Bei einem integrierenden Prozess (geschlossener Kessel) ist Y OFF sinnvoll.

Regler, Messgröße, Reglertyp, Sollwert





	5
Verwendung der Relais	enter
Messgröße wählen	×
Reglertyp	₽
Pulslänge	
Pulsfrequenz	
Sollwert	
Neutralzone	
Regler: P-Anteil	
Regler: I-Anteil	
Regler: D-Anteil	
Verhalten bei HOLD	

1 Taste **menu** drücken.

- 3 Auswahl Parametersatz mit Pfeiltasten ◀ ►, enter drücken.
- Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "CTR:" im Display.
 Wahl der Menüpunkte mit **enter**-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite).
 Bestätigen (und weiter) mit **enter**.
- 6 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.

PID-Regler

5		
Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Verwendung der Relais	Auswahl in der Textzeile mit Pfeiltasten ▲ ▼ : • Regler (CONTROLLER) Übernehmen mit enter	LIMITS / CONTROLLER Wahl von CONTROLLER führt zur Menügruppe Regler CTR.
Messgröße wählen	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ gewünsch- te Messgröße auswählen. Übernehmen mit enter	je nach Modul bzw. Memosens- Sensor
Reglertyp	Impulslängenregler (PLC) oder Impulsfrequenzregler (PFC) Mit Pfeiltasten ▲ ▼ auswählen. Übernehmen mit enter	PLC / PFC
Pulslänge	nur bei PLC: Pulslänge Mit Pfeiltasten A V I in- stellen. Übernehmen mit enter	00600 SEC (0010 SEC)
Pulsfrequenz	nur bei PFC: Pulsfrequenz Mit Pfeiltasten A V I ein- stellen. Übernehmen mit enter	00180 P/M (0060 P/M) (Pulse pro Minute)
Sollwert	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ ◀ ↓ Sollwert einstellen. Übernehmen mit enter	je nach Modul bzw. Memosens- Sensor

Regler, Neutralzone, P-, I-, D-Anteile, Verhalten bei HOLD



- 1 Taste **menu** drücken.
- 3 Auswahl Parametersatz mit Pfeiltasten ◀ ►, enter drücken.
- 4 Mit Pfeiltasten Menügruppe REL1/REL2 wählen, enter drücken.
- Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "CTR:" im Display.
 Wahl der Menüpunkte mit **enter**-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite), Bestätigen (und weiter) mit **enter**.
- 6 Beenden: Taste **meas** drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.

5	
Verwendung der Relais	enter
Messgröße wählen	\mathbf{k}
Reglertyp	\checkmark
Pulslänge	
Pulsfrequenz	
Sollwert	
Neutralzone	
Regler: P-Anteil	
Regler: I-Anteil	
Regler: D-Anteil	
Verhalten bei HOLD	

PID-Regler

5		
Menüpunkt	Aktion	Auswahl
	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ ◀ ▶ Neutralzone einstellen.	je nach Modul bzw. Memosens- Sensor
	Übernehmen mit enter	
Regler: P-Anteil	Mit Pfeiltasten ▲	1099999% (0100%)
CTR: P-GAIN	Übernehmen mit enter	
Regler: I-Anteil	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ ◀ ▶ I-Anteil einstellen.	09999 SEC (0000 SEC)
	Übernehmen mit enter	
Regler: D-Anteil	Mit Pfeiltasten ▲	09999 SEC (0000 SEC)
	Übernehmen mit enter	
Verhalten bei HOLD*)	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ Verhalten auswählen.	Y LAST / Y OFF Y LAST: der Regler behält während HOLD die Stellgröße bei Y OFF:
	Übernehmen mit enter	während HOLD wird Y = 0 (keine Regelung)

*) PID-Regler und Verhalten bei HOLD

Bei einem stetigen (nicht integrierenden) Prozess ist die Einstellung Y LAST sinnvoll. Bei einem integrierenden Prozess (geschlossener Kessel) ist Y OFF sinnvoll.

WASH-Kontakt, Ansteuerung Spülsonden bzw. Signalisierung Parametersatz



- Taste **menu** drücken. 1
- Mit Pfeiltasten • CONF wählen, 2 enter drücken.
- Auswahl Parametersatz A mit Pfeiltasten 4 >, 3 enter drücken.
- 4 Mit Pfeiltasten ◀ ▶ Menügruppe WASH wählen, enter drücken.
- 5 Für alle Menüpunkte dieser Menügruppe erscheint der Code "WSH:" im Display. Wahl der Menüpunkte mit enter-Taste, ändern mit Pfeiltasten (siehe rechte Seite). Bestätigen (und weiter) mit enter.
- 6 Beenden: Taste meas drücken, bis der Statusbalken [meas] im Display erscheint.



	5	
Funktion		enter
Reinigungsintervall	1	
Reinigungsdauer	-	$\mathbf{\hat{\mathbf{v}}}$
Relax-Time		
Kontakttyp		

meas



5		
Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Funktion	Mit Pfeiltasten ▲	WASH / PARSET A/B
••••		WASH: Ansteuerung von Spülsonden
씨도냐 씨워도너 ☞☞		Wenn PARSET A/B gewählt, dann signalisiert der Kontakt: "Parametersatz A" (Kontakt offen)
• • • • • • •	Übernehmen mit enter	"Parametersatz B" (Kontakt geschlossen)
₩₽₩₽₽₽₽		
Reinigungsintervall	Nur bei WASH: Mit Pfeiltasten ▲ ▾ ◀ ▶ Wert einstellen.	0.0999.9 h (000.0 h)
	Übernehmen mit enter	
Reinigungsdauer	Nur bei WASH: Mit Pfeiltasten 🔺 🕇 🕨 Wert	09999 SEC (0060 SEC)
ΠΠΕΠ	einstellen.	00001999 SEC (0030 SEC)
	Übernehmen mit enter	
Kontakttyp	Nur bei WASH: N/O: normally open	N/O / N/C
■ i NO WSH EONTRET	(Arbeitskontakt) N/C: normally closed (Ruhekontakt) Mit Pfeiltasten ▲ auswählen. Übernehmen mit enter	



Uhrzeit und Datum, Messstellenbezeichnung



Sensorkontrolle (Memosens)



Uhrzeit und Datum

Uhrzeit und Datum der eingebauten Echtzeituhr sind die Grundlage für die Steuerung von Kalibrier- und Reinigungszyklen.

Im Messmodus wird die Uhrzeit mit im Display angezeigt. Bei digitalen Sensoren werden Kalibrierdaten in den Sensorkopf geschrieben. Außerdem sind die Logbucheinträge (vgl. Diagnose) mit einem Zeitstempel versehen.

Hinweis:

Es erfolgt keine Umschaltung von Winter- auf Sommerzeit! Daher bitte die Zeit manuell umschalten!

Sensorkontrolle (TAG, GROUP)

Werden Memosens-Sensoren im Labor kalibriert, ist es oft sinnvoll oder manchmal zwingend, dass diese Sensoren wieder an den gleichen oder an einer definierten Gruppe von Messstellen betrieben werden. Dafür können im Sensor Messstelle (TAG) und Messstellenkreis (GROUP) hinterlegt werden. TAG und GROUP können vom Kalibriertool vorgegeben oder vom Transmitter automatisch eingetragen werden. Beim Anschließen eines MS-Sensors an den Transmitter kann geprüft werden, ob der Sensor den richtigen TAG enthält bzw. zur richtigen GROUP gehört, andernfalls wird eine Meldung generiert und Sensoface wird traurig, die Displayhinterleuchtung wird magenta. Sensoface kann als Summenmeldung auch als 22 mA-Fehlersignal übertragen werden. Die Sensorkontrolle kann in der Konfigurierung zweistufig als TAG und GROUP eingeschaltet werden.

Ist im Sensor noch keine Messstelle / kein Messstellenkreis hinterlegt, z. B. bei einem neuen Sensor, trägt Stratos die eigene TAG und GROUP ein. Bei ausgeschalteter Sensorkontrolle schreibt Stratos immer die eigene Messstelle und den Messstellenkreis in den Sensor, eine bereits vorhandene TAG/GROUP wird dabei überschrieben.

Menüpunkt	Aktion	Auswahl
Messstellenbezeichnung TAG	In der unteren Displayzeile können Sie einen Namen für die Messstelle (und ggf. zusätzlich den Messstellenkreis) vergeben. Bis zu 32 Zeichen sind möglich. Durch (mehrmaliges) Drücken von meas im	AZ, 09, - + < > ? / @ Die ersten 10
	Messmodus kann die Messstellenbezeichnung angezeigt werden. Mit Pfeiltasten ▲ ▼ Buchstabe/Ziffer/Zeichen auswählen, mit Pfeiltasten ◀ ▶ zur nächsten Stelle wechseln. Übernehmen mit enter	Zeichen werden im Display ohne seitliches Scrollen dargestellt.
Messstellenkreis GROUP	Mit Pfeiltasten ▲ ▼ Ziffer auswählen, mit Pfeiltasten ∢ ▶ zur nächsten Stelle wechseln. Übernehmen mit enter	0000 9999 (0000)

Kalibrierung

Hinweis:

• Kalibriervorgänge dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden. Falsch eingestellte Parameter bleiben unter Umständen unbemerkt, verändern jedoch die Messeigenschaften.

Die Kalibrierung kann erfolgen durch:

- Ermittlung der Zellkonstante (bzw. des Zellfaktors bei induktiven Sensoren) mit einer bekannten Kalibrierlösung
- Vorgabe der Zellkonstante (bzw. des Zellfaktors bei induktiven Sensoren)
- Probenentnahme (Produktkalibrierung)
- Nullpunktkalibrierung an Luft oder mit Kalibrierlösung (induktive Sensoren)
- Temperaturfühlerabgleich

Auswahl Kalibriermodus für konduktive Sensoren

Mit Hilfe der Kalibrierung passen Sie das Gerät an die individuellen Sensoreigenschaften an.

Die Kalibrierung kann durch einen Passcode geschützt werden (Menü SERVICE).

Im Kalibriermenü wählen Sie zunächst den Kalibriermodus aus:

CAL_SOL	Kalibrierung mit Kalibrierlösung
CAL_CELL	Kalibrierung durch Eingabe der Zellkonstante
P_CAL	Produktkalibrierung (Kalibrierung durch Probennahme)
CAL_RTD	Temperaturfühlerabgleich

Auswahl Kalibriermodus für induktive Sensoren

CAL_SOL	Kalibrierung mit Kalibrierlösung
CAL_CELL	Kalibrierung durch Eingabe des Zellfaktors
P_CAL	Produktkalibrierung (Kalibrierung durch Probennahme)
CAL_ZERO	Nullpunktkalibrierung
CAL_RTD	Temperaturfühlerabgleich

Eingabe des temperaturrichtigen Werts der Kalibrierlösung mit gleichzeitiger Anzeige der Zellkonstante bzw. bei induktiven Sensoren des Zellfaktors.

Display	Aktion	Bemerkung
SELECT 11:46 FRL CONV CONV	Kalibrierung wählen. Weiter mit enter . Kalibriermethode CAL_SOL auswählen. Weiter mit enter .	
SOLUTION	Kalibrierbereitschaft. Sanduhr blinkt.	Anzeige (3 s) Das Gerät befindet sich ab jetzt im HOLD-Zu- stand.
ی ایک 10 5.25 میں 2001 0 س	Sensor in die Kalibrierlösung tauchen. Geben Sie mithilfe der Pfeiltasten den tem- peraturrichtigen Wert der Kalibrierlösung ein (siehe Tabelle). Bestätigen mit enter	Untere Zeile: Anzeige der Zellkonstante (bzw. des Zellfaktors) und der Temperatur
	Leitfähigkeitsmessung konduktiv (Cond) Die ermittelte Zellkonstante wird angezeigt. Das Symbol "Sanduhr" blinkt. Weiter mit enter	
	Leitfähigkeitsmessung induktiv (Condl) Ermittelter Zellfaktor und Nullpunkt werden angezeigt. Das Symbol "Sanduhr" blinkt. Weiter mit enter	

Display	Aktion	Bemerkung
© ;265 m 5/c MEAS REPE ; ■	Messwertanzeige in der ein- gestellten Messgröße (hier: mS/cm). Das Gerät befindet sich noch im HOLD-Zustand: Sensor einbauen und prüfen, ob die Messung OK ist. MEAS beendet die Kalibrie- rung, REPEAT erlaubt die Wiederholung.	
♥ ; 2,5,5, A 	Nach Auswahl von MEAS: Beenden der Kalibrierung mit enter .	Anzeige von Leitfähig- keit und Temperatur, Sensoface ist aktiv. Ausgänge bleiben nach Beenden der Kalibrie- rung noch kurze Zeit im HOLD-Zustand. Nach Anzeige von GOOD BYE geht das Ge- rät automatisch in den Messmodus.

Hinweise:

- Bei der Kalibrierung werden bekannte Kalibrierlösungen mit den zugehörigen temperaturrichtigen Leitfähigkeitswerten verwendet (s. Tabellen "Kalibrierlösungen").
- Die Temperatur muss während des Kalibriervorgangs stabil gehalten werden.

Kalibrierung durch Probenentnahme, die Produktkalibrierung erfolgt mit der unkompensierten Leitfähigkeit (μ S/cm, mS/cm, S/m).

Während der Produktkalibrierung verbleibt der Sensor im Messmedium. Der Messprozess wird nur kurz unterbrochen.

Ablauf:

136

1) Die Probe wird im Labor oder vor Ort mit einem portablen Batteriemessgerät ausgemessen. Für eine genaue Kalibrierung ist es notwendig, dass Probentemperatur und Prozessmesstemperatur übereinstimmen.

Bei der Probenentnahme speichert das Gerät den aktuellen Wert ab und geht wieder in den Messmodus, der Statusbalken "Kalibrierung" blinkt anschließend.

2) Im zweiten Schritt wird der Probenmesswert ins Gerät eingegeben. Aus der Differenz zwischen gespeichertem Messwert und eingegebenem Probenmesswert ermittelt das Gerät die neue Zellkonstante (bzw. bei induktiven Sensoren den neuen Zellfaktor).

Wenn die Probe ungültig ist, dann kann der bei Probenentnahme gespeicherte Wert übernommen werden. Damit werden die alten Kalibrierwerte gespeichert. Anschließend kann eine neue Produktkalibrierung gestartet werden.

Display	Aktion	Bemerkung
	Kalibrierung wählen. Weiter mit enter Kalibriermethode P_CAL auswählen. Weiter mit enter	
PROJUCT STEP 1	Kalibrierbereitschaft. Sanduhr blinkt.	Anzeige (3 s) Das Gerät befindet sich ab jetzt im HOLD- Zustand.
i i store value	Probennahme und Spei- chern des Werts. Weiter mit enter	Die Probe kann nun im Labor ausgemessen werden.

Display	Aktion	Bemerkung
© 1282 m5/c 1227 263°C	Gerät kehrt zurück in den Messmodus.	Durch Blinken des CAL-Statusbalkens wird angezeigt, dass die Pro- duktkalibrierung noch nicht abgeschlossen ist.
PRODUCT STEP 2	Produktkalibrierung 2. Schritt: Wenn der Probenwert vorliegt, erneuter Aufruf der Produktkalibrierung.	Anzeige (3 s) Das Gerät befindet sich ab jetzt im HOLD- Zustand.
	Der gespeicherte Wert wird angezeigt (blinkt) und kann durch den Laborwert über- schrieben werden. Weiter mit enter	
	Anzeige der ermittelten Zell- konstante bzw. des ermittel- ten Zellfaktors (bezogen auf 25°C). Sensoface ist aktiv. Kalibrierung beenden: MEAS wählen, enter	Kalibrierung wieder- holen: REPEAT wählen, dann enter
CODINE	Kalibrierung beendet	Ausgänge bleiben nach Beenden der Kalibrie- rung für kurze Zeit noch im HOLD-Zustand.

Display	Aktion	Bemerkung
SELEET UHGERLEIN)	Kalibrierung wählen. Weiter mit enter Kalibriermethode CAL_RTD auswählen. Weiter mit enter	Falsch eingestellte Parameter verändern die Messeigenschaften!
	Temperatur des Messgutes mit einem externen Thermo- meter ermitteln.	Anzeige (3 s) Das Gerät befindet sich ab jetzt im HOLD- Zustand.
250 °C Ruuus: 235°C,	Eingabe des ermittelten Temperaturwerts. Maximale Differenz: 10 K. Weiter mit enter	Anzeige der Ist-Tempera- tur (ohne Verrechnung) im unteren Display.
© 250 °C MEAS ,	Der korrigierte Temperatur- wert wird angezeigt. Sensoface ist aktiv. Kalibrierung beenden: MEAS wählen, dann enter Kalibrierung wiederholen: REPEAT wählen, dann enter	Ausgänge bleiben nach Beenden der Kalibrie- rung für kurze Zeit noch im HOLD-Zustand.
© 2.5 5	Nach Beenden der Kalibrie- rung schaltet das Gerät auf Messwertanzeige.	

Kalibrierung induktiver Sensoren

Condl

139



Hinweis:

Wenn der Sensor im Prozess mit einem Abstand zur Rohr-/Gefäßwand kleiner 30 mm installiert wird, so ist eine Kalibrierung entweder im eingebauten Zustand durch Probennahme (Produktkalibrierung) oder in einem geeigneten Kalibriergefäß mit gleichen Abmessungen und Material entsprechend den Prozessbedingungen durchzuführen.

140 Kalibrierung durch Eingabe Zellfaktor

Condl

Kalibrierung durch Eingabe des Zellfaktors (induktive Sensoren)

Der Wert für den Zellfaktor eines Sensors kann direkt eingegeben werden. Der Wert muss bekannt sein, also z. B. vorher im Labor ermittelt werden. Gleichzeitig werden die gewählte Messgröße und die Temperatur angezeigt. Diese Methode ist für alle Messgrößen geeignet.

Display	Aktion	Bemerkung
SELECT UIRG FRE CONV CONV	Kalibrierung wählen. Weiter mit enter Kalibriermethode CAL_CELL auswählen. Weiter mit enter	
CELLFACTOR	Kalibrierbereitschaft. Sanduhr blinkt.	Anzeige (3 s) Das Gerät befindet sich ab jetzt im HOLD- Zustand.
₩ 1 288m5/c 2340[■	Zellfaktor eingeben. Weiter mit enter	Gleichzeitig werden die gewählte Messgröße und die Temperatur angezeigt.
	Das Gerät zeigt den ermittel- ten Zellfaktor und Nullpunkt (bei 25 °C) an. Sensoface ist aktiv.	
	 Mittels Pfeiltasten wählen Sie: Beenden (MEAS) Wiederholung (REPEAT) Weiter mit enter 	Bei Beenden: HOLD wird nach kurzer Zeit deaktiv.

Den nominellen Zellfaktor entnehmen Sie bitte den Technischen Daten.

Bei Messung in beengten Gefäßen muss der individuelle Zellfaktor ermittelt werden.

Nullpunkt-Kalibrierung

Nullpunktkalibrierung an Luft / mit Kalibrierlösung (induktive Sensoren)

Display	Aktion	Bemerkung
SELECT 11:AG CAL CONV	Kalibrierung wählen. Weiter mit enter Kalibriermethode CAL_ZERO auswählen. Weiter mit enter	
ZERO POINT	Kalibrierbereitschaft. Sanduhr blinkt.	Anzeige (3 s) Das Gerät befindet sich ab jetzt im HOLD- Zustand.
16:52	Kalibrierung an Luft Eingabe, bis unteres Display Null zeigt Kalibrierung an Luft (AIR-SET) für SE680-M und Memo- sens-Sensoren: AIR-SET starten mit enter. Nullpunkt und Zell- faktor erscheinen, mit enter bestätigen.	
	Das Gerät zeigt den Zellfaktor (bei 25 °C) und den Nullpunkt an. Sensoface ist aktiv.	
	Mittels Pfeiltasten wählen Sie: • Beenden (MEAS) • Wiederholung (REPEAT) Weiter mit enter	Bei Beenden: HOLD wird nach kurzer Zeit deaktiv.

Condl

Messung

Display



Bemerkung

Das Gerät wird aus den Menüs der Konfigurierung und Kalibrierung mit **meas** in den Messzustand geschaltet.

Im Messmodus zeigt die Hauptanzeige die konfigurierte Messgröße (Cond oder Temperatur), die Nebenanzeige die Uhrzeit und die zweite konfigurierte Messgröße (Cond oder Temperatur), der Statusbalken [meas] ist an und der aktive Parametersatz (A/B) wird angezeigt. Bei Parametersatz Fix A ist A/B ausgeblendet.

Hinweis:

 Bei längerer Unterbrechung der Hilfsenergie

 5 Tage) wird die Uhrzeit im Display mit Strichen dargestellt und ist für die Verarbeitung im Gerät ungültig. Geben Sie in diesem Fall die korrekte Uhrzeit und das korrekte Datum ein.

Mit der Taste **meas** können Sie die folgenden Displaydarstellungen nacheinander aufrufen. Nach 60 s ohne Bedienung geht das Gerät wieder zur Standardanzeige zurück.



 Auswahl des Parametersatzes (wenn in der Konfigurierung auf "manuell" geschaltet).

Mit Pfeiltasten • gewünschten Parametersatz anzeigen (PARSET A oder PARSET B blinkt in unterer Displayzeile), mit **enter** auswählen.

Weitere Displaydarstellungen (jeweils mit **meas**)

- 2) Anzeige Messstellenbezeichnung ("TAG")
- 3) Anzeige von Uhrzeit und Datum
- 4) Anzeige Ausgangsströme

144 Displaydarstellung im Messmodus





Kurzes Drücken von **meas** ruft weitere Displaydarstellungen auf, zum Beispiel Messstellenbezeichnung (TAG) oder Durchfluss (I/h). Diese sind türkis hinterleuchtet und wechseln

nach 60 s zum Hauptdisplay.

Um eine Displaydarstellung als MAIN DISPLAY auszuwählen, drücken Sie **enter**.

In der Nebenanzeige erscheint "MAIN DISPLAY – NO". Wählen Sie mit den Cursor-Tasten **Auf** oder **Ab** "MAIN DISPLAY – YES" und bestätigen Sie mit **enter**. Die Hinterleuchtung wechselt auf weiß. Diese Displaydarstellung erscheint nun im Messmodus.
Farbgeleitete Nutzerführung

Die farbgeleitete Nutzerführung garantiert eine erhöhte Bedienungssicherheit und signalisiert Betriebszustände besonders deutlich.

Der normale Messmodus ist weiß hinterleuchtet, während Anzeigen im Informationsmodus grün und das Diagnosemenü türkis erscheinen. Der orangefarbene HOLD-Modus z. B. bei Kalibrierungen ist ebenso weithin sichtbar wie der Magenta-Farbton zur optischen Unterstreichung von Asset-Management-Meldungen für die vorausschauende Diagnostik – wie z. B. Wartungsbedarf, Voralarm und Sensorverschleiß.

Der Alarmstatus selbst weist eine besonders auffallende rote Displayfarbe auf und wird auch noch durch blinkende Anzeigewerte signalisiert. Unzulässige Eingaben oder falsche Passzahlen lassen das gesamte Display rot blinken, so dass Bedienfehler deutlich reduziert werden.



weiß: Messmodus



rot blinkend: Alarm, Fehler



orange: Hold-Zustand



magenta: Wartungsbedarf



türkis: Diagnose



grün: Info-Texte

Display

Bemerkung

Bei aktiviertem Regler

können Sie mit der Taste **meas** zusätzlich die folgenden Displaydarstellungen nacheinander aufrufen. Nach 60 s ohne Bedienung geht das Gerät wieder zur Standardanzeige zurück.



Obere Anzeige: Stellgröße Y Die Stellgröße kann verändert werden mit ▲/▼. Damit lassen sich Reglungen testen und vor allem leicht anfahren. Untere Anzeige: Sollwert (Set Point) je nach Vorgabe in der Konfigurierung: Leitfähigkeit oder Temperatur.

Diagnose

Im Diagnosemodus können Sie ohne Unterbrechung der Messung folgende Menüpunkte aufrufen:

CALDATA	Kalibrierdaten einsehen
SENSOR	Sensordaten einsehen
SELFTEST	Selbsttest des Geräts auslösen
LOGBOOK	Logbucheinträge anzeigen
MONITOR	aktuelle Messwerte anzeigen, ggf. auch Restkapazität des
	lonentauschers (falls aktiviert für Dual-Cond-Messung)
VERSION	Gerätetyp, Softwareversion, Seriennummer anzeigen

Der Diagnosemodus kann durch einen Passcode geschützt werden (Menü SERVICE).

Hinweis:

Im Diagnosemodus ist HOLD nicht aktiv!

Aktion	Taste	Bemerkung
Diagnose aktivieren	menu	Mit Taste menu das Selektionsmenü aufrufen. (Displayfarbe wechselt auf türkis.) Mit ◀ ▶ DIAG auswählen, bestätigen mit enter
Diagnoseoption wählen		Mit Pfeiltasten () aus folgender Auswahl wählen: CALDATA SENSOR SELFTEST LOGBOOK MONITOR VERSION Weitere Bedienung siehe Folgeseiten
Beenden	meas	Beenden mit meas .

Display





Menüpunkt

Anzeige der aktuellen Kalibrierdaten:

Mit Pfeiltasten • CALDATA auswählen, mit **enter** bestätigen.

Die gewählte Größe wird jeweils automatisch in der Hauptanzeige angezeigt.

Zurück zur Messung mit meas.

Diagnose

Display



Menüpunkt

Geräteselbsttest

(Ein Abbruch ist jederzeit mit meas möglich.)

- Displaytest: Anzeige aller Segmente im Wechsel der drei Hintergrundfarben weiß/grün/rot. Weiter mit enter
- 2) **RAM-Test:** Sanduhr blinkt, am Ende --PASS-- oder --FAIL--Weiter mit **enter**
- EEPROM-Test: Sanduhr blinkt, am Ende --PASS-- oder --FAIL--Weiter mit enter
- 4) **FLASH-Test:** Sanduhr blinkt, am Ende --PASS-- oder --FAIL--Weiter mit **enter**
- 5) **Modul-Test:** Sanduhr blinkt, am Ende --PASS-- oder --FAIL--Zurück in den Messmodus mit **enter** oder **meas**

Display





Menüpunkt

Anzeige der Logbuch-Einträge

Mit Pfeiltasten • LOGBOOK auswählen, mit **enter** bestätigen.

Mit Pfeiltasten ▲ ▼ können Sie im Logbuch vorwärts und rückwärts blättern (Einträge -00-...-99-), dabei ist -00- der letzte Eintrag.

Steht das Display auf Datum/Uhrzeit, kann mit ▲ ▾ ein bestimmtes Datum gesucht werden. Mit Pfeiltasten ◀ ▶ können Sie dann den dazugehörigen Meldungstext abrufen.

Steht das Display auf dem Meldetext, kann mit ▲ ▼ eine bestimmte Meldung gesucht werden. Mit Pfeiltasten ◀ → können Sie dann Datum und Uhrzeit anzeigen.



Zurück zur Messung mit meas.

Erweitertes Logbuch / Audit Trail (über TAN) Mit Pfeiltasten ▲ ▼ können Sie im erweiterten Logbuch vorwärts und rückwärts blättern (Einträge -000-...-199-), dabei ist -000- der letzte Eintrag.

Im Display: CFR

Bei Audit Trail werden zusätzlich Funktionsaufrufe (CAL CONFIG SERVICE), einige Sensoface-Meldungen (Cal-Timer, Verschleiß) sowie das Öffnen des Gehäuses aufgezeichnet.

Diagnose

Display



Anzeigebeispiel:



Restkapazität des lonentauschers

(SER | AL - No.)



Falls in der Konfigurierung die Verbrauchsberechnung des Ionentauschers aktiviert wurde, erfolgt im Sensormonitor die Anzeige der Restkapazität des Ionentauschers

Zurück zur Messung mit meas.

Version

Anzeige **Gerätetyp, Software-/Hardware-/Bootloaderversion** und **Seriennummer** für alle Komponenten des Gerätes.

Mit Pfeiltasten ▲ kann zwischen Software- und Hardwareversion umgeschaltet werden. Mit **enter** weiter zur nächsten Gerätekomponente.

Menüpunkt

Anzeige der laufenden Messwerte (Sensormonitor) Mit Pfeiltasten ↓ MONITOR auswählen, mit enter bestätigen.

Service

152

Im Servicemodus können Sie folgende Menüpunkte aufrufen:

MONITOR	aktuelle Messwerte anzeigen
NEW EXCHANGER	Bei Wechsel des Ionentauschers Rücksetzen der Verbrauchs-
	berechnung
POWER OUT	Hilfsenergieausgang (einstellbar: 3,1/12/15/24 V)
OUT1	Stromausgang 1 testen
OUT2	Stromausgang 2 testen
RELAIS	Funktion der 4 Relais testen
CONTROL	Reglerfunktion testen
CODES	Passcodes zuweisen oder ändern
DEVICE TYPE	Wahl des Messverfahrens
DEFAULT	Gerät auf Werkseinstellungen zurückschalten
OPTION	Optionen über TAN freischalten

Hinweis:

Im Servicemodus ist HOLD aktiv!

Aktion	Taste/Display	Bemerkung
Service aktivieren	menu	Mit Taste menu das Selektionsmenü aufrufen. Mit ◀ ▶ SERVICE auswählen, bestätigen mit enter
Passcode	SSSS PASSCOJE SERV:	Passcode "5555" für den Service- modus mit den Pfeiltasten ▲ ▼ ◀ ▶ eingeben. Bestätigen mit enter
Anzeigen	* \\\\\ \\\\\\ • • • • • • • • •	Im Servicemodus werden folgendeSymbole angezeigt:HOLD-DreieckService (Schraubenschlüssel)
Beenden	meas	Beenden mit meas .

Menüpunkt	Bemerkung
	 Anzeige der laufenden Messwerte (Sensormonitor) bei gleichzeitig aktivem HOLD-Zustand: Mit Pfeiltasten () MONITOR auswählen, mit enter bestätigen. Mit Pfeiltasten () Größe in der unteren Textzeile auswählen. Die gewählte Größe wird jeweils automatisch in der Hauptanzeige angezeigt. Da sich das Gerät im HOLD-Zustand befindet, können mithilfe von Simulatoren Validierungen durchgeführt werden, ohne dass die Signalausgänge beeinflusst werden. Rückkehr ins Servicemenü meas länger 2 s drücken. Zurück zur Messung: erneut meas drücken.
NEW EXCHANGER	Bei Wechsel des Ionentauschers "YES" eingeben zum- Rücksetzen der Verbrauchsberechnung
POWER OUT	POWER OUT, Einstellen der Ausgangsspannung Die Ausgangsspannung kann hier zwischen 3,1/12/15/24 V gewählt werden.

Menüpunkt





Bemerkung

Vorgabe Strom Ausgänge 1 und 2:

Mit Pfeiltasten ◀ ▶ OUT1 oder OUT2 auswählen, mit enter bestätigen.

Mit Pfeiltasten ▲ ▼ ◀ ▶ einen gültigen Stromwert für den entsprechenden Ausgang vorgeben. Bestätigen mit **enter**.

In der unteren Zeile rechts wird der tatsächliche Ausgangsstrom zur Kontrolle angezeigt. Beenden mit **enter** oder **meas**.

Relaistest (manueller Test der Kontakte): Mit Pfeiltasten ◀ → RELAIS auswählen, mit enter bestätigen.

Jetzt wird der Zustand der 4 Relais "eingefroren", die 4 Stellen der Hauptanzeige symbolisieren die Zustände der Relais (von links nach rechts: REL1, REL2, ALARM, WASH), das aktuell ausgewählte blinkt. Mit Pfeiltasten ← eines der 4 Relais auswählen, mit Pfeiltasten ← schließen (1) oder öffnen (0). Beenden mit **enter**, die Relais werden wieder entsprechend dem Messwert eingestellt.

Zurück zur Messung mit meas.

Menüpunkt



Bemerkung

Spannungsunterbrechung während des Ladens der Messgröße

In sehr seltenen Fällen scheint eine Bedienung des Gerätes nicht möglich, da es im Modus "Firmware-Update" verharrt – im Display signalisiert durch die Meldung --FIRMW UPDATE--.



Ursache hierfür ist eine Unterbrechung der Spannungsversorgung während des Ladens der Messgröße.

Nachfolgend ist die Vorgehensweise zur Fehlerbehebung erläutert.

Aktion	Taste/Display	Bemerkung
Gerätestart		Wird während des Ladevorganges der Messgröße (z. B. bei der Erstinbe- triebnahme oder beim Messgrößen- wechsel) die Spannungsversorgung unterbrochen, kann Folgendes passieren:
Erneute Span- nungsversor- gung	-F:RMW UPDATE-	Das Gerät verharrt nach Wiederan- legen der Betriebsspannung und Start im ModusFIRMW UPDATE In diesem Fall unterbrechen Sie die Spannungsversorgung.
Wiederherstel- len des Ausliefe- rungszustandes	menu	Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ▲ ▼ und halten Sie sie gedrückt, während das Gerät erneut an die Spannungsversorgung angeschlos- sen wird.
Gerätestart	45. LOADING BASE	Wenn im Display LOADING BASE an- gezeigt wird, lassen Sie die Tasten los. Sind 100 % erreicht, startet das Gerät mit der BASE-Software neu.

Aktion	Taste/Display	Bemerkung
Messgrößen- suche	SEARCHING	Anschließend beginnt die Suche nach dem Wechselmodul bzw. nach dem Memosens-Sensor.
Messgröße laden, automatisch		Wird ein Modul bzw. ein Sensor gefunden, so wird der entsprechende Ladevorgang in Prozent angezeigt.
Messgröße laden, manuell	ריבב זיףב שבעיבב זיףב ₪	Werden weder Modul noch Sen- sor gefunden, so zeigt das Display DEVICE TYPE. Die gewählte Messgrö- ße blinkt und kann mit den Tasten ▲ ▼ verändert werden. Mit enter wird die angezeigte Messgröße geladen.
Ladevorgang		In beiden vorgenannten Fällen darf die Spannungsversorgung erst nach vollständigem Laden der Messgrö- ße (100%) unterbrochen werden.

158

Fehlermeldungen

Fehler	Info-Text (erscheint im Fehlerfall bei Druck auf die Info-Taste)	Problem mögliche Ursache
ERR 01	NO SENSOR	Sensorfehler Gerätetyp nicht zugewiesen Sensor defekt Sensor nicht angeschlossen Sensorkabel unterbrochen
ERR 02	WRONG SENSOR	Falscher Sensor
ERR 04	SENSOR FAILURE	Fehler im Sensor
ERR 05	CAL DATA	Fehler in Cal-Daten
ERR 10	CONDUCTANCE TOO HIGH Gerätetyp Cond-Cond: Kanal A	Messbereich Leitwert überschritten
ERR 11	RANGE CONDUCTIVITY Gerätetyp Cond-Cond: Kanal A	Anzeigebereich unter-/überschritten
ERR 13	TEMPERATURE RANGE Gerätetyp Cond-Cond: Kanal A	Temperaturbereich unter-/überschritten
ERR 15	SENSOCHECK Gerätetyp Cond-Cond: Kanal A	Sensor- oder Zuleitungsfehler
ERR 40	CONDUCTANCE TOO HIGH Gerätetyp Cond-Cond: Kanal B	Messbereich Leitwert überschritten
ERR 41	RANGE CONDUCTIVITY Gerätetyp Cond-Cond: Kanal B	Anzeigebereich unter-/überschritten
ERR 43	TEMPERATURE RANGE Gerätetyp Cond-Cond: Kanal B	Temperaturbereich unter-/überschritten
ERR 45	SENSOCHECK Gerätetyp Cond-Cond: Kanal B	Sensor- oder Zuleitungsfehler

Fehlermeldungen

Fehler	Info-Text (erscheint im Fehlerfall bei Druck auf die Info-Taste)	Problem mögliche Ursache
ERR 59	INVALID CALCULATION	Berechnungen ungültig
ERR 60	OUTPUT LOAD	Bürdenfehler
ERR 61	OUTPUT 1 TOO LOW	Ausgangsstrom 1 < 0 (3,8) mA
ERR 62	OUTPUT 1 TOO HIGH	Ausgangsstrom 1 > 20,5 mA
ERR 63	OUTPUT 2 TOO LOW	Ausgangsstrom 2 < 0 (3,8) mA
ERR 64	OUTPUT 2 TOO HIGH	Ausgangsstrom 2 > 20,5 mA
ERR 72	FLOW TOO LOW	Durchfluss zu gering
ERR 73	FLOW TOO HIGH	Durchfluss zu hoch
ERR 74	CATION EXCHANGER INVALID CALCULATION	Zu niedriger oder kein Durchfluss: Durchfluss \leq 4,00 l/h; berechneter pH-Wert: < 7,5 oder $>$ 10,5; Leitfähigkeitswerte: B \geq 3 x A

160

Fehler	Info-Text (erscheint im Fehlerfall bei Druck auf die Info-Taste)	Problem mögliche Ursache
ERR 95	SYSTEM ERROR	Systemfehler Neustart erforderlich. Falls Fehler so nicht behebbar, Gerät einschicken.
ERR 96	WRONG MODULE	Modul stimmt nicht mit Mess- verfahren überein Korrigieren Sie die Einstellung im Menü SERVICE / DEVICE TYPE. Konfigurieren und Kalibrieren Sie das Gerät anschließend.
ERR 97	NO MODULE INSTALLED	Kein Modul installiert
ERR 98	CONFIGURATION ERROR	Fehler Konfigurations- oder Kalibrierdaten Konfigurations- oder Kalibrier- daten defekt, konfigurieren und kalibrieren Sie das Gerät komplett neu.
ERR 99	DEVICE FAILURE	Fehler Abgleichdaten EEPROM oder RAM defekt Diese Fehlermeldung tritt nur bei komplettem Defekt auf. Das Gerät muss im Werk repariert und neu abgeglichen werden.

Fehler	Info-Text (erscheint im Fehlerfall bei Druck auf die Info-Taste)	Problem mögliche Ursache
ERR 104	INVALID PARAMETER CONTROLLER	Parametrierfehler Regler
ERR 105	INVALID SPAN I-INPUT	Parametrierfehler Stromeingang
ERR 106	INVALID CHANNEL SELECTION OUT1/2	Cond-Cond: Out1-/Out2-Kanal nicht zugeordnet (abgeschaltet)
ERR 107	INVALID CHANNEL SELECTION RELAYS	Cond-Cond: Relais-Kanal nicht zugeordnet (abgeschaltet)
ERR 108	Cond, Condl, Cond-Cond: OUT1 INVALID CORNER X/Y	Bilineare Kennlinie: Eckpunkt ungültig
ERR 109	Cond, Condl, Cond-Cond: OUT2 INVALID CORNER X/Y	Bilineare Kennlinie: Eckpunkt ungültig

Kapazität des Ionentauschers

erschöpft – wechseln

Sensoface-Meldungen:

ERR 110 CATION EXCHANGER CAPACITY

Überwachung Zellfaktor	SENSOR CELL FACTOR CALIBRATE OR CHANGE SENSOR
Überwachung Tabelle (TC/Conc/Sal/USP)	OUT OF INTERNAL TABLE
Überwachung Nullpunkt	SENSOR ZERO CALIBRATE OR CHANGE SENSOR
Überwachung Zellfaktor/ Nullpunkt	SENSOR ZERO/CELL FACTOR CALIBRATE OR CHANGE SENSOR
Sensor-TAG stimmt nicht mit Geräteeintrag überein.	WRONG SENSOR TAG
Sensor-GROUP stimmt nicht mit Geräteeintrag überein.	WRONG SENSOR GROUP xxxx

Sensorüberwachung Sensocheck, Sensoface



Sensocheck überwacht kontinuierlich den Sensor und die Zuleitungen. Die drei Sensoface-Piktogramme auf dem Display geben Diagnose-Hinweise auf Wartungsbedarf des Sensors. Zusätzliche Displaysymbole verweisen auf die Fehlerursache.

Mit der Taste info kann ein Hinweis abgerufen werden.

Hinweis:

Die Verschlechterung eines Sensoface-Kriteriums führt zur Abwertung der Sensoface-Anzeige (Smiley wird "traurig"). Eine Aufwertung der Sensoface-Anzeige kann nur durch eine Kalibrierung oder durch Beheben des Sensordefekts erfolgen.

Sensoface-Meldung

Die Sensocheck-Meldung wird auch als Fehlermeldung Err 15 ausgegeben. Der Alarmkontakt ist aktiv, die Displayhinterleuchtung wechselt auf rot (wenn im Menü "Konfigurierung" parametriert).

Sensoface kann über die Stromausgänge als 22-mA-Signal ausgegeben werden.

Sensocheck und Sensoface abschalten

Sensocheck kann im Menü "Konfigurierung" abgeschaltet werden (Sensoface ist damit auch deaktiviert).

Ausnahme:

Nach Abschluss einer Kalibrierung wird zur Bestätigung immer ein Smiley angezeigt.

Überwachungsfunktion beim Gerätetyp Cond-Cond

Bei 20 % Restkapazität des Ionentauschers wird der "Schraubenschlüssel" Wartungsbedarf angezeigt mit der Info Meldung "CATION EXCHANGER CAPACITY", bei Erschöpfung (0 %) zusätzlich als Fehlermeldung **ERR 110** Ohne Sensoface!

Betriebszustände

Betriebs- zustand	OUT 1	OUT 2	REL1/2	Alarm	Time out
Messen					-
DIAG					60 s
HOLD					nein
CAL					nein
CONF					20 min
SERVICE					20 min
SERVICE OUT 1					20 min
SERVICE OUT 2					20 min
SERVICE RELAIS					20 min
SERVICE (CODES, DEVICE TYPE; OPTION)					20 min
Reinigungsfunktion					nein

Erläuterung:

entsprechend Konfigurierung (Last/Fix bzw. Last/Off)

aktiv

manuell

Geräte (digitale Grundgeräte)	Bestell-Nr.
Stratos Evo A402N	A402N
Stratos Evo A402B (Einsatz in Ex-gefährdeten Bereichen, Zone 2)	A402B
Wechselmodule zur Messung mit analogen Sensoren bzw.	
2. Kanal Memosens	
рН	MK-PH015N
Oxy	MK-OXY045N
Cond	MK-COND025N
Condl	MK-CONDI035N
Cond-Cond	MK-CC065N
2. Kanal Memosens	MK-MS095N
Wechselmodule zur Messung mit analogen Sensoren,	
Ex Zone 2	
pH, Ex Zone 2	MK-PH015X
Oxy, Ex Zone 2	MK-OXY045X
Cond, Ex Zone 2	MK-COND025X
Condl, Ex Zone 2	MK-CONDI035X
TAN-Optionen	
HART	SW-A001
Logbuch	SW-A002
erweitertes Logbuch (AuditTrail)	SW-A003
Sauerstoff Spurenmessung	SW-A004
Stromeingang	SW-A005
ISM digital	SW-A006
Pfaudler	SW-A007

Lieferprogramm

Montagezubehör	Bestell-Nr.
Mastmontagesatz	ZU 0274
Schalttafelmontagesatz	ZU 0738
Schutzdach	ZU 0737
M12-Gerätebuchse zum Anschluss des Sensors mit Memosens-Kabel / M12-Stecker	ZU 0860

Aktuelle Informationen:

www.knick.de Telefon: +49 30 80191-0 Telefax: +49 30 80191-200 E-Mail: info@knick.de



Cond

Technische Daten

"Device Type" Cond

Sensor-Eingang digital	Memosens Leitfähigkeits-Sensoren			
Anzeigebereiche	Leitfähigkeit		0,000 9,999 μS/cm	
			00,00 99,99 μS/cm	
			000,0 999,9 μS/cm	
			0000 9999 μS/cm	
			0,000 9,999 mS/cm	
			00,00 99,99 mS/cm	
			000,0 999,9 mS/cm	
			0,000 9,999 S/cm	
			00,00 99,99 S/cm	
	spez. Widerstand		00,00 … 99,99 MΩ · cm	
	Konzentration		0,00 100 %	
	Salinität		0,0 45,0 ‰	
	Betriebsmessabweichung		siehe Angaben des Sensors	
Messumfang	siehe Memosens-Sensor			
Temperatur-	(OFF)		ohne	
kompensation*)	(LIN) Bezugstemp. eingebbar		lineare Kennlinie 00,00 19,99 %/K	
	(NLF) Bezugstemp. 25 °C/77 °F		natürliche Wässer nach EN 27888	
	(NaCl) Bezugstemp. 25 °C/77 °F		NaCl von 0 (Reinstwasser) bis 26 Gew %	
	(HCl) Bezugstemp. 25 °C	:/77 °F	Reinstwasser mit HCI-Spuren	
	(NH ₂) Bezugstemp. 25 °C/77 °F		Reinstwasser mit NH ₃ -Spuren	
			(0 +120 °C / +32 +248 °F)	
	(NaOH) Bezugstemp. 25	°C/77 °F	Reinstwasser mit NaOH-Spuren (0 +120 °C / +32 +248 °F)	
Konzentrations-	–01– NaCl	0 – 26 G	Gew % (0 °C/32 °F) 0 – 28 Gew % (100 °C/212 °F)	
bestimmung*	–02– HCl	0 – 18 G	Gew % (-20 °C/-4 °F) 0 – 18 Gew % (50 °C/122 °F)	
	–03– NaOH	0 – 13 G	Gew % (0 °C/32 °F) 0 – 24 Gew % (100 °C/212 °F)	
	$-04 - H_2 SO_4$	0 – 26 🤆	Gew % (-17 °C/1,4 °F)0 – 37 Gew % (110 °C/230 °F)	
	–05– HNO ₃	0 – 30 G	Gew % (-20 °C/-4 °F) 0 – 30 Gew % (50 °C/122 °F)	
	$-06-H_2SO_4$	94 – 99	Gew% (17 °C/1,4 °F)89 – 99 Gew% (115 °C/239 °F)	
	–07– HCl	22 – 39	Gew % (-20 °C/-4 °F)22 – 39 Gew % (50 °C/122 °F)	
	-08- HNO ₃	35 – 96	Gew % (-20 °C/-4 °F)35 – 96 Gew % (50 °C/122 °F)	
	–09– H ₂ SO ₄	28 – 88	Gew% (17 °C/1,4 °F)39 – 88 Gew% (115 °C/239 °F)	
	–10– NaOH	15 – 50	Gew % (0 °C/32 °F)35 – 50 Gew % (100 °C/212 °F)	
	–11– H ₂ SO ₄ •SO ₃ (Oleum)	13 – 45	Gew % (0 °C/32 °F) 13 – 45 Gew % (120 °C/248 °F)	

Technische Daten

USP <645>	Wasserüberwachung in der Pharmazie (USP)		
Funktion	mit zusätzlich eingebbarem Grenzwert (%)		
	Ausgabe über einen Schaltkontakt und über HART		
Sensoranpassung	– Eingabe Zellkonstante mit gleichzeitiger Anzeige Leitfähigkeit / Temperatur		
	– Eingabe Leitfähigkeit der Kalibrierlösung mit gleichzeitiger Anzeige Zellkonstante / Temperatur – Produktkalibrierung für Leitfähigkeit		
	– Temperaturfühlerabgleich	(10 K)	
	zulässige Zellkonstante	0,0050 19,9999/cm	
Sensocheck	Polarisationserkennung		
	Verzögerungszeit	ca. 30 s	
Sensoface	liefert Hinweise über den Zustand des Sensors		
Sensormonitor	Anzeige der direkten Sensormesswerte zur Validierung Widerstand / Temperatur		

*) parametrierbar

168

Technische Daten

Condl

Sensor-Eingang

digital Messumfang Leitfähigkeit 0,000 ... 1999 mS/cm Konzentration 0,00 ... 100,0 Gew % Salinität 0,0 ... 45,0 ‰ (0 ... 35 °C / +32 ... +86 °F) Messbereiche Leitfähigkeit 000,0 ... 999,9 µS/cm 0,000 ... 9,999 mS/cm 00,00 ... 99,99 mS/cm 000.0 ... 999.9 mS/cm 0000 ... 1999 mS/cm 0,000 ... 9,999 S/m 00,00 ... 99,99 S/m Konzentration 0,00 ... 9,99 % / 10,0 ... 100,0 % Salinität 0,0 ... 45,0 ‰ (0 ... 35 °C / +32 ... +86 °F) Einstellzeit (T90) ca.1s -20 ... +150 °C / -4 ... +302 °F Temperatur Schnelle Hochrechnung der Temperatur bei gravieren-Temperaturder Änderung (SE 670 / SE 680) hochrechnung Betriebsmesssiehe Angaben des Sensors abweichung Temperatur-(OFF) ohne kompensation*) (Lin) lineare Kennlinie 00,00 ... 19,99 %/K nat. Wässer nach EN 27888 (NLF) (NaCI) NaCl von 0 bis 26 Gew % (0 ... 120 °C / -4 ... +248 °F) Reinstwasser NaCl, HCl, NH, NaOH Konzentration bestimmung*

"Device Type" Condl

S-	–01– NaCl	0 – 26 Gew % (0 °C/32 °F) 0 – 28 Gew % (100 °C/212 °F)
	–02– HCl	0 – 18 Gew % (-20 °C/-4 °F) 0 – 18 Gew % (50 °C/122 °F)
	–03– NaOH	0 – 13 Gew % (0 °C/32 °F) 0 – 24 Gew % (100 °C/212 °F)
	-04- H ₂ SO ₄	0 – 26 Gew % (-17 °C/1,4 °F)0 – 37 Gew % (110 °C/230 °F)
	-05- HNO3	0 – 30 Gew % (-20 °C/-4 °F) 0 – 30 Gew % (50 °C/122 °F)
	-06- H ₂ SO ₄	94 – 99 Gew% (17 °C/1,4 °F)89 – 99 Gew% (115 °C/239 °F)
	-07- HCl	22 – 39 Gew % (-20 °C/-4 °F)22 – 39 Gew % (50 °C/122 °F)
	-08- HNO ₃	35 – 96 Gew % (-20 °C/-4 °F)35 – 96 Gew % (50 °C/122 °F)
	–09– H ₂ SO ₄	28 - 88 Gew% (17 °C/1,4 °F)39 - 88 Gew% (115 °C/239 °F)
	–10– NaOH	15 – 50 Gew % (0 °C/32 °F)35 – 50 Gew % (100 °C/212 °F)
	–11– H ₃ SO ₄ •SO ₃ (Oleum)	13 – 45 Gew % (0 °C/32 °F) 13 – 45 Gew % (120 °C/248 °F)

digitale induktive Leitfähigkeitssensoren (SE 670 / SE680-K/SE680-M/Memosens)

Technische Daten

Sensoranpassung	 – Eingabe des Zellfaktors mit gleichzeitiger Anzeige Leitfähigkeit / Temperatur 			
	 – Eingabe Leitfähigkeit der Temperatur – Produktkalibrierung 	Kalibrierlösung mit gleichzeitiger Anzeige Zellfaktor /		
	– Nullpunktabgleich – Einbaufaktor – Temperaturfühlerabgleich (10 K)			
	Zul. Zellfaktor	00,100 19,999/cm		
	Zul. Übertragungsfaktor	010,0 199,9		
	Zul. Nullpunktabweichung ±0,5 mS/cm			
	Zul. Einbaufaktor	0,100 5,000		
Sensocheck	Überwachung der Sende- und Empfangsspule und der Leitungen auf Unterbrechung, sowie der Sendespule und Leitungen auf Kurzschluss			
	Verzögerungszeit	ca. 30 s		
Sensoface	liefert Hinweise über den Zustand des Sensors (Nullpunkt, Zellfaktor, Einbaufaktor, Sensocheck, Sensorüberwachung TAG, GROUP)			
Sensormonitor	Anzeige der direkten Sensormesswerte zur Validierung Widerstand / Temperatur			

*) parametrierbar

170

Cond Cond

Technische Daten

Cond-Eingänge A/B	zwei Eingänge für zwei 2-Elektroden-Sensoren			
Messbereich	0 30.000 μS • c			
Anzeigebereiche	Leitfähigkeit 0,000 9,9		99 mS/cm	
		00,00 99,9	99 mS/cm	
		000,0 999	,9 mS/cm	
		0000 9999	9 μS/cm	
		00,00 99,	,99 MΩ cm	
	Einstellzeit (T90)	ca. 1 s		
Betriebsmess- abweichung ¹⁾	< 1 % v. M. + 0,4 μ S • c			
Temperatur-	(OFF)	ohne		
kompensation*)	(Lin)	lineare Kennlinie 00,00 19,99 %/K		
	(NLF)	nat. Wässer nach EN 27888		
	(NaCl)	Reinstwasse	er mit NaCl-Spure	n (0 120 °C)
	(HCL)	Reinstwasse	er mit HCl-Spuren	(0 120 °C)
	(NH3)	Reinstwasser mit NH3-Spuren (0 120 °C)		
	(NaOH)	Reinstwasser mit NaOH-Spuren (0 120 °C)		
Sensoranpassung Kanal A/B Zul. Zellfaktor	Eingabe Zellfaktor mit gleichzeitiger Anzeige des Leitfähigkeitswertes und der Temperatur			
Berechnungen (CALC)	-C1-	Differenz	A _ B	[uS/cm]
berechnungen (CALC)	-C2-	Batio	A / B	
	-C3-	Passage	R / A • 100	
	-C4-	Rejection	$(A - B)/A \cdot 100$	-100 0 100 0 %
	-C5-	Deviation	(R - D)/A = 100	-100.0 100.0 %
	-C5-	nH-Wort	(B = A) / A • 100	/GR S-006 [pH]
	-C7-	nH-Wort	variabel Eaktor	en eingebbar [nH]
	-C8-	llser spec ([id Conductivity) [uS/cm]
	-C9-	Konzentrati	on des Alkalisier	ingsmittels (VGB S-006)
Sensocheck	Polarisationserkennung	und Überwa	chung der Kabelk	apazität
Sensoface	verzogerungszen ca. 30 s liefert Hinweise über den Zustand des Sensors, Sensocheck, Durchflussüberwachung, Jonentauscherüberwachung			
Sensormonitor	Anzeige der direkten Sensormesswerte zur Validierung Widerstand / Temperatur			
Temperatureingang A/B	Pt1000, Anschluss 2-Lei	ter		
Messbereich	-50 +200 °C / -58 +392 °F			
Auflösung	0,1 °C / 0,1 °F			
Betriebsmess- abweichung ¹⁾	0,5 K (1 K > 100 °C)			

Technische Daten

I-Eingang	4 20 mA / 50 Ω				
(SW-A005)	Funktion	Einspeisung von Druck- oder T externer Sensoren	emperaturmesswerten		
	Auflösung	ca. 0,05 mA			
	Kennlinie	linear, bilinear, logarithmisch			
	Betriebsmess- abweichung ¹⁾	< 1% vom Stromwert +0,1 mA			
Türkontakt	liefert bei geöffneter Fi	ront ein Signal			
	Eintrag ins erweiterte L	ogbuch (FDA)			
Eingang HOLD	galvanisch getrennt (O	ptokoppler)			
(SW-A005)	Funktion	schaltet das Gerät in den HOLI	D-Zustand		
	Schaltspannung	0 2 V AC/DC	HOLD inaktiv		
		10 30 V AC/DC	HOLD aktiv		
Eingang	galvanisch getrennt (O	ptokoppler)			
CONTROL ^{*)} (SW-A005)	Funktion	Umschaltung Parametersatz A Durchflussmessung (FLOW)	/B oder		
	Schaltspannung	0 2 V AC/DC	Parametersatz A		
		10 30 V AC/DC	Parametersatz B		
	FLOW	Impulseingang für Durchflussr	nessung		
		0 100 Impulse/s			
	Anzeige	00,0 99,9 l/h			
Ausgang 1	0/4 20 mA, max. 10 V potenzialfrei (galvanisc Überbereich*)	', h verbunden mit Ausgang 2). HA 22 mA bei Fehlermeldungen	RT-Kommunikation		
	Kennlinie	linear, bilinear, logarithmisch			
	Ausgangsfilter*)	PTFilter, Filterzeitkonstante 0	PT -Filter Filterzeitkonstante 0 120 s		
	Betriebsmess- abweichung ¹⁾	< 0,25 % vom Stromwert + 0,0	25 mA		
	Messanfang/-ende*)	konfigurierbar innerhalb des N ten Messgröße	Nessbereichs der gewähl-		
Ausgang 2	0/4 20 mA, max. 10 V potenzialfrei (galvanisc Überbereich*)	r, :h verbunden mit Ausgang 1) 22 mA bei Fehlermeldungen			
	Kennlinie	linear bilinear logarithmisch			
	Ausgangsfilter*)	PT -Filter Filterzeitkonstante 0	120 s		
	Betriebsmess-	< 0,25 % vom Stromwert $+ 0,0$)25 mA		
	Messanfang/-ende*	konfigurierbar innerhalb des N ten Messgröße	Aessbereichs der gewähl-		

Power Out	Hilfsenergieausgang z. B Schaltkontakte (Signalau	. zur Speisung zusätzlicher Messumformer oder Iswertung über I-Eingang)		
	Hilfsenergie	umschaltbar zwischen		
		3,1 V / 12 V / 15 V / 24 V, kurzschlussfest		
		Leistung max. 1 W		
Alarmkontakt	Relaiskontakt, potenzialf	rei		
	Kontaktbelastbarkeit	AC < 250 V / < 3 A / < 750 VA		
		DC < 30 V / < 3 A / < 90 W		
	Kontaktverhalten	N/C (fail-safe type)		
	Ansprechverzögerung*)	0 600 s		
Waschkontakt oder	Relaiskontakt, potenzialf	rei		
Parametersatz A/B	Kontaktbelastbarkeit	AC < 250 V / < 3 A / < 750 VA		
		DC < 30 V / < 3 A / < 90 W		
	Kontaktverhalten*)	N/C oder N/O		
	Waschkontakt*)	Intervallzeit 0,0 999,9 h		
		(0,0 h = Reinigungsfunktion abgeschaltet)		
		Reinigungszeit 0 1999 s		
	Parametersatz A/B	Signalisierung Parametersatz A/B		
	Kontaktverhalten	Kontakt offen: Parametersatz A aktiv		
		Kontakt geschlossen: Parametersatz B aktiv		
Grenzwerte	Kontakte min/max, potenzialfrei aber untereinander verbunden			
Min/Max	Kontaktbelastbarkeit	AC < 250 V / < 3 A / < 750 VA		
		DC < 30 V / < 3 A / < 90 W		
	Kontaktverhalten*)	N/C oder N/O		
	Ansprechverzögerung*)	0 9999 s		
	Schaltpunkte*)	innerhalb des Messbereiches		
	Hysterese*)	parametrierbar		
PID-Prozessregler	Ausgabe über die Grenz	wertkontakte		
	Sollwertvorgabe*)	innerhalb des gewählten Messbereichs		
	Neutralzone Cond / Condl ^{*)}	max. 50 % des gewählten Messbereichs / 0 50 K		
	P-Anteil*)	Regelverstärkung Kp: 10 9999 %		
	I-Anteil*)	Nachstellzeit Tn: 0 9999 s (0 s = I-Anteil abgeschaltet)		
	D-Anteil*)	Vorhaltezeit Tv: 0 9999 s (0 s = D-Anteil abgeschaltet)		
	Reglertyp*)	Impulslängenregler oder Impulsfrequenzregler		
	Impulsperiode*)	1 600 s, min. Einschaltzeit 0,5 s (Impulslängenregler)		
	max. Impulsfrequenz*)	1 180/min (Impulsfrequenzregler)		

Echtzeituhr	verschiedene Zeit- und Datumsformate wählbar			
	Gangreserve	> 5 Tage		
Anzeige	LC-Display, 7-Segment mit Symbolen, farbig hinterleuchtet			
	Hauptanzeige	Zeichenhöhe ca. 22 mm		
		Messwertzeichen ca. 14 mm		
	Nebenanzeige	Zeichenhöhe ca. 10 mm		
	Textzeile	14 Zeichen, 14-Segment		
	Sensoface	3 Zustandsanzeigen		
		(Gesicht freundlich, neutral, traurig)		
	Statusanzeigen	meas, cal, conf, diag		
		weitere Piktogramme für Konfigurierung und Meldungen		
	Alarmanzeige	Anzeige blinkt und rote Hinterleuchtung		
Tastatur	Tasten	meas, info, 4 Cursor-Tasten, enter		
2 Parametersätze	Parametersatz A und B	(nicht mit Modul MK-CC 065)		
	Umschaltung über Eing	ang CONTROL oder manuell		
Diagnose-	Kalibrierdaten	abhängig von der parametrierten Messgröße		
funktionen	Geräteselbsttest	automatischer Speichertest (RAM, FLASH, EEPROM)		
	Displaytest	Anzeige aller Segmente		
	Logbuch (SW-A002)	Aufzeichnung von Ereignissen, 100 Einträge		
	erweitertes Logbuch	Audit Trail-Aufzeichnungen nach 21 CFR Part 11		
	(SW-A003)	200 Einträge		
HART- Kommunikation	digitale Kommunikatior HART-Version 6	über FSK-Modulation Ausgangsstrom 1,		
(SW-A001)	Geräteidentifikation, Me Kalibrierung, Protokolle	esswerte, Status und Meldungen, Parametrierung,		
	Bedingungen	Ausgangsstrom \ge 3,8 mA Bürdenwiderstand \ge 250 Ω		
FDA CFR 21 Part 11	Zugangskontrolle über	veränderbare Passzahlen		
	Bei Konfigurationsänderung Logbucheintrag und Flag über HART			
	Meldung und Logbuche	intrag beim Öffnen des Gehäuses		
Servicefunktionen	Stromgeber	Strom vorgebbar für Ausgang 1 / 2 (00,00 22,00 mA)		
	Regler manuell	Stellgröße direkt vorgebbar (Anfahren von Regelkreisen)		
	Sensormonitor	Anzeige der direkten Sensorsignale		
	Relaistest	manuelle Ansteuerung der Schaltkontakte		

Datenerhaltung	Parameter, Kalibrierdaten und Logbuch > 10 Jahre (EEPROM)			
Elektrische Sicherheit	Schutz gegen gefährliche Körperströme durch sichere Trennung aller Kleinspannungskreise gegen Netz nach EN 61010-1			
Explosionsschutz (A402B)	siehe Control Drawing bzw. www.knick.de			
EMV	DIN EN 61326			
	Störaussendung	Klasse B (Wohnbereich)		
	Störfestigkeit	Industriebereich		
RoHS-Konformität	nach EG-Richtlinie 2002/95/EG			
Hilfsenergie	80 V (-15%) 230 (+10%) V AC ; ≤ 10 W ; 45 65 Hz		
	24 V (-15%) 60 (+10%) V DC ; 10 W			
	Überspannungskategori	e II, Schutzklasse II		
Nennbetriebs-	Umgebungstemperatur	−20 +55 °C		
bedingungen	Transport-/	−30 +70 °C		
	Relative Feuchte	10 95 % nicht kondensierend		
Gehäuse	Kunststoffgehäuse aus PBT/PC, glasfaserverstärkt			
	Befestigung	Wand-, Mast-, Schalttafelbefestigung		
	Farbe	grau RAL 7001		
	Schutzart	IP 67 / NEMA 4 x outdoor (mit Druckausgleich)		
	Brennbarkeit	UL 94 V-0		
	Abmessungen	H 148 mm, B 148 mm, T 117 mm		
	Schalttafelausschnitt	138 mm x 138 mm nach DIN 43 700		
	Gewicht	1,2 kg		
	Kabeldurchführungen	3 Durchbrüche für Kabelverschraubungen M20 x 1,5		
		2 Durchbrüche für NPT ½" bzw. Rigid Metallic Conduit		
	Anschlüsse	Klemmen, Anschlussquerschnitt max 2,5 mm²		

*) parametrierbar

1) gemäß DIN EN 60746-1, bei Nennbetriebsbedingungen

Technische Daten

175

Kaliumchlorid-Lösungen (Leitfähigkeit in mS/cm)

Temperatur	Konzentration ¹		
[°C]	0,01 mol/l	0,1 mol/l	1 mol/l
0	0,776	7,15	65,41
5	0,896	8,22	74,14
10	1,020	9,33	83,19
15	1,147	10,48	92,52
16	1,173	10,72	94,41
17	1,199	10,95	96,31
18	1,225	11,19	98,22
19	1,251	11,43	100,14
20	1,278	11,67	102,07
21	1,305	11,91	104,00
22	1,332	12,15	105,94
23	1,359	12,39	107,89
24	1,386	12,64	109,84
25	1,413	12,88	111,80
26	1,441	13,13	113,77
27	1,468	13,37	115,74
28	1,496	13,62	
29	1,524	13,87	
30	1,552	14,12	
31	1,581	14,37	
32	1,609	14,62	
33	1,638	14,88	
34	1,667	15,13	
35	1,696	15,39	
36		15,64	

Datenquelle: K. H. Hellwege (Hrsg.), H. Landolt, R. Börnstein: Zahlenwerte und Funktionen ..., Band 2, 1 Teilband 6

Natriumchlorid-Lösungen (Leitfähigkeit in mS/cm)

Temperatur	Konzentration		
[°C]	0,01 mol/l ¹⁾	0,1 mol/l ¹⁾	gesättigt ²⁾
0	0,631	5,786	134,5
1	0,651	5,965	138,6
2	0,671	6,145	142,7
3	0,692	6,327	146,9
4	0,712	6,510	151,2
5	0,733	6,695	155,5
6	0,754	6,881	159,9
7	0,775	7,068	164,3
8	0,796	7,257	168,8
9	0,818	7,447	173,4
10	0,839	7,638	177,9
11	0,861	7,831	182,6
12	0,883	8,025	187,2
13	0,905	8,221	191,9
14	0,927	8,418	196,7
15	0,950	8,617	201,5
16	0,972	8,816	206,3
17	0,995	9,018	211,2
18	1,018	9,221	216,1
19	1,041	9,425	221,0
20	1,064	9,631	226,0
21	1,087	9,838	231,0
22	1,111	10,047	236,1
23	1,135	10,258	241,1
24	1,159	10,469	246,2
25	1,183	10,683	251,3
26	1,207	10,898	256,5
27	1,232	11,114	261,6
28	1,256	11,332	266,9
29	1,281	11,552	272,1
30	1,306	11,773	277,4
31	1,331	11,995	282,7
32	1,357	12,220	288,0
33	1,382	12,445	293,3
34	1,408	12,673	298,7
35	1,434	12,902	304,1
36	1,460	13,132	309,5

1 Datenquelle: Prüflösungen gemäß DIN IEC 746, Teil 3 berechnet

Datenquelle: K. H. Hellwege (Hrsg.), H. Landolt, R. Börnstein: Zahlenwerte und Funktionen ..., Band 2, 2 Teilband 6

Messbereiche (01 ... 11)

Stoff	Konzentrationsmessbereiche				
NaCl	0-26 Gew% (0 °C)				
	0-26 Gew% (100 °C)				
Konfigurierung	-01-				
HCI	0-18 Gew% (-20 °C)		22-39 Gew% (-20 °C)		
	0-18 Gew% (50 °C)		22-39 Gev	w% (50°C)	
Konfigurierung	-02-		-07-		
NaOH	0-13 Gew% (0 °C)		15-50 Gew% (0 °C)		
	0-24 Gew% (100 °C)		35-50 Gev	w% (100°C)	
Konfigurierung	-03-		-10-		
H₂SO₄	0-26 Gew% (-17 °C)	28-77 Gew%	o (-17°C)	94-99 Gew% (-17°C)	
	0-37 Gew% (110°C)	39-88 Gew%	o (115°C)	89-99 Gew% (115°C)	
Konfigurierung	-04-	-09-		-06-	
HNO ₃	0-30 Gew% (-20°C)		35-96 Gew% (-20°C)		
	0-30 Gew% (50°C)		35-96 Gew% (50°C)		
Konfigurierung	-05-		-08-		
H ₂ SO ₄ •SO ₃	13-45 Gew% (0°C)				
(Oleum)	13-45 Gew% (120°C)				
Konfigurierung	-11-				

Für die oben aufgeführten Lösungen kann das Gerät aus den gemessenen Leitfähigkeits- und Temperaturmesswerten die Stoffkonzentration in Gew% ermitteln. Der Messfehler setzt sich zusammen aus der Summe der Messfehler bei Leitfähigkeits- und Temperaturmessung und der Genauigkeit der im Gerät hinterlegten Konzentrationsverläufe. Es wird empfohlen, das Gerät mit dem Sensor zu kalibrieren, z. B. mit Methode CAL_CELL direkt auf die Konzentration. Für exakte Temperaturmesswerte muss ggf. ein Temperaturfühlerabgleich durchgeführt werden. Bei Messprozessen mit schnellen Temperaturwechseln sollte ein separater Temperaturfühler mit schnellem Ansprechverhalten eingesetzt werden.

Für Prozesse wie z. B. die Verdünnung oder Aufschärfung von CIP-Lösungen (Clean-In-Place) ist ein Umschalten des Parametersatzes zwischen der Messung des Prozessmediums und der Messung der CIP-Lösung sinnvoll.

Konzentrationsverläufe

-01- Natriumchloridlösung NaCl



Leitfähigkeit in Abhängigkeit von Stoffkonzentration und Medientemperatur für Natriumchloridlösung (NaCl)

179

-02- Salzsäure HCl -07-



Bereich, in dem keine Konzentrationsmessung möglich ist.

Leitfähigkeit in Abhängigkeit von Stoffkonzentration und Medientemperatur für Salzsäure (HCI) Quelle: Haase/Sauermann/Dücker; Z. phys. Chem. Neue Folge, Bd. 47 (1965)
-03- Natronlauge NaOH -10-



Leitfähigkeit in Abhängigkeit von Stoffkonzentration und Medientemperatur für Natronlauge (NaOH)



Bereich, in dem keine Konzentrationsmessung möglich ist.

Leitfähigkeit in Abhängigkeit von Stoffkonzentration und Medientemperatur für Schwefelsäure (H_2SO_4)

Quelle: Darling; Journal of Chemical and Engineering Data; Vol.9 No.3, July 1964

-05- Salpetersäure HNO₃ -08-



Leitfähigkeit in Abhängigkeit von Stoffkonzentration und Medientemperatur für Salpetersäure (HNO₃)

Quelle: Haase/Sauermann/Dücker; Z. phys. Chem. Neue Folge, Bd. 47 (1965)

183





c [Gew%]

A

Abmessungen 13 AIR-SET, Kalibrierung 141 Alarm, Beschreibung 52 Alarm, CONTROL-Eingang 110 Alarm, Durchflussüberwachung 110 Alarm, Kontakteigenschaften 109 Alarm, Sensocheck 109 Alarm, Verzögerungszeit 108 Ambulance-TAN, bei Verlust des Passcodes 155 Anschlusskabel, Memosens 22 Anschlussklemmen 19 Anschlusslänge der Sensoren, maximale (Cond-Cond) 80 Anschluss von Leitfähigkeitssensoren, Cond (Beispiele) 25 Anschluss von Leitfähigkeitssensoren, Cond-Cond (Beispiele) 41 Anschluss von Leitfähigkeitssensoren, Condl (Beispiele) 35 Anschluss von Memosens-Sensoren, Menü 57 Anzeige 46 Anzeige Ausgangsströme 143 Anzeige Uhrzeit/Datum 143 Audit Trail, Einträge einsehen 150 Ausgangsfilter Zeitkonstante 98 Ausgangssignal bei HOLD 101 Ausgangssignal, Reglerverhalten 126 Ausgangsspannung einstellen (POWER OUT) 153 Ausgangsstrom, Bereich 93 Ausgangsstrom, Error und HOLD 100 Ausgangsstrom, Kennlinie 94 Ausgangsstrom, logarithmische Kennlinie 96 Ausgangsstromwert vorgeben, Servicemodus 154 Ausgangsstrom, Zeitkonstante Ausgangsfilter 98 Autorange 93

B

Bedienfehler FIRMW UPDATE 156 Bedienung, allgemein 44 Beschaltungsbeispiele Cond 25 Beschaltungsbeispiele Cond-Cond 41 Beschaltungsbeispiele Condl 35 Beschaltungsbeispiele Memosens Cond 32 Bestellnummern 164 Betriebsarten, Kurzbeschreibung 50 Betriebsarten, Übersicht 53 Betriebsart Messen 44

Betriebsart wählen 49 Betriebszustände 163 Betriebszustand HOLD 51 Bilineare Kennlinie 95

С

CIP / SIP (Cond) 67 CIP / SIP (Condl) 77 Condl, Kalibrierung 140 Condl, Konfigurierung 72 Cond, Kalibrierung 134 Cond, Kennlinie Ausgangsstrom 94 Cond, Konfigurierung 60 Control Drawings 6 CONTROL-Eingang, Durchflussmessung 106 CONTROL-Eingang, Parametersatzumschaltung 104

D

Datenlogger, Einträge anzeigen 150 Datenlogger, Erläuterung 8 Datum anzeigen 143 Datum einstellen 130 Datum und Uhrzeit, Verwendung 131 Device Type, Gerätetyp (Messverfahren) einstellen 155 Diagnose, Geräteselbsttest 149 Diagnose, Geräte- und Softwareversion 151 Diagnose, Logbuch 150 Diagnosemodus 147 Diagnose, Sensormonitor 151 Digitale Sensoren (Condl), Sensortyp auswählen 73 Digitale Sensoren (Cond), Sensortyp auswählen 61 Display 46 Displaydarstellung im Messmodus 47 Display, Hauptanzeige wählen 47 **Displayhinterleuchtung 48** Displaytest 149 Dokumentation 6 Dual-Leitfähigkeitsmessung, Anschlussbelegung 21 Dual-Leitfähigkeitsmessung, Berechnungen (CALC) 81 Dual-Leitfähigkeitsmessung, Beschaltungsbeispiele 41 Dual-Leitfähigkeitsmessung, pH-Wert-Berechnung 83 Durchflussmessung 106 Durchflussmessung, Alarm 110 Durchflussmessung, Meldung erzeugen 52

E

EEPROM-Test, Geräteselbsttest 149 Einsatzbeispiel 11 Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen 18 Entsorgung 5 ERR 158 Error und HOLD, Ausgangsstrom 100 Erweitertes Logbuch (über TAN) 150 EU-Konformitätserklärungen 6

F

Farben im Display 46 Fehlermeldungen 158 Fehlermeldungen, Ausgangsstrom konfigurieren 101 FIRMW UPDATE 156 FLASH-Test 149 FLOW 107 Freischalten von Optionen 155

G

Gehäusekomponenten 12 Geräteselbsttest 149 Gerätetyp anzeigen 151 Gerätetyp CC, Überwachungsfunktion 162 Gerätetyp Condl, Konfigurierung 72 Gerätetyp Cond, Konfigurierung 60 Gerät startet nicht 156 Grenzwert 1, Relais 112 Grenzwert 2, Relais 116 GROUP (Messstellenkreis) 131

Н

Hilfsenergie anschließen 19 Hinterleuchtung 46 HOLD, Ausgangssignal bei HOLD 51 HOLD, Ausgangsstrom konfigurieren 100 HOLD beenden 51 HOLD extern auslösen 51 HOLD, Verhalten des Ausgangssignals 51 HOLD, Verhalten PID-Regler 123 Hysterese, Anwendung 115

I

Impulsfrequenzregler (PFC) 123 Impulsfrequenzregler (PFC), Konfigurierung 125 Impulslängenregler (PLC) 123 Impulslängenregler (PLC), Konfigurierung 125 Inbetriebnahme, Messverfahren 23 Inbetriebnahme mit Memosens-Sensor 20 Induktive Lasten, Schutzbeschaltung Schaltkontakte 118 induktive Leitfähigkeitsmessung, Beschaltungsbeispiele 35 Induktive Sensoren, Kalibrierung 139 Induktive Sensoren, Konfigurierung 71 Info-Text 158 Installation, Klemmenbelegung 18 Ionentauscher 81

Κ

Kabeltyp Memosens 22 Kabelvorbereitung SE 655 / SE 656 34 Kalibrierdaten anzeigen 148 Kalibrierhinweise 133 Kalibrierlösungen 176 Kalibriermodus 133 Kalibrierung durch Eingabe des Zellfaktors 140 Kalibrierung mit Kalibrierlösung 134 Kalibrierung, Nullpunkt (induktive Sensoren) 141 Kalibrierung, Produktkalibrierung 136 Kaliumchlorid-Lösungen, Tabelle 176 Kanalauswahl und Displayzuordnung (Cond-Cond) 80 Kapazitive Lasten, Schutzbeschaltung Schaltkontakte 118 Kennlinie, Ausgangsstrom 94 Klemmenbelegung 19 Klemmenschild des Geräts 17 Klemmenschild Modul Dual-Leitfähigkeit 40 Klemmenschild Modul Leitfähigkeitsmessung (Cond) 24 Klemmenschild Modul Leitfähigkeitsmessung (Condl) 33 Konfigurierung, Alarm 108 Konfigurierung (Cond) 60 Konfigurierung (Cond-Cond) 84 Konfigurierung (Condl) 72 Konfigurierung (Condl), Übersicht 71 Konfigurierung (Cond), Übersicht 59 Konfigurierung, Grenzwertfunktion 112 Konfigurierung, Impulsfrequenzregler (PFC) 125 Konfigurierung, Impulslängenregler (PLC) 125 Konfigurierung, Messstellenbezeichnung 130

Konfigurierung, Regler 124 Konfigurierung, Schaltkontakte 112 Konfigurierung, Sensocheck 108 Konfigurierung, Stromausgang 92 Konfigurierung, Temperaturkompensation 102 Konfigurierung, Uhrzeit und Datum 130 Konfigurierung, WASH-Kontakt 128 Konfigurierung, Zeitkonstante Ausgangsfilter 98 Kontakt, Alarm, konfigurieren 109 Konzentrationslösung auswählen (Cond) 60 Konzentrationslösung auswählen (Condl) 74 Konzentrationsmessung, Messbereiche 178 Konzentrationsverläufe 179 Kurzbedienungsanleitungen 6

L

Lebensdauer Kontakte 118 Lieferprogramm 164 Lieferumfang, Dokumentation 6 Lieferumfang, gesamt 12 Logarithmische Kennlinie, Ausgangsstrom 96 Logbuch 150

Μ

MAIN DISPLAY 47 Mastmontage 14 Meldungen Alarm und HOLD 52 Meldung über den Eingang CONTROL 52 Memosens Cond, Beschaltungsbeispiele 32 Memosens-Kabel 21 Memosens-Kabel (Technische Daten, Typschlüssel) 22 Memosens-Sensoren anschließen, Klemmenbelegung 19 Memosens-Sensoren anschließen, Menü 57 Memosens-Sensoren, Sensorwechsel 58 Memosens-Sensor, Inbetriebnahme 20 MemoSuite-Software zur Kalibrierung von Memosens-Sensoren 20 Menügruppen (Konfigurierung) 54 Menüs, Übersicht 53 Messaufgabe Dual-Leitfähigkeit, Beschaltungsbeispiele 41 Messaufgabe Leitfähigkeit, Beschaltungsbeispiele 25 Messaufgabe Leitfähigkeit induktiv, Beschaltungsbeispiele 35 Messbereiche Konzentration 178 Messgröße auswählen 93 Messgröße lädt nicht 156 Messmodus 143

Messstelle, Anordnung (Cond-Cond) 80 Messstellenbezeichnung anzeigen 143 Messstellenbezeichnung TAG 130 Messstellenkreis GROUP 130 Messverfahren einstellen (Gerätetyp) 155 Messwerte anzeigen 151 Modul Dual-Leitfähigkeit 40 Modul einsetzen 23 Module, Lieferprogramm 164 Modul Leitfähigkeitsmessung (Cond) 24 Modul Leitfähigkeitsmessung (Condl) 33 Modul-Test 149 Montageplan 13 Montagezubehör 13 Montagezubehör, Lieferprogramm 165

Ν

Natriumchlorid-Lösungen, Tabelle 177 Neutralzone, Regler 121 Nullpunktkalibrierung (Condl) 141

0

Optionen, freischalten 155 Optionen, Übersicht 164

Ρ

Parametersatz A/B, Anzeige 143 Parametersatz A/B, Anzeigen mit WASH-Kontakt 56 Parametersatz A/B, Einführung 8 Parametersatz A/B, Überblick Menügruppen 55 Parametersatz A/B, umschalten 55 Parametersatzumschaltung, Konfigurierung 104 Passcodes einrichten 155 Passcode verloren 155 PFC, Impulsfrequenzregler 123 pH-Wert-Berechnung 83 PID-Regler, Beschreibung 121 PID-Regler, Konfigurierung 124 PID-Regler und Verhalten bei HOLD 123 PLC, Impulslängenregler 123 POWER OUT, Ausgangsspannung einstellen 153 Produktkalibrierung 136

R

RAM-Test 149 Regler, Gleichungen 122 Regler, Kennlinie 121 Reinigungskontakt, Konfigurierung 128 Reinigungszyklen (Cond) 66 Reinigungszyklen (Condl) 76 Relais 1 112 Relais 2 116 Relaistest 154 Rücksendung im Garantiefall 5 Rücksetzen auf Werkseinstellung 155

S

Schaltkontakte, Konfigurierung 112 Schaltkontakte, schematisch 10 Schaltkontakte, Schutzbeschaltung 118 Schalttafeleinbau 15 Schlauchschellen 14 Schutzbeschaltung Schaltkontakte 118 Schutzdach 14 Sensocheck 108 Sensocheck aktivieren 109 Sensocheck, Beschreibung 162 Sensoface, Ausgangsstrom konfigurieren 101 Sensoface, Beschreibung 162 Sensoface-Meldungen, Übersicht 161 Sensoranschluss, analoge Sensoren 23 Sensoranschluss, Memosens 19 Sensordaten anzeigen 147 Sensorkontrolle (TAG, GROUP) 69 Sensorleitungen, Überwachung 90 Sensormonitor, Servicemodus 153 Sensorwechsel 58 Seriennummer anzeigen 151 Servicemodus 152 Service, Option freischalten 155 Service, Passcodes 155 Service-Passcode verloren 155 Service, Relaistest 154 Service, Sensormonitor 153 Service, Vorgabe Stromausgänge 154 Service, Werksvoreinstellung 155 Sicherheitshinweise 6

192

Signalfarben 48 SIP (Cond) 67 SIP (Condl) 77 Software-Version anzeigen 151 Start- und Endwerte für logarithmische Kennlinie 97 Stellgröße/Sollwert anzeigen 146 Sterilisierungszyklen (Cond) 66 Sterilisierungszyklen (Condl) 76 Steuereingänge 9 Stromanfang und Stromende, Zuordnung von Messwerten 93 Stromausgang, Konfigurierung 92 Stromversorgung, Werte der Netzversorgung 19 Symbole 46

Т

TAG (Messstelle) 131 TAN-Optionen, freischalten 155 TAN-Optionen, Übersicht 164 Tastatur und Funktionen 45 Technische Daten 166 Technische Daten, Memosens-Kabel 22 Tempcheck 108 Temperatureinheit auswählen 74 Temperaturefassung (Cond) 65 Temperaturfühler, Abgleich 138 Temperaturfühler, Überwachung 109 Temperaturkompensation 102 Typschilder 17

U

Übersichten zur Konfigurierung 86 Übersicht Parametersätze 55 Überwachung der Sensorleitungen 90 Überwachung des Temperaturfühlers 109 Überwachungsfunktion beim Gerätetyp CC 162 Uhrzeit anzeigen 143 Uhrzeit einstellen 130 Uhrzeit und Datum, Verwendung 131 USP-Funktion 62

V

Verbrauchsberechnung des Ionentauschers 81 Verdrahtung 19 Verdrahtung, Anschluss von Leitfähigkeitssensoren (Beispiele) 25 Vorwiderstände 118

W

WASH-Kontakt (Konfigurierung) 128 WASH-Kontakt (Parametersatz signalisieren) 56 Wechselmodul Dual-Leitfähigkeit 40 Wechselmodul einsetzen 23 Wechselmodule, Lieferprogramm 164 Wechselmodul Leitfähigkeitsmessung (Cond) 24 Wechselmodul Leitfähigkeitsmessung (Condl) 33 Werkseinstellung 155 Werksprüfzeugnis 6 Wetterdach 14

Ζ

Zeitformat einstellen 130 Zeitkonstante Ausgangsfilter 99 ZU 0274, Mastmontage-Satz 14 ZU 0737, Schutzdach 14 ZU 0738, Schalttafel-Montagesatz 15 Zubehör 165 Zuordnung von Messwerten, Stromanfang und Stromende 93

Notizen

Notizen

Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

Beuckestraße 22 14163 Berlin Germany

Telefon: +49 30 80191-0 Telefax: +49 30 80191-200 Web: www.knick.de E-Mail: info@knick.de

Stratos Evo A402: Die Leitfähigkeits-Messung



TA-212.101-cd-KND02 20170831

Softwareversion: 1.x