

# Manual do usuário

**ProgaLog 4000** Ferramenta de configuração de PC para transmissores



Leia antes da instalação. Guarde para uso futuro.



www.knick.de

# Knick >

# Índice

1 Requisitos		uisitos	3
	1.1	Hardware	3
	1.2	Sistema operacional	3
	1.3	Versão de software	3
2	Uso	pretendido	4
3	Inst	alação e entrada da chave de licença	5
4	Sele	eção do idioma	6
5	Visã	io geral dos menus	7
	5.1	Novo	7
	5.2	Carregar	7
	5.3	Salvar	7
	5.4	Exportar	7
	5.5	Valores de fábrica	7
6	Con	figuração	8
	6.1	Conjunto de parâmetros A/B	8
	6.2	Versão de firmware	9
	6.3	Configuração do Protos II 4400(X)6.3.1Criar novo arquivo de configuração6.3.2Mensagens de erro	10 10 13
	6.4	Configuração do Stratos Multi6.4.1Criar novo arquivo de configuração6.4.2Mensagens de erro	14 14 16

## 1 Requisitos

#### 1.1 Hardware

- CPU: Processador Pentium de 1 GHz ou similar
- RAM: 512 MB
- Placa de vídeo: 1024 x 768 True Color, 32 bits
- USB 2.0
- Disco rígido: 700 MB

#### 1.2 Sistema operacional

- Windows 7<sup>1)</sup>/8/10 (versões de 32 bits e 64 bits)
- Microsoft .Net Framework 4.6 (incluído no Windows 8/10)

### 1.3 Versão de software

Este documento é válido para o ProgaLog 4000, a partir da versão de SW 1.0.x.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Se você estiver usando um PC com Windows 7, certifique-se de instalar o Microsoft .Net Framework 4.6 (download gratuito no site → *www.microsoft.com*) antes de instalar o ProgaLog 4000.



## 2 Uso pretendido

O software para PC ProgaLog 4000 é usado para criar arquivos de configuração para dispositivos no Protos II 4400(X) e nas linhas de produtos Stratos Multi E401N/X, E461N, E471N. É possível criar novas configurações e modificar as já existentes.

A estrutura de menus do ProgaLog 4000 é a mesma do dispositivo selecionado.

É possível salvar os arquivos de configuração concluídos. O arquivo de configuração pode ser transferido entre o PC e o dispositivo, com a ajuda do Data Card ZU1080.

#### Cartões de memória

Protos II 4400(X): Data Card ZU1080-P-\*-D Stratos Multi: Data Card ZU1080-S-\*-D

### 3 Instalação e entrada da chave de licença

- 01. Conecte a pen drive a uma porta USB do computador.
- 02. Execute o arquivo ProgaLog4000Setup.exe, a partir da pen drive.
- 03. Selecione o idioma de instalação.
- 04. Siga as instruções da tela.
- 05. Termine a instalação.
- 06. Inicie o software no PC, clicando duas vezes em ProgaLog4000.exe. Na primeira vez, o software é iniciado no modo DEMO.

Knick >

07. Insira a chave de licença para encerrar o modo DEMO.

**Nota:** A chave de licença pode ser encontrada no Guia de Instalação incluído na embalagem do ProgaLog 4000.

Prog	aLog 4000	
$\sim$		Idioma
Novo		Licença
14040		Sobre ProgaLog 4000

## 4 Seleção do idioma

### Idiomas do operador

ProgaLog 4000						
$\sim$		Idioma				
Nava		Licença				
INDVO		Sobre ProgaLog 4000				
Escolha de idioma		×				
Escolha de idioma	Português (Brasil)	×				

Selecione o idioma do operador: Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Português, Chinês, Coreano

**Nota:** O ProgaLog 4000 é reiniciado após a seleção do idioma do operador.

# Knick >

### 5 Visão geral dos menus

ProgaLog 4000									
Novo	Carregar	Salvar	Exportar	Valores de fábrica					

#### 5.1 Novo

Cria um novo arquivo de configuração.

#### 5.2 Carregar

Carrega e abre um arquivo de configuração existente.

**Nota:** Antes de se criar ou carregar um arquivo de configuração, todas as configurações existentes que estiverem abertas no momento devem ser salvas, clicando-se em "Salvar". Se isto não for feito, elas serão sobregravadas.

Carregue o arquivo de configuração a partir do sistema de arquivos ou do Data Card.

Se for usar o Data Card: selecione a unidade USB.

### 5.3 Salvar

Salva a configuração atual no ProgaLog 4000.

Local onde salvar: PC ou cartão de memória (Data Card) ZU1080.

Depois de salva no Data Card, a configuração pode ser carregada no dispositivo.

#### 5.4 Exportar

É possível exportar e salvar o arquivo de configuração. Todos os dados da configuração inseridos são listados no arquivo.

Os formatos de arquivo disponíveis são: texto, PDF e Excel.

### 5.5 Valores de fábrica

Restaura toda a configuração no ProgaLog 4000.

Também é possível restaurar valores individuais. Selecione um item do menu e abra o menu de seleção com o botão direito do mouse. Se você selecionar "Valores de fábrica", apenas os valores deste item de menu serão restaurados aos seus valores de fábrica.

Novo Carregar		Salvar	Expo	rtar	Valores de fábrica		
₹[	Conj. de parâmetros A	-					
Ρ	rotos II 4400			Uso	AB	Deslig.	•
→	Controle do sistema		c	aracterística	AB	Linear	•
→	Módulo FRONT 4400-01	1		Saída	A B	420 mA	•
<b>1</b>	Módulo BASE 3400-021		Fi	tro de saída	Å	(0 120) [s] 0	
	<ul> <li>Saída de corrente I1</li> <li>Comport. durant</li> <li>Saída de corrente I2</li> <li>Comport. durant</li> <li>Contato K4 (Falha)</li> <li>Contato K3</li> <li>Contato K2</li> <li>Contato K1</li> </ul>	Expand Collapse Valores de fábrica		Verif. func.	B	Último val.utilizáv.	•



## 6 Configuração

Depois de selecionar o tipo de dispositivo, as informações sobre o arquivo de configuração aparecem no lado direito.

Exemplo:

Protos II 4400		Arquivo:		
		Data do arquivo:	28/02/2022 09:13:26	
→ Controle do sistema		Instrumento:	Protos II 4400	
A Módulo FRONT 4400	0-011	Versão do software:	<b>■</b> 01.02.xx	
1		Versão do hardware:		
Arquivo	Nome do arquivo de o	configuração		
Data do arquivo	Data e hora em que o	arquivo de configuração foi salvo		
Dispositivo	Nome do dispositivo			
Versão de firmware	Versão de firmware FRONT para Protos II 4400(X), versão de firmware para Stratos Multi.			
Versão do hardware	A versão de hardware	do dispositivo no ProgaLog 4000		

### 6.1 Conjunto de parâmetros A/B

ProgaLog 4000						
Novo	Carregar					
Conj. de parâmetros	s A 💌					
P Conj. de parâmetro	s A s B					

Assim como os dispositivos, o ProgaLog 4000 apresenta dois conjuntos de parâmetros totalmente selecionáveis (A/B) para diferentes tarefas de medição.

A configuração do conjunto de parâmetros "B" no ProgaLog 4000, assim como o dispositivo, só permite configurar os parâmetros associados ao processo.

Progal	Log 4000	) 📮			
Novo		Carregar			
Conj. de parâmetros A					
Copy A to B Copy B to A	400				

Todo o conjunto de parâmetros A pode ser copiado para o conjunto de parâmetros B, e vice-versa. Isso facilita a configuração do conjunto de parâmetros correspondente, uma vez que todos os valores são aplicados, sendo mais fácil fazer seu ajuste.

O nome do dispositivo, a versão de firmware e a versão de hardware também podem ser encontrados na descrição do dispositivo, no respectivo menu Diagnóstico.



#### 6.2 Versão de firmware

Protos II 4400	Arquivo:	
	Data do arquivo:	28/02/2022 09:13:26
Controle do sistema	Instrumento:	Protos II 4400
A Módulo FRONT 4400-011	Versão do software:	1.02.xx
	Versão do hardware:	

01. Atualize os arquivos de configuração existentes para a nova versão de firmware.

02. Carregue o arquivo de configuração e selecione a nova versão de firmware. No Protos II 4400(X), selecione a versão de firmware FRONT, e no Stratos Multi a versão de firmware.

**Nota:** Se você alterar a versão de firmware, o menu Parâmetros será atualizado, de forma a refletir a nova versão.

03. Os novos itens de menu podem ser configurados após a seleção da nova versão de firmware. Em seguida, o arquivo de configuração pode ser salvo na nova versão de firmware.

As alterações às versões de firmware podem ser encontradas no documento ChangeLog do dispositivo, no site → *www.knick.de* 

**Nota:** A versão de firmware pode ser encontrada na descrição do dispositivo, no respectivo menu Diagnóstico.

### 6.3 Configuração do Protos II 4400(X)

#### 6.3.1 Criar novo arquivo de configuração



- 01. Selecione o tipo de dispositivo: abra a lista de dispositivos e selecione aquele que desejar.
- 02. Selecione a versão de firmware FRONT e confirme, pressionando OK. Depois de confirmada a versão de firmware FRONT, o módulo FRONT aparecerá na lista.
- 03. Selecione as opções de TAN:



04. Clique no nome do dispositivo para abrir a visão geral das opções de TAN.



As opções de TAN disponíveis para a versão de firmware FRONT selecionada são apresentadas.

O dispositivo não irá reconhecer opções de TAN ativadas! Utilize a ativação de opções no dispositivo.			
🗮 Opções de TAN ativas:			
002 Tabela de tampões pH	0		
006 Característica corrente			
008 Cond CT Água ultrapura			
009 Concentração Cond	$\Box$		
014 Sensor canal B			
015 Medição de oxigênio			
018 Sensor canais B e C			
102 Conj. de parâmetros 1-5			
103 Gravador de medições			
104 Livro de registros			
106 Atualização do firmware			

- 05. Selecione todas as opções de TAN que mais tarde estarão disponíveis para seleção no dispositivo. As opções de TAN só podem ser permitidas e ativadas no dispositivo.
- 06. Clique na tecla de seta para abrir o menu.



07. Escolha o equipamento Protos II 4400(X), por meio da seleção do módulo.

₹	Conj. de parâmetros A	•	
Ρ	rotos II 4400		
→	Controle do sistema		
→	Módulo FRONT 4400-011		
	No module		
	[I] No module		
	[II] No module		
	[III] No module		
Seleo	cione o módulo BASE:	0 ic	) identificador do módulo BASE loc dentificação do Protos II 4400(X).
Seleo	cione os módulos de medição e comunicação:	S 3	elecione os módulos observando a no Protos II 4400(X).

08. Agora já é possível configurar o dispositivo. Você encontrará mais informações sobre os diversos itens de menu nos Manuais do Usuário dos dispositivos e módulos.

#### Notas adicionais sobre o menu Configuração

₹[	Conj. de parâmetros A					
Protos II 4400		Número A 6 valores	Ŧ			
		1° valor 🛔 [IA] Valor de pH	•			
→	Controle do sistema	2° valor 🔒 [IA] Tensão de pH	•			
<b>1</b>	Módulo FRONT 4400-011	3° valor 👸 [IA] Temperatura	-			
	Unidades/Formatos Display de medicão	4° valor 🛔 [IIA] Sat. %Ar	Ŧ			
	Display	5° valor 🔒 [IIA] Temperatura	•			
→	Módulo BASE 3400-021	6° valor 🔒 [IIA] Pressão parcial	-			

As letras "A/B" à esquerda de cada valor indicam que esse parâmetro pode ser ajustado para diferentes conjuntos de parâmetros.

Você pode selecionar os conjuntos de parâmetros A e B. → Conjunto de parâmetros A/B, pág. 8

Explicação com exemplo [IA]:

l = encaixe do módulo 1

A = 1. sensor no módulo com encaixe 1

**Nota:** Se você selecionar MSU4400(X)-180, escolha a opção de TAN 018 "Canais do Sensor B e C" para ajustar os valores de até 3 sensores Memosens em um módulo com [IA], [IB] e [IC].

#### 6.3.2 Mensagens de erro

₹[	Conj. de parâmetros A	4 Erro(s)			
Protos II 4400		,	Módulo Versão do software:	Módulo MS 4400-160	
→	Controle do sistema	v	/ersão do hardware:		
→	Módulo FRONT 4400-011		N.° de série:		
→	Módulo BASE 3400-021			Remover módulo	
→	[I] Módulo MS 4400-160		Marthur	Our difference of the de	_
		variavei	Condutividade	•	
7			Modo de operação	Memosens	-
			Funcionalidade		-

Durante a configuração, o ProgaLog 4000 verifica se os ajustes estão corretos.

Se o ProgaLog 4000 detectar parâmetros incorretos, será apresentada a mensagem "[n] Erro(s)", e todos os parâmetros incorretos serão marcados em vermelho. Clique na mensagem para navegar até o primeiro parâmetro incorreto.

As mensagens de erro são eliminadas quando os valores do menu são corrigidos.

### 6.4 Configuração do Stratos Multi

#### 6.4.1 Criar novo arquivo de configuração



- 01. Abra a lista de dispositivos e selecione aquele que desejar.
- 02. Selecione a versão de firmware e confirme, pressionando OK. Depois de confirmada a versão de firmware, o dispositivo desejado é listado no ProgaLog 4000.

**Nota:** A escolha da versão de firmware determina o conteúdo do menu no ProgaLog 4000 para o dispositivo selecionado.

03. Selecione as opções de TAN:



04. Clique no nome do dispositivo para abrir a visão geral das opções de TAN.

As opções de TAN disponíveis para a versão de firmware selecionada são apresentadas.

O dispositivo não irá reconhecer opções de TAN ativadas! Utilize a ativação de opções no dispositivo.				
Opções de TAN ativas:				
002 Tabela de tampões pH				
006 Característica corrente				
009 Concentração Cond				
016 Vestígios de oxigênio				
017 Sensores Pfaudler				
020 Blocos de cálculo				
050 HART				
051 Entrada de corrente				
052 Saídas de corrente 3 e 4				
053 Sensores ISM digitais				
102 Conj. de parâmetros 1-5				
103 Gravador de medições				
104 Livro de registros				
106 Atualização do firmware				

- 05. Selecione todas as opções de TAN que mais tarde estarão disponíveis para seleção no dispositivo. As opções de TAN só podem ser permitidas e ativadas no dispositivo.
- 06. Clique na tecla de seta para abrir o menu.



Agora já é possível configurar o dispositivo. Você encontrará mais informações sobre os diversos itens de menu nos Manuais do Usuário dos dispositivos e módulos.

#### 6.4.2 Mensagens de erro

■[	Conj. de parâmetros A	4 Erro(s)		
Stratos Multi E401N		Módulo	MK-MS	•
→	Controle do sistema	Variável	рН	•
<b>1</b>	Geral	Modo		•
	Unidades/Formatos Display de medição	Funcionalidade		•
	Display			
	Seleção do sensor [I][II]			
	Seleção do sensor [I]			
	Seleção do sensor [II]			

Durante a configuração, o ProgaLog 4000 verifica se os ajustes estão corretos.

Se o ProgaLog 4000 detectar parâmetros incorretos, será apresentada a mensagem "[n] Erro(s)", e todos os parâmetros incorretos serão marcados em vermelho. Clique na mensagem para navegar até o primeiro parâmetro incorreto.

As mensagens de erro são eliminadas quando os valores do menu são corrigidos.

### Notas




Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

Sede

Beuckestraße 22 • 14163 Berlin Alemanha Telefone: +49 30 80191-0 Fax: +49 30 80191-200 info@knick.de www.knick.de

Contatos locais www.knick-international.com

Tradução das instruções originais Copyright 2022 • Sujeito a modificações Versão 1 • Este documento foi publicado a 30/05/2022. Os documentos mais recentes estão disponíveis para download em nosso site sob a descrição do produto correspondente.

TA-201.016-KNBR01

